本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全で快適なカーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- ●本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

| 安全のために守っていただきたいこと。                                    |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生る可能性が想定される内容を示しています。            |  |  |  |  |
| 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある内容<br>または物的損害の発生が予想される内容を示しています。 |  |  |  |  |
| お車のために守っていただきたいこと。                                    |  |  |  |  |
| √m アドバイス  | お車のために守っていただきたいこと、および知っ<br>ておくと便利なことを示しています。 |  |  |  |

- ●グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車についていない装備は「タイプ別装備」マークを表示しています。
- ●日産販売会社で取り付けられた装備(ディーラーオプション)については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- ●点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ●オーディオ、ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお 読みください。
- ●その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつけください。
  - ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
  - ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車につけておい てください。
  - ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますので予めご了承ください。

# ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプ レートをご覧ください。

| ご愛                 | 車    | の   | ×  | Ŧ   |      |
|--------------------|------|-----|----|-----|------|
| 車名および              | 車名   | :   |    |     |      |
| 車両型式               | 型式   | :   |    |     |      |
| 車台番号               |      |     |    |     |      |
| エンジン型式             | R06A | \型  |    |     |      |
| 車体色記号              |      |     |    |     |      |
| 営業機種記号             |      |     |    |     |      |
| トランス<br>ミッション      | オート  | マチッ | クミ | ッショ | ン(※) |
| ナンバープレート<br>(車両番号) |      |     |    |     |      |
| ご購入年月日             |      | 年   |    | 月   | 日    |

※本書で「オートマチック車」と記載さ れている場合、「CVT車」を示していま す。

#### IDプレート (1)

エンジンルームに貼付してあります。



(2)(3)TYPE CHASSIS NO. - (4) ENGINE COLOR (6) **(**5) (7)

- (2) 車両型式 (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組み合わせコード
- (7) 営業機種記号(補助記号)


# 総合目次

| 1 | イラストもくじ                             |
|---|-------------------------------------|
|   | <b>イラストもくじ ・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 1-2 |
| 2 | 必読!                                 |
|   | 安全なドライブのために                         |
|   | 必読! 安全なドライブのために ・・・・・・・・・ 2-2       |
| 3 | 運転する前に                              |
|   | ドアの開閉 ・・・・・・・・・・・・ 3-2              |
|   | 警報装置                                |
|   | <b>ウインドーの</b> 開閉 ····· 3-19         |
|   | 各部の調節 ・・・・・・・・・・・・ 3-23             |
|   | シートの調節 ・・・・・・・・・・・ 3-26             |
|   | シートベルト ・・・・・・・・・・ 3-36              |
|   | <b>SRSエアバッグ ・・・・・・・・・・・</b> 3-43    |
|   | メーター ・・・・・・・・・・ 3-52                |
|   | スイッチの使いかた ······ 3-66               |
| 4 | 運転するときは                             |
|   | エンジン始動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2      |
|   | パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13    |
|   | オートマチック車 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-15      |
|   | ABS · · · · · 4-24                  |
|   | VDC 4-27                            |


|   | 運転補助機能 •••••• 4-31                   |
|---|--------------------------------------|
|   | アイドリングストップ ・・・・・・・・・・・ 4-33          |
|   |                                      |
| 5 | 装備の取扱い                               |
|   | <b>エアコン、ヒーター ・・・・・・・・・・</b> 5-2      |
|   | オーディオ ・・・・・・・ 5-14                   |
|   | その他の装備・・・・・・・・・・・ 5-54               |
|   | 5-5-7                                |
| 6 | お車との上手なつきあいかた                        |
| U |                                      |
|   | お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・ 6-2              |
|   | 寒冷時の取扱い ・・・・・・・・・・・ 6-9              |
|   |                                      |
| 7 | 万一のとき                                |
|   | パンク ・・・・・・・・・・・ 7-2                  |
|   | <b>バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・</b> 7-18 |
|   | ヒューズ切れ ・・・・・・・ 7-22                  |
|   | 電球切れ ・・・・・・・ 7-26                    |
|   | オーバーヒート ······ 7-30                  |
|   | その他 ・・・・・・・・・・・・・・・ 7-31             |
|   | - <b>CO</b> IR                       |
|   | <b>サ ビっぷ ゟ</b>                       |
| 8 | サービスデータ                              |
|   | サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・ 8-1           |
|   |                                      |
| 9 | さくいん                                 |
|   | さくいん ・・・・・・・・・・ 9-1                  |

# イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。




| (1) | ボンネット ・・・・・・5-55            | (9)燃料給油口            |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| (2) | ヘッドランプ・・・・・3-66、7-27        | (フューエルリッド)・・5-54    |
| (3) | フロントワイパー・・・・・3-70           | (10) リヤコンビネーション     |
| (4) | ドアミラー3-23                   | ランプ ・・・・・・ 7-29     |
| (5) | リヤワイパー3-70                  | (11) バックビュー         |
| (6) | アンテナ5-14                    | モニターカメラ ・・・・・ 5-51  |
| (7) | 方向指示器/非常点滅灯                 | (12) 番号灯 ······7-29 |
|     | (前面) · · · · · · · · · 7-29 | (13) バックドア 3-5      |
| (8) | ドア3-4                       |                     |



| (I) | $\mathcal{L}$     |
|-----|-------------------|
| (2) | マップランプ ・・・・・5-59  |
| (3) | サンバイザー ・・・・・5-58  |
| (4) | アシストグリップ5-69      |
| (5) | シートベルト ・・・・・・3-36 |
| (6) | ラゲッジルームランプ ・・5-59 |
| (7) | 買い物フック5-69        |
| (8) | インストセンターロア        |
|     | ボックス ・・・・・・5-67   |
|     |                   |

|      |     |     |           |    | 50M0005M |
|------|-----|-----|-----------|----|----------|
| (9)  | セレク | トレル | · "       |    | 4-15     |
| (10) | 前席シ | ート  | • • • • • |    | 3-26     |
| (11) | 助手席 | シー  | ヽアン       | ダー |          |
|      | ボッ  | クス  |           |    | 5-62     |
| (12) | フロン | トセン | ンター       |    |          |
|      | アー  | ムレス | スト・       |    | 5-61     |
| (13) | 後席シ | ート  | • • • •   |    | 3-30     |
|      |     |     |           |    |          |
|      |     |     |           |    |          |

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。




| (1) | フロント                | (8) パワーウインドー             |
|-----|---------------------|--------------------------|
|     | カップホルダー ・・・・・5-67   | スイッチ ・・・・・・ 3-19         |
| (2) | 助手席                 | (9) 発炎筒7-31              |
|     | SRSエアバッグ ・・・・・ 3-44 | (10) グローブボックス ・・・・・ 5-64 |
| (3) | 助手席                 | (11) エアコン、ヒーター ・・・・・・5-2 |
|     | インストトレイ ・・・・・5-66   | (12) パーキングブレーキ・・・・ 4-13  |
| (4) | 助手席                 | (13) ボンネット               |
|     | アッパーボックス ・・・・ 5-63  | オープナー ・・・・・ 5-56         |
| (5) | ディスプレイ付CD一体         | (14) フューエルリッド            |
|     | AM/FMラジオ5-16        | オープナー ・・・・・ 5-54         |
|     | インパネボックス ・・・・・5-64  |                          |
| (6) | 運転席                 |                          |
|     | SRSエアバッグ ・・・・・・3-44 |                          |
|     | ホーンスイッチ3-71         |                          |
| (7) | ドアミラー               |                          |
|     | 角度調節スイッチ ・・・・ 3-23  |                          |

ドアミラー

アミラー 格納スイッチ ······3-24


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



| (1)  | インストセンター             | (11) カー  |
|------|----------------------|----------|
|      | トレイ5-66              | (12) 電源  |
| (2)  | 非常点滅灯スイッチ ・・・・ 3-69  | (13) USI |
| (3)  | ワイパー/ウォッシャー          | (14) タイ  |
|      | スイッチ3-69             | Į        |
| (4)  | メーター ・・・・・・3-52      | (15) チル  |
|      | 警告灯·表示灯 ······3-56   | (16) 運転  |
| (5)  | エンジンスイッチ             | }        |
|      | (プッシュエンジン            | (17) 運転  |
|      | スターター非装備車)・・4-2      | 7        |
| (6)  | エンジンスイッチ             | (18)VD0  |
|      | (プッシュエンジン            | (19)アイ   |
|      | スターター装備車) ・・・・ 4-2   | 7        |
| (7)  | ライトスイッチ ・・・・・・・ 3-66 | (20)ヘッ   |
|      | 方向指示器スイッチ 3-68       | 7        |
| (8)  | 運転席ポケット ・・・・・・ 5-65  |          |
| (9)  | フロント                 |          |
|      | カップホルダー ・・・・・ 5-67   |          |
| (10) | ドアミラーヒーター            |          |
|      | スイッチ ・・・・・・・・・・ 3-25 |          |
|      | リヤデフォッガー             |          |
|      | スイッチ ・・・・・・・・・・3-71  |          |

| (11) カードケース ・・・・・・・ 5-65  |
|---------------------------|
| (12) 電源ソケット ・・・・・・ 5-61   |
| (13) USBソケット 5-61         |
| (14) タイヤ空気圧警告システム         |
| リセットスイッチ・・・・ 4-31         |
| (15) チルトステアリング ・・・ 3-25   |
| (16) 運転席アンダー              |
| トレイ 5-66                  |
| (17) 運転席ヒーターシート           |
| スイッチ 3-28                 |
| (18)VDC OFFスイッチ・・・・・ 4-29 |
| (19)アイドリングストップOFF         |
| スイッチ 4-36                 |
| (20)ヘッドランプレベライザー          |
| スイッチ 3-67                 |
|                           |
|                           |

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



- (1) フロアボード・・・・・・ 7-2
- (2) ツールボックス・・・・・・7-2
- (3) タイヤパンク 応急修理セット・・・・・ 7-3
- (4) ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
- (5) ホイールナットレンチ・・・・ 7-2
- (6) ジャッキバー …… 7-2

# 警告ブザーが鳴ったときは

# ■ 全車共通

| いつ                            | ブザー音<br>(室内ブザー) | メーター                                    | 原因と対処方法   |
|-------------------------------|-----------------|---|---|
| いずれかの<br>ドアを開け<br>たとき         | ピー、ピー、(約10秒間)   | ●<br>2秒間隔で点滅                            | カーアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを ON にすると、警報を途中で停止できます。 → 3-17ページ (カーアラーム)              |
| エンジンス<br>イッチを<br>ON にした<br>とき | ピー、ピー、<br>(4回)  | ●<br>約8秒間<br>小刻みに点滅                     | 駐車時にカーアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → 3-17ページ (カーアラーム)             |
| エンジンス<br>イッチが<br>ON のとき       | ポーン<br>(1回)     | 点灯                                      | 燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。<br>→ <b>3-58ページ (燃料残量警告灯)</b>                      |
| 停車中/<br>後退中                   | ピー、ピー、          | <b>R</b><br>表示                          | セレクトレバーが R に入っています。<br>位置を確認してください。<br>→ <b>4-19ページ(R)(リバース)ポジ</b><br>ション警告ブザー)   |
| 走行中                           | ピー、ピー、(約95秒間)   | 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 | 運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 3-37ページ (シートベルト警告ブザー)              |
|                               | ピピピッ、<br>ピピピッ、  | <b>(</b> )                              | パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → 4-14ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー) |
|                               | ポーン<br>(1回)     | 点灯                                      | いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-62ページ (半ドア警告灯)                     |
| 運転席ドア<br>を開けたと<br>き           | ピーーー            | 与の手                                     | ヘッドランプや車幅灯が点灯しています。<br>これらを消してください。<br>→ <b>3-66ページ</b><br>(ライト消し忘れ警告ブザー)         |

# ■ プッシュエンジンスターター非装備車のみ

| いつ                  | ブザー音<br>(室内ブザー) | メーター | 原因と対処方法  |
|---------------------|-----------------|------|--|
| 運転席ドア<br>を開けたと<br>き | ピー、ピー、          | _    | エンジンスイッチにキーが差さったままです。キーを抜いてください。<br>→ <b>4-12ページ</b><br>( <b>キー抜き忘れ警告ブザー</b> ) |

# ■ プッシュエンジンスターター装備車のみ

| いつ                          | ブザー音                              | メーター                 | 原因と対処方法   |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| エンジンを<br>かけようと<br>したとき      | ピー、ピー、<br>(約2秒間、<br>室内/車外<br>ブザー) | <u>س</u>             | 携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンの場所を確認するか、リモコンをエンジンスイッチにあててください。                         |
| すべてのド<br>アを閉めた<br>とき        |                                   | 点滅                   | → 4-7ページ<br>(携帯リモコン車外持ち出し警告)<br>→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)  |
| 運転席ド <i>ア</i><br>を開けたと<br>き | ピッ、ピッ、<br>(室内ブザー)                 | _                    | 故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしてもハンドルがロックされていません。日産販売会社で点検を受けてください。 → 4-13ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー) |
|                             | ピー、ピー、<br>(室内ブザー)                 | ACC<br><sup>点灯</sup> | エンジンスイッチが ACC になっています。LOCK (OFF) にしてください。 → <b>4-13 ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)</b>              |
| リクエスト<br>スイッチを<br>押したとき     | ピー<br>(約2秒間、<br>車外ブザー)            | ACC ON<br>いずれか点灯     | エンジンスイッチが ACC または ON に なっています。LOCK (OFF) にしてくだ さい。 → 3-15ページ (リクエストスイッチ未作 動警告ブザー)             |
|                             |                                   | _                    | 携帯リモコンが車内にあります。リモコン<br>の場所を確認してください。  |
|                             |                                   | 点灯                   | いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。   |

| いつ             | ブザー音         | メーター     | 原因と対処方法                             |  |
|----------------|--------------|----------|-------------------------------------|--|
| 携帯リモコ<br>ンのロック | ピー<br>(約2秒間、 | <b> </b> | いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。     |  |
| スイッチを<br>押したとき | 車外ブザー)       | 点灯       | → 3-9ページ (リモートコントロール エ<br>ントリーシステム) |  |

# ■ アイドリングストップ装備車のみ

**→ 4-33ページ (アイドリングストップ)** 

| いつ         | ブザー音<br>(室内ブザー) | メーター                                 | 原因と対処方法  |  |
|------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| エンジンの自動停止中 | ピー、ピー<br>(2回)   | <b>ENG</b><br>A-STOP<br>オレンジ色<br>に点灯 | 本システムの異常を検出したので、安全のため通常のエンジン停止状態(※)になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、日産販売会社で点検を受けてください。      |  |
|            |                 | _                                    | ボンネットが開いたので、安全のため通常<br>のエンジン停止状態になりました。エンジ<br>ンは自動再始動しませんので、エンジンス<br>イッチを操作して再始動し、ボンネットを<br>閉めてください。 |  |
|            | ピー、ピー<br>(5回)   | AC.                                  | 運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けています。ドアを閉め、ベルトを着用してください。  |  |

※通常のエンジン停止状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
  - → 3-56ページ (警告灯・表示灯の見かた)

| MEMO |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

# 2. 必読! 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読 みください。

### 安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

| 出発の前に(お車の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-2  |
|--|------|
| 荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 2-4  |
| お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2-5  |
| 運転席に座って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2-9  |
| エンジンをかけるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2-10 |
| 走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2-11 |
| 駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2-16 |
| 給油するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 2-18 |
| オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・                    | 2-20 |
| SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・                   | 2-22 |
| 4WD車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 2-23 |
| ターボ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 2-24 |
| こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 2-24 |
| エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 2-29 |

# (出発の前に(お車の確認)

#### 日常点検を確実に



車の走行距離、使用状態から判断した 適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート (日常点検)

### こんな症状に気づいたときは



# ▲ 注意

次のような場合は日産販売会社で点 検を受けてください。

- ●地面に油や液の漏れたあとが残っ ている
- ●ブレーキ液が不足している
- ●いつもと違うにおい、音、振動が ある
- ●ハンドルやブレーキを操作したと きの感じがいつもと違う

#### 車検を受けるときの注意

VDC 装備車をテスターに載せる場合 は、次のことを必ずお守りください。


- VDC OFFスイッチを操作して、トラ クションコントロールおよびスタビ リティコントロールを作動停止の状 態にします。
  - → 4-29ページ

(VDC OFFスイッチ)

詳細については、日産販売会社にご相 談ください。

# タイヤの空気圧をチェック


- 必ず定期的に点検・調整してくださ い。この車の指定空気圧は、運転席 ドアの開口部に貼付してある「空気 **圧ラベル**」(1)で確認できます。
  - → メンテナンスノート (日常点検)



- 空気圧が不足したまま走行すると、 タイヤの両端が摩耗する原因となり ます。また、燃費が悪くなります。
- タイヤ空気圧警告システム装備車の 場合、空気圧の調整後にタイヤ空気 圧警告システムの初期設定を行なっ てください。また、空気圧が大幅に 低下するとメーター内のタイヤ空気 圧警告灯が点灯します。
  - → 4-31ページ (タイヤ空気圧警告システム)


# ▲ 注意

- ●指定空気圧を守らないと車の性能が 十分に発揮できず、次のようなこと が起きるおそれがあり、思わぬ事故 につながったり、故障の原因となっ たりするおそれがあります。
  - 走行安定性が悪化する
  - ブレーキをかけたときの制動距離 が伸びる
  - 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に 作動しなくなる
    - · ABS
    - VDC (タイプ別装備)
    - ・タイヤ空気圧警告システム (タイプ別装備)
  - 4WD 車では、その性能が十分に 発揮できないばかりでなく、駆 動系部品に悪影響をあたえる
- ●空気圧が極端に低いまま走行すると、タイヤがバースト(破裂)して 思わぬ事故につながるおそれがあります。



2.120040

#### バッテリーの液面を点検する



液面が下限(2)より下にあるときは、バッテリー補充液を上限(1)まで補給してください。

**→ メンテナンスノート (日常点検)** 

# **A**警告

バッテリー液が不足すると、発熱や 爆発のおそれがあります。また、 バッテリーの寿命を縮めるおそれが あります。

# ▲注意

アイドリングストップ装備車は、非 装備車に比べて高性能な専用のバッ テリーを使用しています。バッテ リーを交換するときは、指定のバッ テリーをご使用ください。指定外の ものを使用した場合、バッテリーの 寿命が短くなり、アイドリングス トップが正常に作動しなくなるおそ れがあります。

**→ 8-2ページ (サービスデータ)** 

#### 排気管も点検



排気管に穴やひび割れがないか、とき どき点検してください。

排気管に漏れがあると、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒のお それがあります。異常を感じたとき は、必ず日産販売会社で点検を受け てください。

# 荷物を積むときは

燃料や薬品が入った容器、ス プレー缶などを車内に持ち込 まない



引火や爆発のおそれがあります。

#### 荷物を積み過ぎない



# ▲ 注意

車内に手荷物を積み重ねないでくだ さい。視界のさまたげになるばかり でなく、急ブレーキで荷物が飛び出 し、思わぬ事故につながるおそれが あります。

荷物の積み過ぎは、車体や走行に悪影 響をおよぼします。

# 動物を乗せるときは、動きま わらないように注意して

# ▲ 注意

運転のさまたげになったり、急ブ レーキのときなどに思わぬ事故につ ながったりするおそれがあります。

#### インパネの上に物を置かない



運転視界をさまたげたり、発進時や 走行中に動いたりして、安全運転の さまたげになるおそれがあります。 また、万一の事故で助手席SRSエア バッグが正常に作動しなかったり、 助手席SRSエアバッグがふくらんだ ときにとばされたりして、けがのお それがあります。

#### お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保 し、スピードを控えめに安全 運転を心がけましょう。

#### お子さまは後席に乗せる



- できるだけ大人が隣にすわり、お子 さまを見守ってください。
- ●後席のお子さまが走行中にドアを開 けないように、チャイルドセーフ ティドアロックをご使用ください。
  - **→ 3-8 ページ (チャイルドセーフ** ティドアロック)

- ●助手席に乗せるとお子さまの不意の 動作が気になったり、お子さまがい たずらしたりして、運転のさまたげ になるおそれがあります。
- ●やむをえず助手席に乗せるときは、 助手席シートをいちばん後ろの位置 にしてください。助手席シートを前 に出していると、助手席 SRS エア バッグがふくらんだときの衝撃でお 子さまがけがをするおそれがありま す。

#### お子さまもシートベルトを着用

# ▲ 警告

●ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J08

- ●後席でも必ずシートベルトを着用させてください。
- ●シートベルトは一人用です。一本の シートベルトを二人以上で使用しな いでください。
- ●シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドセーフティシートやジュニアセーフティシートをご使用ください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80 108

●首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまには乳児用チャイルドシートを使用してください。

#### シートベルトで遊ばせない



# ▲警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、 窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

# 小さなお子さまはお子さま用 シートへ

● お子さま用シートの選択の目安 (日産純正品の場合)

|                                 | 体重(kg)           | 参考身長<br>(cm)     | 参考年齢              |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| チャイルド<br>セーフティ<br>シート<br>(後向き用) | 新生児<br>~<br>13未満 | 新生児<br>~<br>85未満 | 新生児<br>〜<br>18か月頃 |
| チャイルド<br>セーフティ<br>シート<br>(前向き用) | 9~<br>18以下       | 70~<br>100以下     | 9か月頃<br>〜4才頃      |
| ジュニア<br>セーフティ<br>シート            | 15~<br>36以下      | 100~<br>150以下    | 3才頃~<br>12才頃      |

● お子さま用シートの種類によっては、 この車に正しく取り付けられないもの があります。使用する前に、お子さま 用シートに付属の取扱説明書をよく読

- み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、日産純正品をお勧めします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。
- 次のようなお子さま用シートは、助手 席で使用することができません。
  - 乳児用チャイルドシートなど後ろ 向きしか使用できないお子さま用 シート
- チャイルドセーフティシート、ジュニアセーフティシートも後席に取り付けるのがいちばん安全と言われています。
- この車には、次のタイプのお子さま用 シートを取り付けることができます。
  - シートベルトで固定するタイプの お子さま用シート
    - → 3-42ページ (お子さま用シートのシートベルトによる固定)

# ▲警告

- ●助手席には、乳児用チャイルドシートなどのお子さま用シートを後ろ向きに取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●やむをえず助手席にチャイルドセーフティシートやジュニアセーフティシートを取り付けるときは、助手席をいちばん後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



- ●走行する前に、お子さま用シートが 確実に固定され、ガタつき、ゆるみ などがないことを確認してくださ い。
- ●お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●お子さま用シートを使用していて も、お子さまの安全の確保には限界 があります。スピードは控えめにし て、安全運転に心がけてください。
- ●万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

# ▲注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物にあたるおそれがあります。

## ドアやウインドーの開閉、 シートの調節は大人が行なう




パワーウインドーは、お子さまが自分 で操作しないように、ウインドーロッ クスイッチをご使用ください。

→ 3-20ページ (ウインドーロックスイッチ)

# ▲ 注意

お子さまの手足や首をはさまないよ うに、大人が開閉や調節を行なって ください。

# 窓から顔や手を出さない



お子さまが手や顔などを出さないよ うに注意してください。急ブレーキ で重大な傷害を受けたり、転落した りするおそれがあります。また、車 外の物などにあたって重大な傷害を 受けるおそれがあります。

#### 車から離れるときはお子さま だけを車内に残さない



- ●炎天下の車内は高温になり、お子さま が熱射病にかかるおそれがあります。
- ●お子さまのいたずらで、車の発進や火 災などの事故を起こすおそれがあり ます。
- ●エンジンをかけてエアコンをつけて いても、車内にお子さまだけを残さ ないでください。

#### お子さまを荷室に乗せない



80 103

# ▲ 警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。 急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。

停車中もお子さまを荷室で遊ばせな いでください。

#### 運転席に座って

ハンドル、シート、ミラーの 調節は走行前に



80J014

# ▲警告

- ●走行中にハンドルの調節(タイプ別装備)やシートの調節をすると、ハンドル操作を誤り、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - → 3-25ページ

(チルトステアリング)

- → 3-26ページ(前席シート)
- ●背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

# ▲ 注意

走行中にルームミラーやドアミラー を調節すると、前方不注意の原因と なります。

→ 3-23ページ


(ルームミラー、ドアミラー)

#### シートベルトは正しく着用




- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。
  - → 3-36ページ (シートベルト)

# 運転席の足元付近に物を置か ない



空き缶などを足元に放置しないでく ださい。ペダル操作ができなくなっ て思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

### 車に合ったフロアマットを 適切に使用する




この車(年式)専用のフロアカー ペットを、床の上にしっかりと固定 して正しく使用してください。フロ アカーペットがずれて各ペダルと干 渉し、思わぬスピードが出たりブ レーキが効きづらくなるなど、重大 な傷害につながるおそれがありま す。

→ 5-72 ページ(フロアカーペッ ト(タイプ別装備))

# エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジン をかけたままにしない



# ▲ 警告

- ●車庫の中など、換気が悪いところで エンジンをかけたままにすると、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックド アを開けたままにしないでくださ い。排気ガスが車内に侵入します。
- ●車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

#### 窓越しのエンジン始動は しない



72J20240

# ▲ 注意

運転席にすわり、ブレーキペダルを 踏んでからエンジンを始動してくだ さい。思わぬ事故につながるおそれ があります。

→ 4-8ページ(エンジンのかけかた)

## 走行するときは

#### 周囲をよく確認してから発進 する



80J02

# ▲注意

- ●周囲の安全をしっかりと確認してか ら発進してください。
- ●バックミラーやバックビューモニター(タイプ別装備)だけでは後方の安全が十分に確認できません。車を後退させるときは、車からおりて自分の目で後方を確認してください。

# エンジン始動直後の空ぶか し、急加速をしない



エンジンが暖まっていないので、暖機 が完了するまでは空ぶかしや急加速を しないでください。エンジン故障の原 因となります。


### 携帯電話やカーナビゲーショ ンなどに気を取られないで



# ▲ 注意

- ●運転者は、走行中に自動車電話や携帯 電話などを使用しないでください。 会話や電話の操作に気を取られ、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。
- ●運転者は、走行中にテレビを見た り、カーナビゲーションやオーディ オなどを操作したりしないでくださ い。前方不注意で思わぬ事故につな がるおそれがあります。

# ハンドルの中に手を入れてス イッチなどを操作しない



# ▲ 注意


ハンドル操作のさまたげになり、思 わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足をのせた まま走行しない

# ▲ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ レーキ装置が過熱したりして、効き が悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしな IJ



# ▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N (ニュートラル) にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

#### こんなときどうする?

#### ●警告灯が点灯したら?

ただちに安全な場所に停車して処置 をしてください。

→ 3-56ページ (警告灯・表示灯の見かた)

#### ●床下に強い衝撃を受けたら?

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、 排気管などに異常がないか点検して ください。異常が見つかったとき は、日産販売会社にご連絡くださ い。

#### ● タイヤが突然パンクしたら?

ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

**→ 7-2ページ (パンク)** 

#### ● ブレーキペダルが重く感じたら?

車には、エンジンの負圧を利用して ブレーキペダルを踏む力を軽減する ブレーキ倍力装置がついています。 エンジンの負圧が低下していると、 ブレーキペダルを踏んだときに重く 感じることがありますが、異常では ありません。そのままペダルを強く 踏んでください。

# 長い下り坂ではエンジンブ レーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ(※)を併用してください。アクセルペダルから足をはなし、走行速度に合わせて、次のようにします。

- S (スポーツ) モードスイッチを ON にするか、セレクトレバーを □ に シフトダウンします。
  - → 4-15ページ (セレクトレバーの操作)
- ※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足をはなしたときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。



80,11003

# **A**警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

#### 構風が強いときは



トンネルの出口や橋の上、大型トラッ クが通り過ぎるときなどに、横風を受 けて車が横に流されることがありま す。あわてずハンドルをしっかり握 り、徐々にスピードを落として進路を 立て直してください。

# 滑りやすい路面ではゆっくり 走る



# ▲ 注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などで は、急発進、急加速、急ブレーキ、急 ハンドル、急激なエンジンブレーキ など「急」のつく運転はしないでく ださい。スリップ事故につながるお それがあります。

#### 水たまりを高速で通り抜けない



# ▲ 注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行 すると、タイヤと路面の間に水の膜 ができ、タイヤが浮いた状態になる ことがあります。これをハイドロプ レーニング現象といい、ハンドルや ブレーキがまったく効かなくなって 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

# 水たまりを走行したあとや洗 車後はブレーキの効きを確認



# ▲ 注意

●周囲の安全を確かめてから低速でブ レーキペダルを数回踏み、ブレーキ の効きを確かめてください。

●ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

#### 冠水した場所は走行しない



80J04

# ▲ 注意

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ●ブレーキの効き具合
- ●エンジン、トランスミッション、 デファレンシャルなどのオイル量 および質の変化(オイルが白濁し ている場合は、水が混入していま すのでオイル交換が必要です)
- ●ベアリング、ジョイント部などの 潤滑不良

#### スタック(立ち往生)したときは

- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- ●前進と後退を繰り返すときは、駆動 装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
  - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
  - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出 しやすくなります。
- VDC 装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、VDC OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。
  - → 4-27ページ

(VDC装備車の取扱い)

# ▲注意


- ●脱出しようとする前に、必ず周囲の 安全を十分に確認してください。勢 いよく発進して事故を起こすおそれ があります。
- ●タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。



80J043

# 駐車するときは

# パーキングブレーキをしっか りとかけて



82K003

#### (1) パーキングブレーキ

- セレクトレバーを P に入れてくだ さい。
- 坂道で駐車するときは、必ず次のことをお守りください。
  - 1 パーキングブレーキをしっかり とかけ、車が動き出さないこと を確認してください。
  - **2** 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

# ⚠警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 車を移動するときはエンジン をかけて

# ▲注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

#### エンジンをかけたまま仮眠し ない



72J2040

# ▲ 警告

- ●周囲の状況や風向きで排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ れがあります。
- ●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して 火災のおそれがあります。

#### 燃えやすい物の近くに駐車し ない



# ▲ 注意

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃 物の近くに車を止めないでください。 排気管や排気ガスが高温になるため、 火災のおそれがあります。

#### 車から離れるときはエンジン を止めてドアを施錠



少しの間でも車から離れるときは、現 金や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

# ▲ 注意

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。火災や盗難など思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

### ハンドルをいっぱいにまわし た状態を長く続けない



# ▲ 注意

駐車するときや車庫入れのとき、ハ ンドルをいっぱいにまわして力をか けた状態を長く続けないでください。 パワーステアリング装置が損傷する 原因となります。

# 車内にパソコンや携帯電話な どを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温 度変化などにより故障したりするおそ れがあります。

#### ライターやメガネなどを放置 しない



80,J1004

# ▲ 注意

- ●炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品(メガネやカード、CDケースなど)や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CDケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- ●操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすき間に落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

## 給油するときは

→ 5-54ページ (燃料給油口)

#### 火気にきをつけて



80J02

# **A**警告

必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タ バコなどの火気は厳禁です。

# セルフスタンドで給油すると きは

# ▲ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

●フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気(※)を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらない でください。再び帯電するおそれ があります。

- ●給油口には、静電気除去を行なった 方以外の人を近づけないでくださ い。
  - ※空気が乾燥すると、身体に多くの 静電気が帯電します。また、か さね着をすると、繊維の摩擦に より静電気が発生します。とく に乾燥する季節は注意してくだ さい。
- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- ●給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の 継ぎ足しをしないでください。継ぎ 足しをすると、燃料があふれて火災 につながるおそれがあります。 (※)



※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示に従ってください。

- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。 火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- ●給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。 キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- ●その他、スタンドに掲示されている 注意事項をお守りください。

#### 無鉛ガソリン以外は使用しない

# **▲**注意

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他の燃料 (アルコール系、軽油など)を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

# オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。4-15ページの「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

### クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

# ▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

### - √m アドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

### R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを $\mathbb{R}$ に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが $\mathbb{R}$ に入っていることを運転者に知らせます。

#### − ℓ™ アドバイス −−

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


#### ペダルの踏み間違いに注意

# ▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを 踏み間違えると、思わぬ事故につな がります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

#### ブレーキペダルは右足で踏む



- (1) パーキングブレーキ
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができま せん。ブレーキペダルは右足で踏む習 慣をつけてください。

# セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れたこと を忘れることがあります。車を後退 させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返 すときは、完全に停車してからセレ クトレバーを操作してください。


# ▲ 注意

アクセルペダルを踏んだままでセレ クトレバーを操作しないでください。 急発進して事故を起こすおそれがあ ります。

# セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、 後退時は R にあることを目で確認し てください。

## 重から離れるときは



# ▲ 注意

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。万一、セレクトレ バーがP以外に入っていると、車 がひとりでに動き出すおそれがあり ます。また、車に乗り込むときに 誤ってセレクトレバーを動かしたり アクセルペダルを踏み込んだりし て、思わぬ急発進のおそれがありま す。

# SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮 させるために、**3-43 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

#### シートベルトは必ず着用



51K000

# ▲ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

#### 着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出し過ぎないようにシートの位置を調節してください。




80J014

# ▲ 警告

ハンドルやインパネに、顔や胸など を近づけたり、足を置いたりしない でください。

#### SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために



66K30E40

# ▲ 警告

- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーでおおうなどの改造を しないでください。
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカー ナビなどを取り付けたり置いたり、 傘などを立てかけたりしないでくだ さい。
- ●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー(日産純正用品を除く) などを取り付けないでください。

#### お子さま用シートの取付け

→ 2-6 ページ (小さなお子さまはお 子さま用シートへ)

# 4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

#### 路面の状況に注意して走行する

# ▲注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード(不整地)、ラリー専用車ではありません。必ず次のことをお守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空 転しやすいところでは連続走行し ないでください。
- ●ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行なってください。
- ●渡河走行や水中走行をしないでく ださい。



80J042

# (ターボ車を運転するときは)

ターボ車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

#### ターボとは

エンジンに多量の空気を送り込んで、より大きな馬力を引き出す精密装置です。ターボ装置には高温で超高速回転する羽根が取り付けられており、その軸受け部をエンジンオイルで潤滑・冷却しています。

# ▲ 注意

ターボ装置の潤滑や冷却を適切に行なうために、次のことをお守りください。守らないと、ターボ軸受部の固着や異音の原因となります。

●エンジン始動直後などのエンジンが暖まっていないときは、空ぶかしや急加速をしないでください。



82K006


●高速走行、登坂走行直後は、すぐにエンジンを止めないでください。高速走行直後は約1分、登坂走行直後は約2分のアイドリング運転をしてターボ装置を冷やしてから、エンジンを止めてください。

# ▲注意

- ●エンジンオイル、オイルフィルター は定期的に交換してください。
  - → 2-28ページ (エンジンオイルを交換するときは)

#### こんなことにも注意して

# マッチ、タバコの火は確実に消す



80J06

# ▲注意

- ●マッチ、タバコの火は確実に消し、 吸いがらを入れた灰皿(別売り)は 完全に閉めてください。
- ●灰皿(別売り)の中に吸いがらをため過ぎたり、紙など燃えやすい物を入れたりしないでください。

2

# 外装部品に力をかけすぎない

スポイラー、リヤバンパー、サイドス カートなどに強い力をかけないでくだ さい。破損するおそれがあります。

#### 段差などに注意して

# ▲ 注意

次のような場合は、バンパーまたは 車両下部が破損するおそれがありま す。十分注意してください。


- ●路肩など段差がある場所への乗り 入れ
- ●わだちやくぼみなどがある道路の 走行

#### 植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

#### プッシュエンジンスターター装備車

# ▲ 警告

- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)を使用している方は、プッシュエンジンスターター装備車の各発信機(下図参照)から約22cm以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD)の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) 以外の医療用電気機器を使用している方は、プッシュエンジンスターター装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- ●詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。




50M0147

- (1) 前席ドア車外発信機(※イラストは運転席ドア側)
- (2) 車室内発信機

- (3) 荷室発信機
- (4) バックドア車外発信機

#### 違法改造はしない



64L20170

# ▲ 警告

- ●この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、違法改造になったりすることがあります。
- ●無線機、オーディオ、ETC 車載器などの電気製品の取付け、取外しをするときは、日産販売会社にご相談ください。電子部品の働きをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ●ホイール、ホイールナットは指定の 日産純正品以外を使用しないでくだ さい。燃費や走行安定性が悪化する だけでなく、走行中にナットがゆる んでホイールが外れるなど、思わぬ 事故につながるおそれがあります。 また、故障の原因となります。

#### 部品の取付け、取外し、修理 をするときは

# ▲ 警告

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前に日産販売 会社にご相談ください。

- ●ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など
- ●インパネまわり、前席シート下の修 理および電気配線の修理
- ●オーディオ用品などの取付け
- ●ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- ●センターピラーまわりの修理

#### アクセサリーの取付けに注意 して



80J069

# ▲ 警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けないでください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーがとんでけがのおそれがあります。

# エンジンオイルを交換すると きは

#### ■ 定期的に交換する


- ●標準的な使用方法では、エンジンオイルは 10,000km (ターボ車は5,000km) ごと、または6か月ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは10,000km ごとに交換してください。
- ●指定のエンジンオイルを使ってください。
  - **→ 8-1ページ (サービスデータ)**
- ●厳しい条件(シビアコンディション)で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
  - **→ メンテナンスノート**

# ▲注意

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、日産販売会社へお申し付けください。

#### ■ エンジンオイルの粘度

次の表に従って、外気温に適した粘度 のものを使ってください。



701121

#### - √lm アドバイス・

OW-20 は最も省燃費性に優れたオイルです。 (ターボなし車)


# (エコドライブをしましょう)

→ 3-65ページ

(ECOインジケーター)

#### タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを 多く消費します。適正な空気圧にし てください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認のうえ、調整してください。



64L2001

# 不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し たりするなど、車に悪影響があります。

# 暖機運転は適切に

長期間、車を使用しなかったときや極低温のときは、数十秒の暖機運転を行なってから走行を開始してください。それ以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したら、すみやかに走行を開始してください。

#### 急発進、急加速、急ブレーキ など「急」のつく運転はしない



80J25

#### 空ぶかしをしない



80 106/

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

#### 車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で 走行すると燃費が悪くなります。走行 速度に応じた正しいギヤをお使いくだ さい。

# 3. 運転する前に

| ● ドアの開閉  |      |
|--|------|
| +  | 3-2  |
| ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 3-4  |
| リモートコントロールエントリーシステム・・・・・                       | 3-9  |
| 携帯リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 3-12 |
| ● 警報装置   |      |
| カーアラーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3-17 |
| ● ウインドーの開閉                                     |      |
| パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3-19 |
| ● 各部の調節  |      |
| ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3-23 |
| ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3-23 |
| チルトステアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3-25 |
| ● シートの調節                                       |      |
| 前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3-26 |
| 後席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 3-30 |
| フルフラットシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 3-34 |
| ● シートベルト                                       |      |
| シートベルトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-36 |
| シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 3-38 |
| シートベルトの取扱いとお手入れ・・・・・・・・・・                      | 3-39 |
| シートベルトプリテンショナー(前席のみ)・・・                        | 3-40 |
| 2ステージロードリミッター付シートベルト                           |      |
| (前席のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 3-41 |
| お子さま用シートのシートベルトによる固定・・・                        | 3-42 |

| 3-43<br>3-45<br>3-47<br>3-50<br>3-51 |
|--------------------------------------|
| 3-51                                 |
|                                      |
| 3-52                                 |
| 3-56                                 |
|                                      |
| 3-66                                 |
| 3-67                                 |
| 3-68                                 |
| 3-69                                 |
| 3-69                                 |
| 3-71                                 |
| 3-71                                 |
|                                      |

# 安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

#### **丰**—

キーを紛失したり、重内に閉じ込めたり しないように注意してください。

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場 合は、機内で操作ボタンを押さないで ください。また、バッグなどに入れる ときは、簡単に操作ボタンが押されな いように収納してください。操作ボタ ンが押されると、電波が発信され、航 空機の運航に支障をきたすおそれがあ ります。

※リモコンキーは、航空機内での使用 が制限される電子機器に該当しま す。


#### **船 アドバイス**

盗難などを防ぐため、キーを紛失した ときは、すみやかに日産販売会社にご 相談ください。

#### プッシュエンジンスターター 非装備車

- ◆キーが2本ついています。
- ◆キーは、エンジンの始動・停止のほか に、ドアの施錠・解錠に使用します。
- すべてのキーにエンジンイモビライ ザー(車両盗難防止装置)が付いてい ます。
  - → 4-3ページ

(エンジンイモビライザー)



# ▲ 注意

●キーホルダーのアクセサリーなどは 必要最小限にしてください。アクセ サリーを多数付けたり、重い物を付 けたりすると、走行中の振動などで エンジンスイッチに差したキーがま わるおそれがあります。

また、大きなアクセサリーを付けて いると、膝や手などがあたってキー をまわしてしまうおそれがありま す。


- **→ 4-2 ページ(エンジンスイッチ** の各位置のはたらき)
- ●キーには、精密な電子部品が組み込 まれています。電子部品の故障を防 ぐため、次のことをお守りくださ い。
  - インパネの上などの高温になるよ うな場所に置かない
  - 落下させるなどして、強い衝撃を あたえない
  - 水洗いをしたり、水中に入れたり しない
  - 磁気をおびたキーホルダーなどを つけない
  - テレビやオーディオなど磁気をお びた機器の近くに置かない
  - 電気医療機器(マイクロ波治療器 や低周波治療器など) の近くに置 いたり、身につけたまま治療を受 けたりしない

#### - √m アドバイス ―

- ●ホームセンターなどでスペアキーを作成しても、エンジンイモビライザーがないため、ドアの施錠・解錠はできても、エンジンの始動ができません。エンジンイモビライザー付きの日産純正のキーにて暗証コードを登録(最大4本)する必要があります。
- ●キーのご購入、暗証コードの登録に ついては、日産販売会社にご相談く ださい。


#### プッシュエンジンスターター 装備車

- キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。
  - **→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)**
- 携帯リモコン(1)が2個、リモコン に格納可能なキー(2)が2本付いて います。
  - → 3-12ページ(携帯リモコン)



(3) 作動表示灯

● リモコンに格納されているキー(2) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向に引きながら取り出します。



82K283


(5) 適合証明マーク

#### −√mアドバイス −

- ●携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●キーのご購入については、日産販売 会社にご相談ください。

#### キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。



80J1008

#### √∫√√√√√√

- ●お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、日産販売会社にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- ●車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートを車のキーとともにお渡しください。

# ドア

# ▲ 注意

- ●ドアの開閉は、お子さまではなく大 人が行ない、手、足、頭などをはさ まないように気をつけてください。
- ●ドアを開けるときは、後ろからの車 に注意してください。とくに風が強 い日は注意してください。
- ●シートベルトや荷物などをはさまないように、ドアを確実に閉めてください。半ドアの場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ●バックドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不完全 な場合、思わぬときに閉まって、け がのおそれがあります。
- ●エンジンがかかっているときは、排 気管の真後ろでバックドアを開閉し ないでください。やけどなどのおそ れがあります。
- ●エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。 排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

#### - √lm アドバイス -


- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止 めドアを施錠してください。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難のおそれがあります。
- ●カーアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。
  - → 3-17ページ (カーアラーム)

# キー操作による車外からの 施錠・解錠

- → 3-9ページ(リモートコントロール エントリーシステム)
- → 3-12ページ (携帯リモコン)

#### ■ 運転席ドア


キーを差し込んで時計方向にまわすと解 錠、反時計方向にまわすと施錠できま す。



#### ■ バックドア


運転席ドアにキーを差し込んで、時計方 向にまわすと解錠、反時計方向にまわす と施錠できます。

●バックドアを開けるときは、解錠後、 ドアハンドル(1)を手前に引きなが らドアを持ち上げます。



#### バックドアを閉めるときは


ドア下面右側の手かけ部(2)を持って 引き下げます。最後はドアを外側から手 で、少し勢いをつけて押しつけます。



# ▲ 注意

バックドアを支えているダンパース テー(3)の損傷や作動不良を防ぐた め、次のことをお守りください。ス テーが円滑に動かなくなったり、バッ クドアを開けたときに、保持できなく なったりするおそれがあります。


- ●ステーのロッド部(ドア開閉時に摺 **動する棒部分)に傷をつけたり、ビ** ニール片やテープなどの異物を付着 させたりしないでください。
- ステーに手をかけたり、物をかけた りしないでください。



#### 車内からの施錠・解錠

#### ■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー(1)を施錠 側(車の前方向)にすると施錠、解錠側 (車の後ろ方向) にすると解錠できます。



#### - √lm アドバイス -


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見 えます。目安としてください。

#### ■ バックドア


故障やバッテリーあがりなどでバックド アが解錠できないときは、日産販売会社 で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠し てください。

- 1 後席の背もたれを倒すなどして、作 業スペースを確保します。
  - → 3-32ページ(荷室を広げると き(後席シート))
- **2** バックドアのトリム(1)を外しま す。
  - 固定しているクリップ 9 個(2) は、マイナスドライバー(市販 品) でこじって外します。



3 トリム内側にあるレバー(3)を引き上げると、解錠します。 施錠するときは、レバーを押し下げ ます。



# ▲ 注意

レバー操作をするときは、バックドア の穴周囲のエッジ部分をさわらないで ください。けがのおそれがあります。


#### キーを使わない施錠

#### - ₅∫m アドバイス ---

- ●「**キーを使わない施錠**」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込むおそれがあります。
- ●プッシュエンジンスターター装備車の場合、次のような状況では、「**キーを使わない施錠**」ができない場合があります。
  - 携帯リモコンが車内にある
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
  - → 3-15ページ (携帯リモコン閉じ 込み防止機能)


#### ■ 前席ドア

ロックレバー(1)を施錠側(車の前方向)にして、ドアハンドル(2)を引いたままドアを閉めると施錠できます。



#### ■ 後席ドア

ロックレバー(1)を施錠側(車の前方向)にして、ドアを閉めると施錠できます。





50M0016

#### キーまたはロックレバー操作 による集中ドアロック

- → 3-9 ページ (リモートコントロール エントリーシステム)
- → 3-12ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはロックレバー (1) 操作で施錠・解錠すると、助手席 /後席/バックドアも同時に施錠・解錠 します。





#### - √m アドバイス -

プッシュエンジンスターター装備車の場合、いずれかのドアが開いていると、キーまたは運転席ドアのロックレバー操作で施錠できない場合があります。

→ 3-15 ページ (携帯リモコン閉じ 込み防止機能)

#### ■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。


#### - √lm アドバイス ――

エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

# チャイルドセーフティドアロックによる施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにでき ます。

- 後席ドアにあるレバー (1) を **LOCK** (開かない)の位置にして、ドアを閉めます。ロックレバーの位置に関係なく、車内からはドアが開きません。
- ドアを開けるときはロックレバーを解 錠側(車の後ろ方向)にして、外から ドアハンドルを引きます。



#### √ﺳ アドバイス ―

- ●後席乗員(とくにお子さま)によるドア誤開放の防止にご使用ください。
- ●チャイルドセーフティドアロックで施錠している後席ドアを車内から開ける場合は、ロックレバーを解錠側にしてウインドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

#### リモートコントロール エントリーシステム

車から約2m以内の範囲で、リモコンキーの操作部を押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

●施錠したときは、ドアハンドルを引いて 施錠されているか確認してください。

# ▲注意


リモコンキーには、精密な電子部品が 組み込まれています。電子部品の故障 を防ぐため、次のことをお守りくださ い。

- ●インパネの上などの高温になるよう な場所に置かない
- ●落下させるなどして、強い衝撃をあ たえない
- ●水洗いをしたり、水中に入れたりしない

#### - イトm アドバイス -

- ●リモートコントロールエントリーシステムの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、リモートコントロールエントリーシステムが作動しないことがあります。
- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止 めてドアを施錠してください。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難のおそれがあります。
- ●リモートコントロールエントリーシステムでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。
- ●リモートコントロールエントリーシステムが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。 電池を交換してください。
  - → 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)
- ●リモコンキーを必要以上に操作する と、電池の消耗が早まります。
- ●リモコンキーのご購入、暗証コードの 登録については、日産販売会社にご相 談ください。

# プッシュエンジンスター*タ*ー 非装備車




(1) リモコンキー (2) 操作部

#### - イﻟ㎜ アドバイス -

- ●次のようなときは、リモートコント ロールエントリーシステムが作動し ません。
  - いずれかのドアが開いていると、施 錠できません。 (解錠はできます)
  - エンジンスイッチにキーを差し込 んでいる
- ●1台の車両で、4個のリモコンキーま で登録できます。

# プッシュエンジンスターター 装備重



- (1) リモコンキー(携帯リモコン)
- (2) 操作部(ロックスイッチ)
- (3) 操作部(アンロックスイッチ)
- (4) 作動表示灯

#### - √m アドバイス -

- 次のようなときは、リモートコン トロールエントリーシステムが作 動しません。
  - いずれかのドアが開いていると、 施錠できません。(解錠はできま す) 車外ブザーが "ピー" と約2秒 間鳴ります。
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき。
- ●1台の車両で、4個のリモコンキー(携 帯リモコン)まで登録できます。

#### アンサーバック機能

リモートコントロールエントリーシステムによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

| アンサーバック                         | 初期設定<br>(工場出荷時) |               | 設定切替え時      |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 機能                              | ロック<br>(施錠)     | アンロック<br>(解錠) | ロック<br>(施錠) | アンロック<br>(解錠) |
| 非常<br>点滅灯                       | 1回<br>点滅        | 2回<br>点滅      |             |               |
| ルーム<br>ランプ<br>(スイッチが<br>DOOR位置) |                 | 約10秒間 点灯      | 2回<br>点滅    | 約10秒間 点灯      |

- リモートコントロールエントリーシス テムの作動と同時にルームランプを点 灯または点滅させたい場合は、ルーム ランプスイッチを DOOR 位置にしま す。
- ルームランプが約10秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。
  - **→ 5-59ページ (ルームランプ)**
- プッシュエンジンスターター装備車の 場合、車外ブザーも鳴ります。

| Ī | アンサー<br>バック | 初期設定<br>(工場出荷時) |               | 設定切         | 替え時           |
|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|   | 機能          | ロック<br>(施錠)     | アンロック<br>(解錠) | ロック<br>(施錠) | アンロック<br>(解錠) |
|   | 車外<br>ブザー   | 1回<br>吹鳴        | 2回<br>吹鳴      |             |               |

#### − √m アドバイス −

- ●アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ)については、日産 販売会社にご相談ください。
- ●プッシュエンジンスターター装備車は、リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。

#### タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- リモートコントロールエントリーシス テムで解錠したあと、約30秒以内に いずれのドアも開けなかったときに作動します。
- ●タイマーロック機能が作動すると、 カーアラームが自動的にセットされます。(警報なしモード時を除く)
  - **→ 3-17ページ(カーアラーム)**

#### - √m アドバイス ――

プッシュエンジンスターター装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

#### 携帯リモコン

#### タイプ別装備

すべてのドアが閉まっているときに、前 席ドアまたはバックドアにあるリクエス トスイッチを押すと、所持している携帯 リモコンが車両と電波で通信を開始し、 照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能 となります。

また、その他に次の機能があります。

- リモートコントロールエントリーシステム
  - → 3-9 ページ (リモートコントロー ルエントリーシステム)
- エンジンスイッチによる始動および電源の切り替え
  - → 4-4 ページ (プッシュエンジンス ターター)
- エンジンイモビライザー(車両盗難防 止装置)
  - → 4-3ページ

(エンジンイモビライザー)

# ▲ 注意


携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話や他のリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。 必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

#### – √m アドバイス –

- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- ●盗難などを防ぐため、携帯リモコン を紛失したときは、すみやかに日産 販売会社にご相談ください。

- ●携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
  - 近くにテレビ塔や発電所、放送局 など強い電波やノイズを発生する 設備がある
  - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
  - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
  - 近くで他車のリモートコントロー ルエントリーシステムが使用され ている
  - コインパーキングに駐車している (車両検出用の電波の影響がある ため)


携帯リモコン(1)が2個、リモコンに 格納可能なキー(2)が2本ついていま す。



70K006

(3) 作動表示灯

リモコンに格納されているキー(2) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方向 に引きながら取り出します。



(5) 適合証明マーク

# ▲注意

- ●携帯リモコンの分解(電池交換時を除く)や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。
- ●適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。
- ●携帯リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の 故障を防ぐため、次のことをお守り ください。
  - インパネの上などの高温になるような場所に置かない
  - 落下させるなどして、強い衝撃を あたえない
  - 水洗いをしたり、水中に入れたり しない
  - 磁気をおびたキーホルダーなどを つけない
  - テレビやオーディオなど磁気をおびた機器の近くに置かない
  - 電気医療機器(マイクロ波治療器 や低周波治療器など)の近くに置 いたり、身につけたまま治療を受 けたりしない

#### - √lm アドバイス -

- ●携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- ●1台の車両で、4個の携帯リモコンまで登録できます。
- ●電池の寿命は使用状況によりますが 約2年です。電池が切れたときは、 新しい電池と交換してください。
- → 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)
- ●携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。 (テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど)
- ●携帯リモコンのご購入、暗証コード の登録については、日産販売会社に ご相談ください。

#### ■ 携帯リモコン電池消耗警告灯



70K122

メーターパネル内にあります。

- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに約15秒間点灯します。電池を交換してください。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)


#### − √lm アドバイス −

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、電池切れが近くても点灯しなくなります。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

#### リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「リクエストスイッチの作動範囲」(3-15ページ参照)に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

・施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) バックドアのリクエストスイッチ

#### - √m アドバイス ―

- ●次のようなときは、リクエストス イッチが作動しません。
  - いずれかのドアが開いている
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- ●リクエストスイッチでドアの施錠・ 解錠をすると、アンサーバック機能 やタイマーロック機能が作動します。
  - → 3-11ページ


(アンサーバック機能)

→ 3-11ページ (タイマーロック機能)

- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止 めドアを施錠してください。
- ●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難などのおそれがあり ます。

# リクエストスイッチの作動範 囲 (車外)

前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80cm以内です。



82K266

#### - √m アドバイス -

- ●「**リクエストスイッチの作動範囲**」で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
  - •携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、リクエ ストスイッチから離れている
- ●車内に予備の携帯リモコンがある と、そのリモコンが検知され、リク エストスイッチが正常に作動しなく なるおそれがあります。

#### リクエストスイッチ未作動 警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが "ピー" と約2秒間鳴って、リクエストスイッチ が未作動であることを警告します。

- ●エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、 リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
  - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
  - いずれかのドアが開いている
    - → 3-62ページ (半ドア警告灯)

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

# 携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」(3-7ページ参照)で、携帯リモコンを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。


携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」ですべてのドアを施錠しようとすると、自動的にすべてのドアが解錠されます。

#### - √m アドバイス −

- 「**キーを使わない施錠**」をするときは、リモコンが手元にあるか確認してください。携帯リモコンを閉じ込むおそれがあります。
- ●エンジンスイッチが ACC または ON のときは、携帯リモコンの位置 に関係なく、携帯リモコン閉じ込み 防止機能が作動します。
- ●バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、携帯リモコン閉じ込み防止機能は作動しません。

#### リクエストスイッチ未作動警告 ブザー/携帯リモコン閉じ込み 防止機能の検知範囲(車内)

「**車内の検知範囲**」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。



#### - √m アドバイス –

- ●「**車内の検知範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンが次のような小物入 れの中にある
    - ・インパネのトレイやボックス
    - ・グローブボックス
    - ・ドアポケット
  - 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある
- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
  - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

#### カーアラーム

カーアラームは、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはプッシュエンジンスターター装備車のリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にセットされます。

セット状態にて、リモートコントロール エントリーシステムまたはリクエストス イッチ以外のもの(※)で解錠し、いず れかのドアを開けると、警報が作動して 周囲に異常を知らせます。

#### ※キーやロックレバーを含む


- 工場出荷時は、<警報モード>になっています。任意で<警報なしモード>に切り替えてください。
  - → 3-18ページ (モード設定の切替えのしかた)
- 警報を誤作動させたときは
  - → 3-18ページ(警報の停止のしかた)

#### - √m アドバイス ――

- ●カーアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ●アラームのセット中は、ドアを必ずリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで解錠してください。キーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- ●車を貸すときや、カーアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームをく**警報なしモード**>に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- ●アラームをセットしていても、現金 や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

#### カーアラームのセットのしか た (警報モード時)

ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。セット中は、セキュリティインジケーターが約2秒間隔で点滅します。



50M002

#### - √m アドバイス -

- ●警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、いずれかのドアを開けた場合にも警報が作動します。
- ●すべてのドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、 アラームが自動的にセットされます。

(**警報なしモード**時を除く)

→ 3-11ページ

(タイマーロック機能)

#### カーアラームの解除のしかた

ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティインジケーターが消灯します。

#### 警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを ON にしてください。警報を途中で停止できます。

#### - √m アドバイス -----

- ●警報を停止した場合でも、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- ●アラームセット状態または警報作動 状態でバッテリー端子を外すと、警報 が停止します。ただし、再度バッテ リー端子を接続すると、警報が作動し ます。
- ●警報が終了しても、アラームの解除 をせずにいずれかのドアを開ける と、再び警報が作動します。

# 駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

#### カーアラームモード

<警報モード>と<警報なしモード>の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

#### <警報モード>(工場出荷時)

非常点滅灯が約40秒間点滅するとともに、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。

#### <警報なしモード>


警報は作動しません。

※<警報モード>では、セキュリティインジケーターも点滅します。

#### モード設定の切替えのしかた

次の手順で切り替えてください。


1 すべてのドアを閉め、ロックレバー (1)を解錠側(車の後ろ方向)に します。ライトスイッチをOFFの位 置にします。



#### √m アドバイス ―


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見 えます。目安としてください。

- ※次の2から3までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。
- 2 ライトスイッチを 30€ の位置にし ます。ライトスイッチを再びOFFの 位置にします。これらの操作を4回 行ない、最後にライトスイッチを OFFの位置にします。



50M0161M

3 ロックレバー (1) を施錠側 (車の 前方向) にして施錠します。ロック レバーを解錠側(車の後ろ方向)に して解錠します。これらの操作を3 回行ない、最後に施錠状態にします。



前記の手順を行なうと、モード設定が次 表の順で切り替わります。また、設定確 認ブザーの回数によって設定状態が確認 できます。


| モード設定状態 | 設定確認ブザー |
|---------|---------|
| 警報なしモード | 10      |
| 警報モード   | 40      |

#### - イトm アドバイス -

- ●アラームがセット状態のときは、モー ド設定の切替えはできません。
- ●2から3までの手順を15秒以内に できなかったときは、はじめからや りなおしてください。
- ●モード設定を切り替えるときは、す べてのドアを閉めたまま行なってく ださい。

# パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パ ワーウインドースイッチ(1)を操作す ると、ウインドーの開閉ができます。



- ●パワーウインドーは強い力で開閉し ます。閉めるときは手や首をはさま ないように注意してください。
- ●窓から手を入れてパワーウインドー スイッチを操作しないでください。 手や腕などをはさむおそれがありま す。

# ▲ 注意

ウインドーガラスを開閉するときは、 ガラスにふれないでください。巻き込 まれるおそれがあります。

#### - イﻟﺴ アドバイス ―

●走行中に後席ウインドーだけを開け ていると、耳を圧迫するような音が 発生する場合があります。これは開 いているウインドー周辺の気圧変動 にともなう現象で、異常ではありま せん。空のビンなどの口に、横から 息を吹きかけたときに音が鳴る現象 と同じです。


後席ウインドーを開けたままでこの 音を軽減したい場合は、次のような 方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変え る。例えばウインドーが全開なら 半開にする。
- ●バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときにウインドーを開 閉してください。

#### ■ ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックス イッチの ロック 側を押すと、助手席/ 後席ウインドーの開閉ができなくなりま

● ロックを解除するときは、ウインドー ロックスイッチの解除側を押します。




お子さまにはパワーウインドースイッ チを操作させないでください。お子さ まが誤って操作すると、重大な傷害に つながるおそれがあります。お子さま を乗せているときは、ウインドーロッ クスイッチを ロック 位置にしてく ださい。

#### - √lm アドバイス -

運転席ウインドーは、ウインドーロッ クスイッチの位置に関係なく開閉でき ます。

#### 運転席での開閉

各席のウインドーが開閉できます。



50M00

- (1) 運転席ウインドースイッチ (オート機構付)
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

# ■ 運転席ウインドーの開閉 (オート機構付)

- ・ウインドースイッチを軽く操作する と、操作している間だけ開閉します。 スイッチから手をはなすと、ウイン ドーはその位置で止まります。
- ・ウインドースイッチを強く操作する と、オート機構が作動してスイッチか ら手をはなしても自動で全開または全 閉します。

途中で止めたいときは、操作した方向 と逆の方向に軽く操作します。

#### ■ 運転席ウインドーのキーOFF 後作動機構

運転席ウインドーは、エンジンスイッチ を ON の位置から ACC または LOCK (OFF) にしたあとでも、30 秒以内は開閉が可能です。

#### – √mアドバイス –

- ●30 秒以内でも、運転席ドアを開けて 閉めると、運転席ウインドーの開閉 ができません。
- ●運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの "AUTO"の文字が点灯しています。

#### ■ 助手席/後席ウインドーの開閉

ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手をはなすと、ウインドーはその位置で止まります。

#### ■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、 はさみ込み防止機構があります。

● オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。(過負荷検知方式)

#### ▲ 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、 はさみ込み防止機構が作動しない場合 があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開 閉操作を行なってください。

# ▲注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。 また、閉まり切る直前は、はさみ込み を検知できない領域があります。指な どをはさまないように気をつけてくだ さい。

#### – √lm アドバイス・

- ●ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- ●悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

#### ■ はさみ込み防止機構の初期設 定のしかた

バッテリー端子やヒューズ(**7-23 ページ**参照)を外すなどして、パワーウインドーシステムへの電源供給を一度絶ってしまうと、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまいます。

この場合、次の手順ではさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。また、運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、同様に初期設定を行なってください。

- **T** エンジンを始動します。
- **2** 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- **3** 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- 4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- 5 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

# ▲注意

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定 してください。初期設定が完了するま では、はさみ込み防止機構が作動しま せん。


#### - √lm アドバイス -

手順①~④を何度繰り返しても運転 席ウインドーが自動開閉できない場 合、システムの異常が考えられます。 日産販売会社で点検を受けてくださ い。

#### 助手席、後席での開閉

自席のウインドーだけ開閉できます。

- ウインドースイッチを操作している間 だけ開閉します。スイッチから手をは なすと、ウインドーはその位置で止ま ります。
- お子さまを乗せているときは、運転席 ドアのウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。
  - → 3-20ページ (ウインドーロックスイッチ)



(1) 助手席/後席ウインドースイッチ(※)


※イラストは助手席ドアを代表していま す。

#### - √lm アドバイス -

ウインドーロックスイッチが「ロック 位置のときは、助手席/後席ウイン ドーの開閉ができません。

#### ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節します。



# ▲ 注意

必ず走行前に調節してください。走行 中の調節は、前方不注意の原因となり ます。


## ドアミラー

#### 角度の調節

# ■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- 左右切替えスイッチ(1)を、調節 したいミラーの側へ押します。
- 2 角度調節スイッチ(2)を押して、 上下左右にミラーを動かします。



50M002

# ▲注意


必ず走行前に調節してください。走行中の調節は、前方不注意の原因となります。

#### - √mアドバイス -

調節後は、左右切替えスイッチを押して、中立の位置へもどしてください。

#### 格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラー を車の後ろ方向に倒すことができます。



◆上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。


# ▲ 注意

- ●ドアミラーを倒したまま走行しない でください。後方の確認ができず、 事故を起こすおそれがあります。
- ●ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人や物にあてないように気をつけてください。


#### ■ ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

● 格納スイッチを押すごとに、格納と通 常の位置に切り替わります。



50M0027



# ▲ 注意

- ●動いているドアミラーに触れないで ください。手などをはさんでけがの おそれがあります。また、ドアミ ラー故障の原因となります。
- ●格納スイッチでドアミラーを格納し たときは、手でドアミラーを通常の 位置にもどさないでください。ドア ミラーの固定が不完全になるため、 走行中の振動や走行風などでドアミ ラーが動くおそれがあります。 その場合は、スイッチを通常の位置 に押して、確実にドアミラーを固定 してください。

#### - √lm アドバイス ―

- ●エンジンスイッチが ACC または ONの位置にあるときは、手でドア ミラーを操作しないでください。ド アミラー故障の原因となります。
- ●ドアミラーを手で動かすと、エンジ ンスイッチを ACC または ON に したときに、ドアミラーが動き出す ことがあります。
- ●格納スイッチが通常の位置で、ドアミ ラーが車の前方向に倒れていると、エ ンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーがさらに車 の前方向に倒れてしまいます。ドアミ ラーをもとの状態にもどすときは、一 度格納操作をしてください。

#### ドアミラーヒータースイッチ

# タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッ ガーと連動します。

→ 3-71ページ


(リヤデフォッガースイッチ)

#### チルトステアリング

タイプ別装備

#### ハンドルの高さ調節

- → 2-9 ページ (ハンドル、シート、ミ ラーの調節は走行前に)
- 1 ハンドルの固定を解除します。
  - ▶ 片手でハンドルをささえながら、 ハンドル下のレバーを押し下げま す。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位 置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
  - ◆ その位置でハンドルをおさえたま ま、レバーをもとの位置まで確実 にもどします。



# ▲ 注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、 確実に固定されているか確認してくだ さい。

#### 前席シート

→ 5-61ページ (フロントセンターアー ムレスト)

# ▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体にあてたりしないよ うに気をつけてください。
  - → 2-9 ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

#### 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすき間のないよう にシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドル を握ったときにひじが軽く曲がる程度 に背もたれの角度を調節します。




80J177

# ⚠警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

#### 前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。



50M0029

◆上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

# **A**警告

シートの下に物を置かないでください。物がはさまって、シートが固定されないおそれがあります。 (シートアンダーボックス内を除く)

# 背もたれの角度調節

- ●後方へ倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方へ起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。



50M003

◆上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

# ▲警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

# **▲**注意


背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などをそえて操作してください。

#### 高さの調節 (運転席のみ)

#### タイプ別装備

運転席シート右横のレバーをくりかえし 操作します。

- ●レバーを引き上げると、シート全体が 高くなるとともに前方に動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が 低くなるとともに後方に動きます。



50M003

#### ヘッドレストの高さ調節と 取外し・取付け

#### ■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- ●高くするときは、ヘッドレストを手で 持ち上げます。
- ●低くするときは、ロックボタン(1) を押したままヘッドレストを押し下げます。

# ■ 取外しかた


ロックボタン(1)を押したまま引き抜きます。

# ▲ 警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

#### ■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。



(1) ロックボタン

### ▲警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。


ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができま せん。

### 運転席ヒーターシート スイッチ

### タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

- ■スイッチを押すと、シート内にある ヒーターが作動して、スイッチ内の表 示灯(1)が点灯します。
  - もう一度押すとヒーターが切れます。
- シートが適温になったら、スイッチを 切ってください。



## ▲ 注意

- ●長時間ヒーターを使用すると、低温やけ ど(水ぶくれなど)の原因になります。
- ●シートの上に重い荷物を置いたり、針 やくぎなどをシートに刺したりしない でください。
- ●毛布や座ぶとんなど、保温性の高い ものをシートにかけないでください。 過熱の原因となります。
- ●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
  - → 6-3ページ (内装のお手入れ)
- ●水やジュースなどをこぼしたとき は、すみやかに柔らかい布などでふ きとり、十分に乾かしてからご使用 ください。

#### - √m アドバイス -

- ●バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。
- ●ヒーターには、自動的にスイッチが切れるタイマー機能がありません。また、スイッチを切らないと、エンジンスイッチを ON にするたびにヒーターが自動的に入ります。使用後はすみやかにスイッチを切ってください。

### 長い荷物を積むとき (助手席シート)


後席シートの格納のあとに、助手席の背 もたれを前に倒すと、より長い荷物が積 めます。

→ 3-32 ページ (荷室を広げるとき (後席シート))

- ●前方に倒した背もたれの上に、人を 乗せないでください。ブレーキや加 速、衝突のときなどに投げ出されて けがのおそれがあります。また、 シートが破損する原因となります。
- ●背もたれを前方に倒したときは、荷 物を確実に固定してください。ブ レーキや加速、衝突のときなどに、 荷物が飛び出して身体にあたるおそ れがあります。

#### ■ 背もたれの前方への倒しかた

- 「<mark>1</mark> 格納した後席シートにあたるまで、 助手席シートを後方にスライドさせ ます。
- **2** ヘッドレストを外します。クッション(1)の後部についているバンド (2) を引き上げて固定を外し、クッ ションを車の前方向に起こします。




### ▲ 注意

起こしたクッションに、力を加えない でください。クッション取付部が損傷 するおそれがあります。

#### − √lm アドバイス −

バンドを引き上げにくいときは、背も たれを後ろ方向に倒してください。

リクライニングレバー(3)を引き 3 上げ、背もたれを前方にいっぱいま で倒します。



50M0035

### ■ もとにもどすときは

「背もたれの前方への倒しかた」と逆の 手順で行ないます。

#### 後席シート


### ▲ 注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体にあてたりしないよ うに気をつけてください。
- ●シートを調節したあとは、シートを 前後にゆするなどして、確実に固定 されているか確認してください。

#### 前後位置の調節

#### スライド機構付後席

スライドレバー(1)を引き上げたま ま、シートを前後に動かします。 このとき、ラゲッジフロアボード(2) も連動して前後に動きます。



シートの下に物を置かないでくださ い。物がはさまって、シートが固定さ れないおそれがあります。

### ▲ 注意

シートを動かすときは、ラゲッジフロ アボードで指や手をはさまないように ご注意ください。また、荷物が倒れた り、はさまれたりすることがあります のでご注意ください。

#### - √m アドバイス −

フロアボードの上に重い荷物を置く と、シートの動きが重くなります。フ ロアボードの上に置いてある荷物を いったん降ろしてから、シートを動か してください。

#### 背もたれの角度調節


片方の手をクッションの端部にそ え、もう一方の手で背もたれの上面 にあるリクライニングレバー(1) を上の方向にいっぱいに引き上げま す。

#### - √lm アドバイス −

- シートからおりて操作してくださ い。シートにすわったままリクライ ニングレバーを引き上げると、背も たれが急に最大角度まで倒れ込むこ とがあります。
- リクライニングレバーはいっぱいに 引き上げてください。ロックが解除 されないうちに背もたれを倒そうと すると、レバーの動きが重くなりま す。


2 リクライニングレバー (1) を引き 上げたまま、背もたれを好みの角度 の少し手前まで倒します。

#### スライド機構付後席



50M0037

#### スライド機構なし後席



50M003

3 リクライニングレバーから手をはな し、固定される位置まで背もたれを 倒します。

### ▲ 警告

背もたれを必要以上に倒さないでくだ さい。シートベルトが本来の効果を発 揮できません。

#### ヘッドレストの高さ調節と 取外し・取付け

#### ■ 高さの調節

高さの調節は、前席シートと同様です。 **3-27ページ**をお読みください。

#### ■ 取外しかた

ロックボタン(1)を押したまま引き抜きます。

### **A**警告


ヘッドレストを外したまま、後席に人 を乗せないでください。

### ▲注意

取り外したヘッドレストは、客室内に 放置しないでください。急ブレーキを かけたときなどに乗員や物などにあ たって、思わぬ事故につながるおそれ があります。

### ■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。



64L30380

(1) ロックボタン

### ▲ 警告

●ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができ ません。

●お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストにあたるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節してください。その状態でもお子さま用シートにあたる場合は、ヘッドレストを取り外してください。

ヘッドレストがあたった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

#### 荷室を広げるとき(後席シート)

背もたれを前へ倒すと、荷室が広く使え ます。

## ⚠警告


座席以外の部分に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。

### ▲ 注意

シートを動かすときは、手足をはさんだり、身体にあてたりしないように気をつけてください。

#### ■ 格納のしかた

- 1 ヘッドレストは一番低い位置へ調節します。
- **2** 後席左右のシートベルトを図のようにベルトガイド(1)にかけます。



● 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。


3 片方の手を背もたれにそえ、もう一方の手で背もたれの上面にあるリクライニングレバーを、上の方向にいっぱいに引き上げます。

#### - ۥﺳアトバイス ----

リクライニングレバーはいっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。


4 リクライニングレバーを引き上げた まま、背もたれを前に倒します。

#### スライド機構付後席



50M0040

#### スライド機構なし後席




#### − √mアドバイス −

背もたれを倒すときに、ヘッドレストが前席にあたる場合は、前席を前に動かしてください。

#### ■ もとにもどすときは

#### スライド機構付後席

1 リクライニングレバーを車の前方向 にいっぱいに倒し、そのまま背もたれを少し起こします。




70K046

**2** リクライニングレバーから手をはなし、固定される位置まで背もたれを起こします。

## ▲ 注意

背もたれを前後にゆすって、確実に固 定されているか確認してください。

#### スライド機構なし後席



50M0169

## ▲注意

背もたれを前後にゆすって、確実に固 定されているか確認してください。

#### フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後ろに倒すと、室内に連続的な空間が作れます。

### ▲ 警告


フルフラットにしたシートに、人や荷物をのせて走行しないでください。 ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されたり、荷物が身体にあたったりするおそれがあります。

## ▲注意


- ●フルフラットにしたときは、次のことをお守りください。
  - シートの上を歩きまわらないでく ださい。シートから足を踏み外す と、けがのおそれがあります。
  - シートに強い衝撃をあたえないで ください。シートが損傷すること があります。
- ●フルフラットにしたときや、もとに もどしたときは、シートをゆすって 固定されているか確認してくださ い。

## \_\_\_\_\_\_ フルフラットにするときは


- \_\_\_\_\_ **]** 前席のアームレスト(1)を持ち上 げ収納します。
- **2** スライド機構付後席の場合、後席を 後方にいっぱいまでスライドさせま す。
- 3 後席の背もたれを、後方にいっぱい まで倒します。後席はフラットにな りません。
- 4 前席のヘッドレスト(2)を外し、 前席を前方にいっぱいまでスライド させます。



- 上図の後席は代表例です。お車のタイ プにより異なります。
- 5 前席の背もたれを、後方にいっぱいまで倒します。



] 後席にあたるまで、前席を後方にス ライドさせます。



#### もとにもどすとき

「フルフラットにするときは」と逆の手 順で操作します。

#### シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しく シートベルトを着用しないと、シートベ ルトが本来の効果を発揮できません。 シートベルトを着用するときは、次のこ とに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を 起こして奥深くすわります。
- ◆ ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置 にかけます。
- 眉ベルトは、首と眉先の中央にかけます。
- ◆ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。
  - → 3-26ページ(正しい運転姿勢)



70K216

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。走行中に着用したり 調節したりすると、思わぬ事故を起 こすおそれがあります。
- ●背もたれを必要以上に倒さないでく ださい。また、洗たくばさみやクリッ プなどでベルトをたるませないでく ださい。シートベルトが本来の効果 を発揮できません。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。

#### お子さまもシートベルトを着用

→ 2-5ページ(お子さまを乗せるときは)

お子さまをシートベルトで遊ばせない でください。ベルトを身体に巻きつけ るなどして遊んでいるときに、窒息な ど重大な傷害を受けるおそれがありま す。万一の場合は、ハサミでベルトを 切断してください。



#### 妊娠中や疾患のある方は

- ●妊娠中の方、疾患がある方もシート ベルトを着用してください。ただし、 衝突のときに局部的に強く圧迫され るおそれがありますので、医師に相 談して注意事項を確認してください。
- ●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避 けて腰部のできるだけ低い位置にか けます。肩ベルトは、首と肩先の中 央から腹部を避けて胸部にかかるよ うに着用してください。



### シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止す るためのブザーです。

- ●エンジンをかけて走行を開始してか ら、最初に車速が約 15km/h 以上に なったときに運転者がシートベルトを 着用していないと、メーター内のシー トベルト警告灯が点灯から点滅に切り 替わるとともに、シートベルト警告ブ ザーが断続的に鳴ります。
  - → 3-57ページ(シートベルト警告灯)

#### - イlm アドバイス -

- ●運転者がベルトを着用すると、警告 灯は消灯します。また、警告ブザー が鳴っているときは、ブザーも止ま ります。
- ●警告ブザーは運転者がベルトを着用 しなくても、約95秒間鳴り続けたあ とに止まります。ただし、警告灯は 点滅から点灯に切り替わったまま、 エンジンスイッチを ACC または |LOCK | (OFF) にするまで消灯しま せん。


#### シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありま せん。身体の動きにあわせてベルトが伸 縮し、強い衝撃を受けたときは自動的に ベルトがロックされて身体を固定しま す。

### **眉ベルトの高さ調節** (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、ショルダーア ンカー(2)の高さ調節ができます。

- ▶に調節するときは、アンカーをその まま適切な位置まで持ち上げます。
- ●下に調節するときは、ロックレバー(1) を引いたままアンカーを下げ、適切な 位置でレバーをはなします。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定 されているか確認します。



### (シートベルトの着用のしかた)

#### ■ 着用のしかた

タングプレート(1)とシートベル トをつかみ、ベルトをゆっくりと引 き出します。

ベルトのねじれを取ります。



#### - √lm アドバイス −

ベルトがロックされていて引き出せな いときは、いったんゆるめてから再度 引き出します。それでも引き出せない 場合は、一度ベルトを強く引いてから ゆるめ、再度ゆっくりと引き出してく ださい。

**2** タングプレート(1)をバックル (2) の差し込み口にまっすぐにな るように合わせて、カチッという音 がするまでしっかりと差し込みま



- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位 置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ ます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

### ■ 外すときは

バックルのボタン(3)を押します。 シートベルトが自動的に巻きもどされま すので、ベルトやタングプレートに手を 添え、ゆっくりともどしてください。



80,11328


#### - √lm アドバイス ―

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

### シートベルトを正しく着用する

### ▲ 警告

- ●シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に 圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが肩にしっかりとかかってい ないと、衝撃を受けたときに前に投 げ出されるおそれがあります。
- ●フロントセンターアームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。 ベルトは、フロントセンターアームレストの下をとおしてください。



82K379

### シートベルトの 取扱いとお手入れ


#### 取扱い

## ⚠警告

- ●シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
- ●バックルが正常に動かないときは、 日産販売会社で点検を受けてください。
- ●衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、 機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- ●バックルや自動巻取り装置の内部に 異物を入れないでください。
- ●ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
- ●ベルトを改造したり、取り外したり しないでください。

#### - √lm アドバイス −

後席に人を乗せないときは、シートベルトを図のようにベルトガイド(1)にかけてください。



● 上図の後席は代表例です。お車のタイ プにより異なります。

### お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様で す。

→ 6-4ページ(布地、ビニールレザー、 樹脂部品などの手入れ)

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでく ださい。しみ、変色、強度低下の原因 となります。

### シートベルトプリテンショナー (前席のみ)

### シートベルトプリテンショ ナーとは

エンジンスイッチが ON のときに、次の ような状況になると、肩ベルトを瞬時に 巻き取ります。

●車の前方向から強い衝撃を受けたと き。運転席・助手席SRSエアバッグシ ステムと連動しています。

また、運転席側はラップアウタープリテ ンショナー機構により、腰ベルトも同時 に巻き取ります。



## ▲ 注意

プリテンショナーが一度でも作動する と、ベルトを引き出すことも巻き取る こともできなくなります。必ず日産販 売会社で交換してください。

### 正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に 影響をあたえる部品に手を加えないでく ださい。シートベルトが思いがけないと きに巻き取られたり、必要なときに正常 に巻き取られなくなったりすることがあ ります。

→ 2-27ページ(部品の取付け、取外 し、修理をするときは)

### 作動するとき、作動しないとき

シートベルトプリテンショナーは、運転 席・助手席SRSエアバッグシステムと連 動しています。

→ 3-47ページ (SRSエアバッグシステムの作動)

#### SRSエアバッグ警告灯



80J111

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRS エアバッグの電子制御システムに異常 があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - → 3-56ページ (警告灯・表示灯の見かた)

#### 廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテン ショナーは、決められた手順で作動させ てから廃棄する必要があります。

### ▲ 注意


プリテンショナーを廃棄するときや、 装備車を廃車するときは、日産販売会 社にご相談ください。

### 2ステージロードリミッター 付シートベルト (前席のみ)

車の前方向から強い衝撃を受けると、 シートベルト巻取り装置内の2ステージ ロードリミッター付シートベルトが作動 し、乗員に一定以上の荷重がかからない ように肩ベルトを2段階に繰り出して、 衝撃を緩和します。



強い衝撃を受けたシートベルトは、 ショルダーアンカー部(1) およびタ ングプレート部(2)の樹脂が強いま さつで溶けてベルトに付着し、ベルト が滑りにくくなります。このような場 合は、シートベルトが本来の機能を発 揮できません。必ず日産販売会社で交 換してください。



82K179


### お子さま用シートの シートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格に合った適切なものを選んでく ださい。
  - → 2-6ページ(お子さま用シートの 選択の目安)

#### 固定のしかた


お子さま用シートに付属の取扱説明書を あわせてお読みください。

- お子さま用シートがヘッドレスト (1) にあたるのを防ぐため、ヘッド レストを持ち上げ、固定できる範囲 で一番高い位置に調節します。
  - → 3-31 ページ (ヘッドレストの) 高さ調節と取外し・取付け)




ヘッドレストを一番高い位置に調節し てもお子さま用シートにあたる場合は、 ヘッドレストを取り外してください。 ヘッドレストにあたった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

- 2 お子さま用シートの所定の部位に シートベルトを通して、カチッと音 がするまで、タングプレート(2) をバックル(3)にしっかりと差し 込みます。
  - シートベルトを通す部位について はお子さま用シートに付属の取 扱説明書で確認してください。



- 3 お子さま用シートに備わっている シートベルト固定機構またはお子さ ま用シートに付属のロッキングク リップ(4)を使用してしっかりと 固定します。
  - シートベルト固定機構またはロッ キングクリップの使用方法につい ては、お子さま用シートに付属の 取扱説明書で確認してください。



▶図のロッキングクリップは代表例で

シートベルト固定機構もロッキングク リップも備わっていないお子さま用 シートは固定できないため、この車に 取り付けることはできません。急ブ レーキをかけたときや衝突時に、お子 さまが重大な傷害を受けるおそれがあ ります。

- 4 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、がたつきがなく確実に固定 されているか確認します。
  - がたつきがある場合は、お子さま 用シートに付属の取扱説明書をご 確認いただくか、日産販売会社に ご相談ください。

お子さま用シートは、確実に固定して ください。急ブレーキをかけたときや 衝突時に、お子さまが重大な傷害を受 けるおそれがあります。

### SRSエアバッグ車を 運転するときは


#### SRSエアバッグシステムとは

SRS とはSupplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイン ト システム) の略で、補助拘束装置の意 味です。

#### ■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車 の前方向から強い衝撃を受け、シートベ ルトを着用していてもハンドルや助手席 側インパネに顔面があたるような強い衝 突のときに、運転席・助手席 SRS エア バッグが瞬時にふくらむ構造になってい ます。

● 運転席・助手席 SRS エアバッグシステ ムは、ふくらんだ SRS エアバッグが クッションの役割をして、顔面への衝 撃を軽減する効果があります。



- シートベルトは必ず着用してください。
  - → 3-38ページ

(シートベルトの着用のしかた)

- ●SRS エアバッグシステムは、シート ベルトに代わるものではありません。 シートベルトと併用することで、そ の効果を発揮するシートベルトの補 助拘束装置です。したがってSRSエ アバッグシステムが装備されている 車であっても、シートベルトを必ず 着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく 着用してください。シートベルトを 正しく着用しないと、SRS エアバッ グの効果が十分発揮できません。




#### - イlm アドバイス -

助手席SRSエアバッグは、助手席に同 乗者が乗っていなくても、運転席SRS エアバッグと同時にふくらみます。


#### 表示と収納場所

"SRS AIRBAG"の表示がある付近に収 納されています。

### ■ 運転席SRSエアバッグ



#### ■ 助手席SRSエアバッグ



### ▲警告

- ●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、日産販売会社で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ●エアバッグの収納場所を強打したり、 衝撃を加えたりしないでください。また、前席ドアを窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

#### 着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シート に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く つけてください。また、シートを前方に 出し過ぎないようにシートの位置を調節 してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者 のさまたげにならない位置までシートを 後方に移動し、助手席SRSエアバッグか らできるだけ離れてすわってください。

→ 3-26ページ(正しい運転姿勢)



#### お子さま用シートの取付け

- → 2-6 ページ (小さなお子さまはお子 さま用シートへ)
- → 3-42 ページ (お子さま用シートの シートベルトによる固定)

### SRSエアバッグシステムの 取扱い

#### SRS エアバッグシステムを正 常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲に物があると、物が飛ばされたりSRSエアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

### ▲ 警告

- ◆サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- ●車両前部にグリルガードなどを装着 するときは、日産販売会社にご相談 ください。車両前部を改造すると、 SRS エアバッグが正常に作動しなく なるおそれがあります。
- ●無線機などを取り付けるときは、日 産販売会社にご相談ください。無線 機の電波などが SRS エアバッグのコ ンピューターに悪影響をあたえるお それがあります。

### ⚠ 警告

- ●SRS エアバッグが作動しない程度の 事故であっても、事故後は必ず日産 販売会社で点検を受けてください。 システム本来の機能が損なわれてい ると、万一のときにSRSエアバッグ の効果が十分に発揮できないおそれ があります。
- ●SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前に日産販売会社にご相談ください。
  - ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など
  - インパネまわり、前席シート下の修 理および電気配線の修理
  - オーディオ用品などの取付け
  - ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
  - センターピラーまわりの修理

### ■ 運転席SRSエアバッグについて

### ▲ 警告

- ●ハンドルにもたれかかるなどして、 SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝 撃で、重大な傷害を受けるおそれが あります。
- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーでおおうなどの改造を しないでください。万一のときに SRSエアバッグが正常にふくらまなく なるおそれがあります。





80J09

#### ■ 助手席SRSエアバッグについて

### ▲警告

- ●助手席に乗車するときや、お子さまを 乗せるときは、必ず次のことをお守り ください。守らないと SRS エアバッ グが作動したときの強い衝撃で、重大 な傷害を受けるおそれがあります。
  - インパネの SRS エアバッグ収納部 に手足を置いたり、顔や胸などを 近づけたりしないでください。
  - お子さまを SRS エアバッグ収納部 の前に立たせたり、ひざの上に抱い てすわったりしないでください。お 子さまは後席に乗せて、シートベル トを着用させてください。



80,109

シートベルトを正しく着用できないお子さまは、乳児用チャイルドシート、チャイルドセーフティシート、ジュニアセーフティシートに乗せてください。

●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC 車載器やポータブルカーナ ビなどを取り付けたり置いたり、傘 などを立てかけたりしないでくださ い。



an inc

●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー (日産純正用品を除く) な どを取り付けないでください。

### SRSエアバッグシステムの作動

#### 作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ む構造になっています。

### ▲ 警告

エアバッグが作動したあとは、エア バッグの構成部品に触れないでくださ い。作動直後は構成部品が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

### ▲ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火 災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方などは、 まれに皮膚を刺激する場合があります。

#### - √m アドバイス -

エアバッグは再使用できません。 必ず、日産販売会社で交換してくださ い。


#### こんなとき作動します

### ■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

● 衝突しても変形や移動をしない構造物 (コンクリートの壁など) に、約25km/ h以上の速度で正面衝突したとき




● 車両の前方約 30° 以内の方向から、 上図と同等の強い衝撃を受けたとき



### こんなとき作動することが あります

- 運転席・助手席SRSエアバッグ 車体下部に強い衝撃を受けると、多くの 場合作動します。
- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき



● 深い穴や溝などに落ちたとき



80.1100

● ジャンプして地面にぶつかったり、道 路から落下したりしたとき



### こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合もあります


#### ■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

追突、横方向からの衝突、横転などでは 基本的に作動しませんが、衝撃が強いと まれに作動する場合があります。

● 追突されたとき




● 横方向から衝突されたとき



80,1109

● 横転や転覆をしたとき




### こんなとき作動しないことが あります


#### ■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 変形したりして衝撃が吸収されたとき や、衝突の角度が前方約30°を超える とき、多くの場合は作動しません。

●停車している同程度の重さの車に、 50km/h 程度、もしくはそれ以下の速 度で正面から衝突したとき



トラックの荷台の下などへもぐり込ん だとき



● 電柱や立木などに衝突したとき




80 110

● 前方約30°を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき




80J105

● 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25km/h以下のとき



30J106

● 衝突の方向が車両の中心からずれたと き(オフセット衝突)



80J107

### SRSエアバッグ警告灯



80J11

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

#### 廃棄と廃車

作動していないSRSエアバッグを廃棄するときは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



### ▲注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車 を廃車するときは、日産販売会社にご 相談ください。正しく取り扱わない と、エアバッグが思いがけないときに ふくらんで、けがをすることがありま す。

### イベントデータレコーダー (EDR)とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターは、SRSエアバッグシステムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、エアバッグが作動するような事故のときに、衝突時点やその前後の車両データを記録するイベントデータレコーダー(EDR)システムを備えています。

#### EDRに記録するデータ

- SRSエアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

### - √m アドバイス -

- ●お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- ●EDRは、一般的なデータレコーダーと は異なり、会話などの音声や映像は記 録しません。

#### EDRデータの開示について


日産および日産が委託した第三者は、 EDRに記録されたデータを、車両衝突安 全性能の向上などを目的に取得・利用す ることがあります。

なお、日産および日産が委託した第三者 は、次の場合を除き、取得したデータを 第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令その他法的強制力の ある要請に基づく場合
- ●統計的な処理を行なうなど、使用者や 車両が特定できないように加工した データを、研究機関などに提供する場合

### メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



- (1)スピードメーター(速度計)
- (2)燃料計
- (3)オド/トリップ/燃費メーター、 航続可能距離
- (4)表示切替えノブ

### (1) スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。


### (2)燃料計

エンジンスイッチが ON のとき、燃料 残量の目安が表示されます。

### – √lm アドバイス *–*

- ●燃料残量警告灯が点灯したときは、 すみやかに給油してください。
  - → 3-58ページ (燃料残量警告灯)
- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから表示が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどでは、タンク内の 燃料が移動するため、表示が変わる ことがあります。
- 配 の左にある ◀ 印は、給油口(フューエルリッド)が助手席側の車両後方にあることを示します。

●燃料残量警告灯が点灯するとともに燃料計の目盛り(一つ)が点滅したときは、燃料がほとんどありません。ただちに給油してください




50M0°

# (3) オド/トリップ/燃費メーター、航続可能距離

エンジンスイッチを ON にすると、次のいずれかが表示されます。

- オドメーター(積算距離計)
- トリップメーター(区間距離計)
- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 航続可能距離

メーター内の表示切替えノブ(4)を押すと、次の図のように表示が切り替わります。



### ▲ 注意

走行中は、表示の切替え操作をしない でください。操作に気をとられて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

#### – √lm アドバイス —

- ●表示は、ノブをはなしたときに切り 替わります。
- ●表示される燃費や航続可能距離は目 安です。実際とは異なる場合があり ます。
- ●走行中にメーター内のエンジン警告 灯が点灯すると、燃費や航続可能距 離が正しく表示されない場合があり ます。
- → 3-59ページ (エンジン警告灯)

#### オドメーター(積算距離計)

新車時(またはメーター交換時)からの 走行距離の累計が km 単位で表示されま す。(リセットはできません)

#### トリップメーター(区間距離計)

リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。(次にリセットするまで距離計測は継続されます)

■ A および B の 2 種類の走行距離を同時に計測できます。

#### く使いかたの例>

▲ : 出発時にリセットして、出発後 の距離を計測

B: 給油時にリセットして、給油後 の距離を計測

●リセットするときは、表示が「0.0」 になるまで表示切替えノブ(4)を長 押しします。

#### - √m アドバイス −

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。 (距離計測は継続されます)

#### 瞬間燃費

走行中に表示されます。

#### - √lm アドバイス ----

- ●停車中は値が表示されません。
- ●最大表示値は 50.0 です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。
- ●燃費が大きく変化する走行をすると、 表示に遅れが発生します。

#### 平均燃費

バッテリー接続後、またはリセット後の 値が表示されます。

● リセットするときは、平均燃費の表示中に表示切替えノブ(4)を長押しします。

### - √mアドバイス ―

バッテリー接続後またはリセット後しばらくは、値が表示されません。

#### 航続可能距離

燃料残量と平均燃費から算出した値が 5km単位で表示されます。

### - √m アドバイス ―

- ●給油直後の値は、給油前の走行状況 に左右されますので、給油ごとに値 が異なる場合があります。
- ●エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- ●次のような場合は値が表示されません。
  - エンジンスイッチを ON にしたあ と少しの間
  - バッテリー接続後しばらくの間
  - 燃料残量警告灯の点灯中
    - → 3-58ページ (燃料残量警告灯)


#### メーターの照明

エンジンスイッチを ON にすると点灯 し、ACC または LOCK (OFF) にす ると消灯します。

#### ■ メーターの明るさ調節

ライト点灯時と消灯時のそれぞれで5段 階に調節できます。

明るさを調節したい状態(ライト点灯 または消灯)にし、照明コントロール 表示(3-53 ページ参照) にしたうえ で、表示切替えノブ(4)を長押ししま す。明るさが1段階ずつ変化します。



50M0058

## ▲ 注意


走行中は明るさ調節をしないでくださ い。操作に気を取られて、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

#### - イﻟၮ アドバイス ―

- ●調節中に、表示切替えノブを短押しす るか10秒以上押さないでいると、オド メーターの表示に切り替わります。
- ●バッテリーを外すと記憶が消去さ れ、初期状態にもどります。再度、 明るさ調節をしてください。

### 警告灯・表示灯の見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



- (1) ブレーキ警告灯(※)
- (2) シートベルト警告灯
- (3) SRSエアバッグ警告灯(※)
- (4) 燃料残量警告灯
- (5) ABS警告灯(※)
- (6) 水温警告灯(※)
- (7) エンジン警告灯(※)
- (8) パワーステアリング警告灯(※)
- (9) 油圧警告灯(※)
- (10) 充電警告灯(※)
- (11) トランスミッション警告灯(※)
- (12) エンジンイモビライザー警告灯(※)
- (13) 半ドア警告灯
- (14) 携帯リモコン電池消耗警告灯
- (15) タイヤ空気圧警告灯(※)
- (16) アイドリングストップ警告灯 (オレンジ色)(※)

- (17) ポジションインジケーター
- (18) 方向指示器表示灯
- (19) ヘッドランプ上向き (ハイビーム)表示灯
- (20) ライト点灯表示灯
- (21) S(スポーツ)モード表示
- (22) VDC OFF表示灯(※)
- (23) スリップ表示灯(※)
- (24) 低水温表示灯(※) (25) プッシュ表示灯
- (26) ACC表示灯
- (26) ACC表示灯 (27) IG ON表示灯
- (28) アイドリングストップ表示灯 (緑色)(※)
- (29) セキュリティインジケーター
- (30) ECOインジケーター(※)

#### - √lm アドバイス ―

※印の警告灯・表示灯は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯する のが正常です。点灯しない場合は、日 産販売会社で点検を受けてください。

### (1) ブレーキ警告灯



82K17

- ◆次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - ブレーキ液が不足している
  - パーキングブレーキをかけている
  - ブレーキのシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあ と消灯し再点灯しなければ正常です。

### ▲ 警告

次のようなときはただちに安全な場所 に停車し、日産販売会社にご連絡くだ さい。

- ●パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
- ●ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時 に点灯したままのとき。ABSに異常 が発生しているだけでなく、ブレー キペダルを強く踏むと車両が不安定 になるおそれがあります。

### ▲ 注意

パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。

→ 4-14 ページ (パーキングブレー キ解除忘れ警告ブザー)

### (2) シートベルト警告灯



80.122

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが ON のときに 点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15km/h以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

● 運転者がシートベルトを着用しても、 点灯または点滅したままのときは、シ ステムの異常が考えられます。日産販 売会社で点検を受けてください。

### ─ √m アドバイス -

- ●運転者がシートベルトを着用すると 消灯します。また、警告ブザーが鳴っ ているときは、ブザーも止まります。
- ●警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを「ACC」または「LOCK」(OFF) にするまで消灯しません。

### (3) SRSエアバッグ警告灯



80J1

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

● システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約6秒間 点灯したあと消灯します。

### ▲ 警告

次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。

- ●運転中に点灯
- ●エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
- ●エンジンスイッチを ON にしたあ と、約6秒間たっても消灯しない

### (4) 燃料残量警告灯



80 133

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。
  - 点灯すると、警告ブザーが"ポーン"と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを ON にするごとに警告ブザーが鳴ります。

 ◆システムに異常があると、エンジンス イッチが ON のときに点滅します。 日産販売会社で点検を受けてください。

#### - √m アドバイス −

- ●坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯する ことがあります。
- ●走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

### (5) ABS警告灯



80 112

ABS(アンチロックブレーキシステム)の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。

- ◆システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあ と、約2秒間たっても消灯しない

### ▲警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

#### - √m アドバイス ―

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

#### (6) 水温警告灯



82K08

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が 高くなると点滅します。また、エンジン 冷却水温が異常に高くなったときは点灯 します。

- システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに約2秒間点 灯したあと消灯します。
- 点灯したときは、オーバーヒートのお それがあります。ただちに安全な場所 に停車し、処置をしてください。
  - → 7-30ページ

#### (オーバーヒートしたときは)

● 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

#### (7) エンジン警告灯



00 1000

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- ■エンジン回転中に点灯・点滅したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

### ▲ 注意

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- ●枯れ草などの燃えやすいものがない 安全な場所に停車する
- ●やむをえず走行する場合はアクセルペダルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

#### - √m アドバイス −

アイドリングストップ装備車の場合、 エンジンの自動停止中は点灯しません。

→ 4-33ページ

(アイドリングストップ)

### (8) パワーステアリング警告灯



80J4

電動パワーステアリングシステムに異常 があると、エンジン回転中に点灯しま す。

- ◆システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- ◆次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
  - エンジンをかけても消灯しない

## ▲注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止します。この場合はハンドル操作が重くなるため、通常より大きな力で操作してください。

#### ー√トハアトバイス ー

アイドリングストップ装備車の場合、 エンジンの自動停止中は点灯しません。

→ 4-33 ページ (アイドリングス トップ)

#### (9)油圧警告灯



8U 133

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベル ゲージで点検してください。点検方法 は、「メンテナンスノート」を参照し てください。
- ●エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて日産販売会社にご連絡ください。

### ▲ 注意

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

#### - √lm アドバイス *-*

アイドリングストップ装備車の場合、 エンジンの自動停止中は点灯しませ ん。

### (10) 充電警告灯



80J22

充電系統に異常があると、エンジン回転 中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、日産販売会社にご連絡ください。

#### - √m アドバイス ―

アイドリングストップ装備車の場合、 エンジンの自動停止中は点灯しません。

### (11) トランスミッション警告灯



00 1040

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
- ●次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にし、約2 秒間たっても消灯しない

# (12) エンジンイモビライザー警告灯



64L30690

### → 4-3ページ (エンジンイモビライザー)

### - √m アドバイス *-*

車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。日産販売会社で点検を受けてください。

### (13) 半ドア警告灯



82K2

いずれかのドアが完全に閉まっていない と点灯します。

● 点灯したままにしていると、走行する ごとに警告ブザーが "ポーン"と1回 鳴ります。

## ▲注意

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### **√**m アドバイス -

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- ●エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置で、プッシュエンジンスターター非装備車はキーを差していない
- ●点灯したまま15分が経過

# (14) 携帯リモコン電池消耗警告 灯

プッシュエンジンスターター装備車



70K12

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、約15 秒間点灯します。電池を交換してください。

→ 6-6ページ

(リモコンキーの電池交換)

### (15)タイヤ空気圧警告灯

タイヤ空気圧警告システム装備車



70K123

→ 4-31ページ (タイヤ空気圧警告システム)

### (16)アイドリングストップ警告 灯(オレンジ色)

タイプ別装備

# **ENG** A-STOP

68I M271

→ 4-33ページ (アイドリングストップ)

#### (17) ポジションインジケーター

## PRNDL

50M006

エンジンスイッチが ON のときに、セレクトレバーの位置を示します。

→ 4-15 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

#### (18) 方向指示器表示灯



80J211

- 方向指示器/非常点滅灯を作動させる と点滅します。
- ●点滅が異常に速くなったときは、方向 指示器/非常点滅灯の電球切れが考え られます。
  - → 7-26ページ

(電球を交換するときは)

### (19) ヘッドランプ上向き(ハイ ビーム)表示灯



80 I31

ヘッドランプが上向きのときに点灯します。

#### (20)ライト点灯表示灯



921/00

ヘッドランプや車幅灯が点灯している間、点灯します。

### (21) S(スポーツ)モード表示



S(スポーツ)モードスイッチがONのときに表示されます。

→ 4-17ページ (S (スポーツ) モードスイッチ)

### (22) VDC OFF表示灯

VDC装備車



→ 4-27ページ

(VDC装備車の取扱い)

### (23) スリップ表示灯

VDC装備車



79K0

→ 4-27ページ

(VDC装備車の取扱い)

### (24) 低水温表示灯



82K08

エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに約2秒間点 灯します。そのあとはエンジン冷却水 温の状態により点灯または消灯しま す。
- 暖機を十分にしても点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

### (25) プッシュ表示灯

プッシュエンジンスターター装備車



82K17

→ 4-4ページ (プッシュエンジンスターター)

### (26) ACC表示灯

プッシュエンジンスターター装備車

## ACC

82K00

エンジンスイッチが [ACC] 位置にある と点灯します。

→ 4-5ページ(電源の切替えのしかた)

### – √lm アドバイス -

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約60分が経過すると、 自動的に消灯してエンジンスイッチが LOCK (OFF) 位置に戻ります。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- セレクトレバーが P 位置
- すべてのドアが閉まっている

### (27) IG ON表示灯

プッシュエンジンスターター装備車

### $\mathsf{N}$

921/00

エンジン停止状態で、エンジンスイッチ が  $\boxed{\mathsf{ON}}$  位置にあると点灯します。

→ 4-5ページ (電源の切替えのしかた)

### (28)アイドリングストップ表示 灯(緑色)

タイプ別装備

## **ENG**A-STOP

68LM2

→ 4-33ページ (アイドリングストップ)

### (29) セキュリティインジケーター



82K26

- カーアラームがく警報モード>のときに、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはプッシュエンジンスターター装備車のリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にカーアラームがセットされます。
  - セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。
  - **→ 3-17ページ (カーアラーム)**
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。 日産販売会社で点検を受けてください。

### (30) ECOインジケーター



701/2002

燃費効率が良い運転をしていると判定されると点灯します。

● システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。


### - √lm アドバイス -

- 車速約 10km/h 未満では点灯しません。
- アイドリングストップ装備車の場合、エンジンの自動停止中も点灯します。
- 設定の切替え(カスタマイズ)をすると、点灯しなくすることができます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

### ライトスイッチ

### ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ(1)をまわすと次のように点灯・消灯します。



711 3069

| ライト<br>スイッチ<br>の位置 | ヘッドランプ<br>(前照灯) | 車幅灯、<br>尾灯、<br>番号灯 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
|                    | 点灯              | 点灯                 |
| <del>-</del> 00-   | 消灯              | 点灯                 |
| OFF                | 消灯              | 消灯                 |

### ▲注意

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

### -√トﺳアドバイス -

ヘッドランプや車幅灯が点灯している 間は、メーター内のライト点灯表示灯 が点灯します。

→ 3-63ページ

(ライト点灯表示灯)

### ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドランプや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピーーー"と連続して鳴ります。

プッシュエンジンスターター非装備車 キーを抜いたあとも、ライトや車幅灯が 点灯している

### プッシュエンジンスターター装備車


エンジンススイッチを LOCK (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ ザーは止まります。

### ライトの上向き、下向きの切 替え

ヘッドランプを上向き (ハイビーム) に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (2)を車の前方向に押すと上向きに なります。もとの位置にもどすと、下 向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、 上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドランプ上向き(ハイビーム)表示灯が点灯します。
  - → 3-63ページ (ヘッドランプ上向き (ハイビーム)表示灯)



71L30720M

### -√m アドバイス -


対向車や先行車があるときは、ライト を下向きにしてください。

### ゙ヘッドランプレベライザー スイッチ

ヘッドランプを下向き(ロービーム)に 点灯してヘッドランプレベライザース イッチをまわすと、ライトの光軸が調整 できます。

荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。スイッチを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- スイッチの目盛りは 0 ~ 4 まであり、 光軸が9段階 (0.5きざみ) に調整できます。
- スイッチの目盛りを大きくすると、光 軸が下向きになります。
- ・前席のみ乗車している場合はスイッチ
  を 0 の位置にします。



### ▲ 注意

- ●走行中はスイッチ操作をしないでく ださい。操作に気を取られて、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- ●車検などで基本の光軸を調整するときは、スイッチを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

### - √m アドバイス −

- ●スイッチ操作は、ライトが下向き (ロービーム) に点灯しているとき に行なってください。ライトが上向 き (ハイビーム) に点灯している、 または点灯していないときは、光軸 が適切に調整できているか判断でき ません。
- ●スイッチを操作すると、ライトの下向 き(ロービーム)とト向き(ハイビー ム) の光軸が同時に調整されます。
- ●荷物や同乗者をおろしたあとは、ス イッチを**0**の位置にもどしてください。
- ●荷物や同乗者ののせかたによって変 わりますが、次表の数値を参考に適 切な位置に調整してください。

### 〈スイッチ位置の目安〉

| 条件           | スイッチ<br>位置 |
|--------------|------------|
| 運転席のみ乗車      | 0          |
| 運転席および助手席に乗車 | U          |
| 4名乗車         | 1~1.5      |
| 4名乗車で荷室満載    | 1.5~2      |
| 運転席のみ乗車で荷室満載 | 2.5~3      |


### 方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

### 右折・左折をするとき

左折時:レバー(1)を押し上げます。 右折時:レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向 指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが 自動的にもどり、方向指示器と表示灯 が消灯します。



71L30750M

### -イlm アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レ バーが自動的にもどらないことがあり ます。レバーを手でもどしてください。

### 車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽 く押さえます。

●押さえている間だけ、方向指示器と表 示灯が点滅します。

### 非常点滅灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。故障などでやむをえず路上駐 車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示 器とメーター内の方向指示器表示灯が 点滅します。
- もう一度押すと消灯します。



50M0065

### **▲**注意

エンジン停止中に長時間点滅させない でください。バッテリーあがりの原因 となります。

### **(ワイパー/ウォッシャースイッチ)**


エンジンスイッチが ON のときに使用 できます。

### ▲ 注意

- ウインドーが乾いているときは、ウ インドーをウォッシャー液で濡らし てからワイパーを動かしてください。 空ぶきするとガラス面やワイパーブ レード(ゴム部)に傷がつき、視界 を悪くすることがあります。
- ●寒冷時は、ガラス面に吹きつけた ウォッシャー液が凍結して、視界が 悪くなることがあります。ガラス面 をデフロスターで暖めてから、ウォッ シャー液を噴射してください。
  - **→ 5-2ページ (デフロスター)**
- ワイパーブレードがガラスにはりつ いているときは、ワイパーを作動さ せないでください。ワイパーブレー ドが傷ついたり、ワイパーが故障し たりするおそれがあります。
- ●ウォッシャー液が十分に出ないとき は、ウォッシャースイッチを切って ください。ウォッシャーポンプが故 障する原因となります。

### フロントワイパースイッチ


レバー(1)を上下に操作します。



| MIST | レバーを押し上げ<br>ている間作動 |
|------|--------------------|
| OFF  | 停止                 |
| INT  | 間欠作動               |
| LO   | 低速作動               |
| HI   | 高速作動               |


### フロントウォッシャースイッチ

レバー(1)を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。



### リヤワイパースイッチ

ツマミ(2)をまわします。





| ON  | 作動 |
|-----|----|
| OFF | 停止 |

### リヤウォッシャースイッチ

- 図の ★ 方向にツマミ(2)をまわし、 ON の上にある 笛(ウォッシャー)に あわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。 ツマミから手をはなすと ON にもどります。
- 図の ➡ 方向にツマミ(2)をまわし、 OFF の下にある 笛(ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射します。

ツマミから手をはなすとOFFにもどり ます。





50M0069

### ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。



51K0187

### **゙リヤデフォッガースイッチ**

エンジン回転中またはエンジンの自動停止中(アイドリングストップ装備車)に使用でき、バックドアガラスの内側のくもりを取ります。


### → 4-33ページ

### (アイドリングストップ)


- スイッチを押すとバックドアガラスが 暖められて、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯します。
  - もう一度押すとスイッチが切れます。
- ●ヒーター付ドアミラー装備車では、同時にドアミラーも暖められ、ミラーについたくもりをとります。

### → 3-25ページ (ドアミラーヒータースイッチ)

### オゾンセーフエアコン(ダイヤル式)装備車



### オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)装備車



### ▲注意

- ●バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。
- ●雪を溶かしたり、雨水を乾燥させた りすることには使用しないでください。
- ●バックドアガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませた柔らかい布で熱線に沿ってふいてください。

### -√トﺳアドバイス ―

- ●エンジン停止中はスイッチが入りません。(アイドリングストップ装備車のエンジン自動停止中を除く)
- ◆約15分連続で使用すると、自動的に スイッチが切れます。
- ●使用中にエンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、エ ンジンを再始動しても自動的にス イッチは入りません。

## 4. 運転するときは


| • | ) エンジン始動  |      |
|---|---|------|
|   | エンジンスイッチの各位置のはたらき・・・・・・・・                                 | 4-2  |
|   | エンジンイモビライザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4-3  |
|   | プッシュエンジンスターター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4-4  |
|   | エンジンのかけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 4-8  |
| _ | ) パーキングブレーキ   |      |
|   | パーキングブレーキの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 4-13 |
| • | )オートマチック車   |      |
|   | セレクトレバーの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4-15 |
|   | オートマチック車の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 4-18 |
|   | オートマチック車を運転するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 4-19 |
|   | オートマチック車の運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 4-20 |
| _ | ABS   |      |
|   | ABS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 4-24 |
|   | VDC   |      |
|   | VDC装備車の取扱い·····   | 4-27 |
|   | ヒルスタートアシスト  | 4-30 |
| _ | 運転補助機能  |      |
|   | <b>/ 建和間の成形</b><br>タイヤ空気圧警告システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4-31 |
|   |   |      |
|   | <b>)アイドリングストップ</b>  |      |
|   | マイドリッグフトップ  | 1 22 |

### 安全運転が第一


お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に小がけてください。

### エンジンスイッチの各位置のはたらき

### プッシュエンジンスターター非装備車



### プッシュエンジンスターター装備車



| 位置            | エンジン<br>の状態 | プッシュエンジンスターター<br>非装備車  | プッシュエンジンスターター<br>装備車   |
|---------------|-------------|--|--|
| LOCK<br>(OFF) | 停止          | 駐車するとき、キーを抜き差し<br>するときの位置です。キーを抜<br>くと、ハンドルロックがかかり<br>ます。          | 駐車するときの位置です。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどすと、ハンドルロックがかかります。                            |
| ACC           | 停止          | エンジンをかけずにオーディオ<br>やドアミラー、電源ソケットな<br>どの電装品(タイプ別装備)を<br>使用するときの位置です。 | エンジンをかけずにオーディオやドアミラー、電源ソケットなどの電装品(タイプ別装備)を使用するときの位置です。メーター内の ACC 表示灯が点灯します。      |
| ON            | 停止          | エンジンをかけずにパワーウイ<br>ンドーやワイパーなどの電装品<br>を使用するときの位置です。                  | エンジンをかけずにパワーウイ<br>ンドーやワイパーなどの電装品<br>を使用するときの位置です。<br>メーター内のIG ON表示灯など<br>が点灯します。 |
|               | 回転中         | すべての電装品が使えます。通<br>常運転中の状態です。                                       | すべての電装品が使えます。通<br>常運転中の状態です。<br>IG ON表示灯は点灯しません。                                 |
| START         | 始動          | エンジンをかけるときの位置です。始動したらキーから手をはなしてください。キーは自動的に ON にもどります。             | 携帯リモコンを所持してセレクトレバーを P にし、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。                         |

### ▲注意

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ラジオ(タイプ別装備)などを聞かないでください。バッテリーあがりの原因となります。

### - √lm アドバイス ----

- ●ハンドルロックは通常、エンジンス イッチを LOCK (OFF) から ACC または ON にしたときに解除されま す。
- ●プッシュエンジンスターター装備車の場合、強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯 **⑥**◆ が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

### ハンドルロックが解除できな いときは

### ■ プッシュエンジンスターター 非装備車

キーが LOCK (OFF) から ACC にまわせません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、キーをまわしてください。

### ■ プッシュエンジンスターター 装備車

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンス イッチを押してください。



64L4018

### エンジンイモビライザー

### プッシュエンジンスターター 非装備車

エンジンイモビライザーは盗難防止のため、キーが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

### - √lm アドバイス -

次のような場合は、キーからの信号を 車両が正確に受信できず、エンジンの 始動ができないことがあります。

- ●キーグリップが金属製のものと接触 しているとき
- ◆キーが他のキーと近いときや重なっているとき
  - → 3-2ページ (キー)

### ■ エンジンイモビライザー 警告灯



64L30690

メーターパネル内にあります。

### → 3-56ページ

### (警告灯・表示灯の見かた)

- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約 2秒間点灯したあと消灯します。点滅すると、エンジンの始動ができません。
- 点滅した場合は、一度エンジンスイッチをもどして、再度エンジンスイッチを ON にしてください。

それでも点滅する場合は、システムの 異常が考えられます。日産販売会社に ご連絡ください。

### プッシュエンジンスターター 装備車

エンジンイモビライザーは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

### ■ エンジンイモビライザー 警告灯



64L30690

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約2秒間点灯したあと消灯します。点滅すると、エンジンの始動ができません。
  - → 4-10 ページ(プッシュ表示灯が 点滅してエンジンがかからないと きは)
- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 したときにも点滅します。
  - → 4-7 ページ (携帯リモコン車外持 ち出し警告)

### - √lm アドバイス −

エンジンをかけるときに、点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチをLOCK (OFF) にもどしてから、操作をやりなおしてください。

### プッシュエンジン スターター

### タイプ別装備

所持している携帯リモコンが「**車内の作動範囲」(4-8 ページ**参照)に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。また、その他に次の機能があります。

- リモートコントロールエントリーシス テム
  - → 3-9 ページ (リモートコントロー ルエントリーシステム)
- リクエストスイッチによるドアの施 錠・解錠
  - → 3-12ページ (携帯リモコン)
- エンジンイモビライザー(車両盗難防 止装置)
  - → 4-3ページ

(エンジンイモビライザー)

### ACC表示灯

## **ACC**

001/00

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

**→ 4-5ページ** 

(電源の切替えのしかた)

### IG ON表示灯

## ON

82K09

メーターパネル内にあります。

- エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

→ 4-5ページ

(電源の切替えのしかた)

### プッシュ表示灯



82K17

メーターパネル内にあります。

- ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、通常エンジンの始動が可能です。ただし、始動できず点滅したときは、4-10ページの「プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは」をお読みください。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジンス イッチを押して点滅したときは、4-6 ページの「プッシュ表示灯が点滅して 電源が切り替わらないときは」をお読 みください。

### エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。
- 運転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。



82K253

### - イトm アドバイス -


バッテリー保護のため、運転席ドアを 閉め忘れて点灯させたままにしていて も、約15分が経過すると自動的に消灯 します。(バッテリーセーバー機能)

### 電源の切替えのしかた


エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。

なお、この切り替えのことを「**電源の切 替え**」といいます。

- 1 携帯リモコンを所持して運転席に座ります。
- **2** ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。



押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。



70K130


### - √m アドバイス ―

- ulletセレクトレバーがP以外の位置にあると、LOCK(OFF)にはもどせません。
- ●ハンドルロックの故障などで、エン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どせないことがあります。
  - → 4-12ページ (エンジンスイッチ をもどすときは)

# ■ プッシュ表示灯 **○**◆ が点滅して電源が切り替わらないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(4-8ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯 ◆ の消灯後、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

- 1 ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。
- 2 メーター内のプッシュ表示灯 **◆** が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン (2) の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約 2秒間あてます。



64L4003

### - √m アドバイス -


- ●前記の手順を何度繰り返しても切り 替わらないときは、バッテリーあが りなどの別の原因が考えられます。 日産販売会社にご連絡ください。
- ●プッシュ表示灯 **◆** の点滅中に、エンジンイモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をす ると、携帯リモコン検出範囲外警告 ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすこ とができます。設定の切替えについ ては、日産販売会社にご相談くださ L10
- ●携帯リモコンの雷池切れが近いと. エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。 電池を交換してください。
  - → 3-13ページ (携帯リモコン電池消耗警告灯)
  - → 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)

### 携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内/車外ブザーが約 2 秒間断続的に鳴るとともに、メーター 内のエンジンイモビライザー警告灯が点 滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警 告します。

- ●エンジン回転中、またはエンジンス イッチが ACC または ON 位置にあ る状態で、いずれかのドアを開け、そ のあとすべてのドアを閉めたときに携 帯リモコンが重内にない場合
- エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンをかけよ うとしたときに携帯リモコンが車内に ない場合




(1) エンジンイモビライザー警告灯(点滅)

### **♪** アドバイス・

- ●警告が作動したときは、すみやかに携帯 リモコンの場所を確認してください。
- ●警告の作動中は、エンジンの再始動 ができません。
- ●エンジンイモビライザー警告灯の点 滅は、通常、携帯リモコンが車内に もどってきてから少しすると消灯し ます。消灯しない場合は、一度エン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どしてから再操作してください。
- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管 理してください。

### エンジン始動/電源切替え/ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲(車内)

「**車内の作動範囲**」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。



70K172

### **ずアドバイス**

- ●「**車内の作動範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
  - •携帯リモコンが次のような小物入れ の中にある
    - ・インパネのトレイやボックス
    - ・グローブボックス
    - ・ドアポケット
  - 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある

- ●「車内の作動範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。
  - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

### エンジンのかけかた


**2-10 ページ**の「**エンジンをかけるとき** は」もあわせてお読みください。

### - √m アドバイス −

- ●エンジンをかけるときは、アクセル ペダルを踏まないでください。
- ●ヘッドランプやエアコンなどのス イッチを切った方が、エンジンはか かりやすくなります。
- ●ハンドルロックが解除できなくて、 エンジンの始動ができない場合があ ります。
  - → 4-3 ページ (ハンドルロックが 解除できないときは)


### プッシュエンジンスターター 非装備車

1 パーキングブレーキ(1)がしっかりかかっていることを確認します。




82K0

**2** セレクトレバーが P になっている ことを確認します。



82K311

3 右足でブレーキペダル(2)をしっかり踏み続けます。



82K0

(3) アクセルペダル

4 +-  $\epsilon$  START  $\pm$   $\epsilon$   $\epsilon$   $\epsilon$ 



80.11036

エンジンがかかったら、すみやかに キーから手をはなします。


### - √mアドバイス -

- ●バッテリー保護のため、キーを START にまわした状態を 8 秒以上 続けないでください。エンジンがか からないときは、キーを一度 ACC にもどし、10 秒以上待ってから再び かけてください。
- ●前記の手順を何度繰り返してもエンジンがかからないときは、バッテリーあがりなどの原因が考えられます。日産販売会社にご連絡ください。

### プッシュエンジンスターター 装備車

(1)、(2)、(3)は、プッシュエンジンスターター非装備車と同じ操作です。

4 メーター内のプッシュ表示灯 **◆** が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。



82K254


### −√lmアドバイス

エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。

### ■ プッシュ表示灯 **②**◆ が点滅し てエンジンがかからないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-8ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯 ◆ の消灯後、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

- 1 セレクトレバーが P にあることを 再確認し、ブレーキペダルをしっか り踏み続けます。
- 2 メーター内のプッシュ表示灯 ◆ が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。
- 3 メーター内のプッシュ表示灯 **◆** が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン (2) の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約2秒間あてます。



### - √m アドバイス ―

- ●前記の手順を何度繰り返してもエンジンがかからないときは、バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。日産販売会社にご連絡ください。
- プッシュ表示灯 の点滅中に、エンジンイモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。
- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、メーター内の携帯リモコン電池 消耗警告灯が約15秒間点灯します。 電池を交換してください。
  - → 3-13ページ (携帯リモコン電池消耗警告灯)
  - → 6-6ページ (リモコンキーの電池交換)

### エンジンを止めるときは

### ▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 ブレーキペダルを踏むときに強い力 が必要になります。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、ハンドルが重くなります。
- ●ABS、VDC(タイプ別装備)が作動 しません。

### ▲注意

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

### ■ プッシュエンジンスターター 非装備車

エンジンスイッチを $\boxed{\mathsf{ACC}}$  にもどします。

### ■ プッシュエンジンスターター 装備車

| 車両の状態        | エンジン停止方法               |
|--------------|------------------------|
| 停車中          | エンジンスイッチを<br>押す        |
| 走行中<br>(緊急時) | エンジンスイッチを<br>3秒以上長押しする |

● 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、日産販売会社で点検を受けてください。

### キーを抜くときは

### プッシュエンジンスターター非装備車

- 1 セレクトレバーを P 位置に入れ、セレクトレバーのボタンから手をはなします。
  - → 4-15ページ (セレクトレバーの操作)
- **2** キーを LOCK (OFF) にもどして キーを抜きます。
- ◆キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。
  - セレクトレバーが P 位置
  - セレクトレバーのボタンから手をはなしている
  - → 4-19ページ (キーインターロック)
  - → 4-23ページ (駐車)

### ■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーの抜き忘れを防止するためのブザー です。

- キーを ACC または LOCK (OFF) にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- ◆ キーを抜くと、室内ブザーが止まります。

### エンジンスイッチをもどすと きは

### プッシュエンジンスターター装備車

- 1 セレクトレバーを P 位置に入れ、 セレクトレバーのボタンから手をは なします。
  - → 4-15ページ (セレクトレバーの操作)
- **2** エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどします。
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどすと、ハンドルロックがかかり ます。
- 誤作動防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせます。
  - セレクトレバーが P 位置
  - セレクトレバーのボタンから手をはなしている
  - → 4-23ページ(駐車)
- ●ハンドルロックの故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせないことがあります。日産販売会社で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
  - 盗難を防ぐため、キー操作にてドアを施錠してください。(リクエストスイッチやリモートコントロールエントリーシステムでは施錠できません)
  - バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。(10mmスパナなどの市販工具が必要です)

### - √lm アドバイス ―

次のようなときは、エンジンスイッチ を LOCK (OFF) にもどせません。

- ●セレクトレバーの位置が P 以外
- セレクトレバーの位置が P にあっ ても、セレクトレバーのボタンを押 しているとき

### ■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止す るためのブザーです。

- エンジンスイッチを ACC にしたま ま運転席ドアを開けると、室内ブザー が "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを P 位置に入れ、セ レクトレバーのボタンから手をはなし ます。エンジンスイッチを2回押して LOCK (OFF) にもどすと、室内ブザー が止まります。

### - √lm アドバイス -


少しの間でも重から離れるときは盗難 防止のためエンジンを停止し、エンジ ンスイッチを LOCK (OFF) にもど したことを確認して、ドアを施錠して ください。LOCK (OFF) にもどさ ないと、リクエストスイッチや携帯リ モコンでドアが施錠できません。

### ■ ハンドルロック未作動警告ブ ザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしてもハンドルがロッ クされない場合、運転席ドアを開けると、 室内ブザーが"ピッ、ピッ、"と断続的に 鳴ります。日産販売会社で点検を受けて ください。

### (パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかりま す。駐車するときはパーキングブレーキ をしっかりとかけてください。



### 駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左 足でパーキングブレーキペダルをいっぱ いまで踏み込みます。

- ●走行中は、パーキングブレーキペダ ルを踏まないでください。急ブレー キをかけた状態になり、事故を起こ すおそれがあります。
- ●走行中は、パーキングブレーキペダ ルに足をのせないでください。カー ブを曲がるときなどに足に力がかか り、踏み込んでしまうおそれがあり ます。

### ▲ 注意

- ●パーキングブレーキをかけるとき は、確実にブレーキが効くまで一気 に踏み込んでください。
- ●パーキングブレーキの効きを強くし ようとして、2度踏みをしないでく ださい。2度踏みをすると、ペダル がもどってパーキングブレーキが解 除されます。

### – √lm アドバイス –

パーキングブレーキをさらに強く効か せたいときは、次のようにしてくださ い。

- ◆右足でブレーキペダルを強く踏んだままにする
- ●左足でパーキングブレーキを踏んで 解除してから、再度踏み込む

### 解除するときは

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足でパーキングブレーキペダルをカ チッと音がするまで踏み、ゆっくりと はなします。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングプレーキペダルをカチッと音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動きだす感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

### ▲ 注意

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-57ページ(ブレーキ警告灯)

### ■ パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま 走行すると、室内ブザーが"ピピピッ、 ピピピッ"と鳴り続けます。


### ▲注意

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに 安全な場所に停車し、パーキングブ レーキを解除してください。走行中の 解除は、操作に気を取られて思わぬ事 故を起こすおそれがあります。

### セレクトレバーの操作

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。


### セレクトレバーの各位置のはたらき



(1) ボタン

| P パーキング  | 駐車するとき、エンジンを始動・停止するとき、プッシュエンジンスターター非装備車のキーを抜くときの位置<br>●駆動輪(前輪)が固定されます。 |
|----------|--|
| R リバース   | 車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。               |
| N ニュートラル | エンジンの動力が伝わらない状態の位置<br>●エンジンを始動できますが、安全のため P の位置で始動<br>してください。          |
| D ドライブ   | 通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。                         |
| L n-     | 強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置<br>●急な下り坂を走行するときなどに使用します。                      |

### セレクトレバーの動かしかた



70K19



ブレーキペダルを踏み、ボ タンを押したままセレクト レバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクト レバーを動かします。



ボタンを押したままセレク トレバーを動かします。

### ▲ 注意

完全に停車させてから、セレクトレバーを R に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約10km/h以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

### - √mアドバイス —

### ■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの 誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを P から他の位置に動かせます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK (OFF) のときは、ブレーキペ ダルを踏んでいても、セレクトレバー を P から他の位置に動かせません。

### − √m アドバイス −


- ●発進するときは、ブレーキペダルを しっかり踏んだままセレクトレバー を操作してください。
- ●セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- ●万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせない場合、次の手順でシフトロックを解除してください。

この場合は、シフトロックシステム などの故障が考えられます。ただち に日産販売会社で点検を受けてくだ さい。

### ■ シフトロックの解除のしかた


シフトロックシステムの故障やバッテリーあがりなどで、セレクトレバーを P から他の位置へ動かせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

- 1 安全のため、エンジンスイッチを ACC にしてパーキングブレーキ をしっかりとかけ、ブレーキペダル を踏んだ状態にします。
- 2 セレクトレバーパネルにあるシフト ロック解除ボタンを押しながら、セ レクトレバーを操作します。



### S(スポーツ)モードスイッチ

- スイッチを押すごとに、ON と OFF が切り替わります。
- ON のとき、メーター内の S (スポーツ) モード表示が表示されます。



85K205

(1) S(スポーツ) モードスイッチ

### − √lm アドバイス −

S (スポーツ) モードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。このとき S (スポーツ) モード表示は表示されません。

### ■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- ◆下り坂では、エンジンブレーキがかかります。
- ●上り坂や山間路ではエンジン回転数を 高く保ち、エンジン回転の変化が少な い力強くなめらかな走行ができます。

### ■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

### ■ S (スポーツ) モード表示

S

FOMO

メーターパネル内にあります。

- S (スポーツ) モードスイッチがONの ときに表示されます。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

### オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

### クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

### ▲ 注意

- ●セレクトレバーを PN以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

### - √lm アドバイス −

CVT車もクリープ現象があります。

### キックダウン

走行中(低車速時を除く)にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

● 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

### ▲ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。 いっぱいに踏み込むと、キックダウン して思わぬ急加速のおそれがあります。

### 登降坂変速制御

セレクトレバーが  $\boxed{\mathsf{D}}$  の位置で作動する 制御です。

- ●登坂中と判断するとシフトダウンして エンジン回転数を高く保ち、少ないアク セル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、 エンジンブレーキがかかります。

### キーインターロック

### プッシュエンジンスターター非装備車

誤操作防止のため、次の条件をみたして いるときだけキーが抜けます。これを キーインターロックといいます。

- セレクトレバーが P 位置
- セレクトレバーのボタンから手をはな している
  - → 4-12ページ

(キーを抜くときは)

### (オートマチック車を運転するとき

### トランスミッション警告灯



メーターパネル内にあります。

- CVT のシステムに異常があると、エン ジンスイッチが ON のときに点灯し ます。
  - → 3-56ページ (警告灯・表示灯の見かた)

### R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で 警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせ ます。

### - √lm アドバイス ―


R (リバース) ポジション警告ブ ザーは、 車外の人に車の後退を知らせ るためのものではありません。

### ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジ ンをかける前にアクセルペダルとブレー キペダルを実際に足で踏んで、位置を確 認してください。

アクセルペダルとブレーキペダルを踏 み間違えると、思わぬ事故につながる おそれがあります。

### ブレーキペダルは右足で踏む



- (1) パーキングブレーキペダル
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができませ ん。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を つけてください。

### セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを $\boxed{R}$ に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに $\boxed{R}$ から $\boxed{N}$ に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返す ときは、完全に停車してからセレクト レバーを操作してください。


### ▲注意

アクセルペダルを踏んだままセレクト レバーを操作しないでください。急発 進して事故を起こすおそれがあります。

### セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時はP、前進時はD、後退時はRにあることを目で確認してください。

### 車から離れるときは



### ▲ 注意

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

### (オートマチック車の運転のしかた)


**4-15 ページ**の「**セレクトレバーの操作**」もあわせてお読みいただき、正しい 取扱いをしてください。

### 運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節(タイプ別装備)します。
  - → 3-26ページ (前席シート)
  - → 3-25ページ

(チルトステアリング)

- 2 アクセルペダル (3) とブレーキペダル (2) の位置を右足で確認します。
- 3 パーキングレーキペダル(1)の位置を左足で確認します。




82K00

### エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、**4-8 ページ**の「**エンジンのかけかた**」をお読みください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- **2** セレクトレバーが P にあるか確認



82K311

### - √m アドバイス -

セレクトレバーが N の位置でもエンジンがかかりますが、安全のため P でエンジンをかけてください。

- 3 ブレーキペダルを右足で踏みます。
- エンジンを始動します。

### 発進

### ■ 通常の発進

- **1** ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。
- 2 前進時は D 、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を はなし、アクセルペダルをゆっくり 慎重に踏んで発進します。

### ■ 急な上り坂での発進

- ① は「**通常の発進**」と同じ操作です。
- **3** 左足でパーキングブレーキペダルを カチッと音がするまで踏みます。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと右足 をはなし、アクセルペダルを慎重に 踏みます。

5 車が動きだす感触を確認しながら、 パーキングブレーキペダルをもどし て発進します。



82K20

### -√m アドバイス

ヒルスタートアシスト装備車の場合、 急な上り坂での発進時に車が後退する ことを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-30 ページ (ヒルスタートアシスト)

### 走行

### ■ 通常走行

セレクトレバーを  $\boxed{\mathsf{D}}$  に入れて発進する と、走行速度とアクセルペダルの踏み込 み量により、自動的に変速され走行できます。

### ▲注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

### ■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

### ■ 上り坂走行

上り坂を ① で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

坂の勾配に応じて、あらかじめ S(スポーツ)モードスイッチを ON にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

### ■ 下り坂走行

下り坂を D のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ S(スポーツ)モードスイッチを ON にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレー キが必要なときには  $\Box$  に入れます。

### ▲ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

### 一時停止

- 1 セレクトレバーは走行位置のままで 停車し、ブレーキペダルをしっかり 踏み込みます。
  - 急な坂道で一時停止するときは、 必要に応じてパーキングブレーキ をかけます。
  - ●停車時間が長くなりそうなとき は、セレクトレバーを N に入れ ます。


2 再発進するときに間違えないよう、 セレクトレバーの位置とパーキング ブレーキの解除を目で確かめます。

### ▲ 注意

- ●一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが PN 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ◆上り坂などで、アクセルをふかしながら車を停止させないでください。トランスミッションオイルが過熱し、故障の原因となります。

### 駐車

- **1** 車を完全に止めます。
- 2 ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキをしっかりとかけま す。
- 3 セレクトレバーを P に入れてから エンジンを止め、ブレーキペダルか らゆっくりと足をはなします。
  - セレクトレバーが P の位置に なっているか目で確かめます。



82K311

### ▲ 注意

駐車するときは、必ずセレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてください。 P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチが LOCK (OFF) にあることを確認します。プッシュエンジンスターター非装備車はキーを抜きます。
  - → 4-12ページ

(キーを抜くときは)

→ 4-12 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

### - √lm アドバイス -

少しの間でも車から離れるときは、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしてください。また、プッシュエンジンスターター非装備車は、キーを抜いてください。

### 後退

### ■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

### ■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと きは、完全に停車させてから、次の前進 あるいは後退の操作を行なってください。

### – √lm アドバイス -

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを $\boxed{\mathbf{R}}$ に入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに $\boxed{\mathbf{R}}$ から $\boxed{\mathbf{N}}$ に入れる習慣をつけてください。

### こんなことにも気をつけて

### ■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正 しい運転姿勢をとってください。



30J014

### ⚠ 警告

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置(DL)にしたまま惰性で後退したり、後退の位置(R)にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

### ■ 停車するとき

### **▲**注意

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを P に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

### ABS装備車の取扱い

## ABS(アンチロックブレーキシステム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性 や操舵性を確保しようとする装置です。

### ▲ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転 に努めてください。ABS による制御 には限界があります。

### ▲注意

ABS は、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象(※)が起こったりした場合は効果を発揮できません。

※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

### 制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

### ▲注意

- ●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABS がついていない車と同等です。
- ●次のようなときは、ABS のついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
  - 凸凹道や石だたみなどの悪路
  - ・じゃり道、新雪路
  - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越 えるとき
  - マンホールなど鉄板の上を通過するとき
  - タイヤチェーンの装着時

- ●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
  - ※ブレーキペダルを数回に分けて小 刻みに踏むブレーキのかけかた
- ●路面の状況によりますが、約10km/h 以下ではABSが作動しません。

### ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

### − √m アドバイス −

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。

### タイヤについて

### ▲ 警告

ABS は、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなって ABS が正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります

● 滑りやすい路面を走行しているとき



80J1040



80J1041



80J1361

● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき



80J1043




80J1044

### ● 悪路を走行しているとき



80J1300



### ABS警告灯



80 I12

メーターパネル内にあります。

- ◆ ABS の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

### VDC装備車の取扱い

### タイプ別装備

VDC(ビークルダイナミクスコントロール)は、ABS、トラクションコントロール、スタビリティコントロール(横滑り防止機能)などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

### **■** ABS (アンチロックブレーキ システム)

**4-24ページ**をお読みください。

### ■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

### ■ スタビリティコントロール (横滑り防止機能)

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

### ▲ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転 に努めてください。VDC による制御 には限界があります。

# ▲ 注意

- ●次のことをお守りください。 守らないとVDCが正常に作動しなく なったり、誤作動につながったりす るおそれがあります。
  - タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する
    - **→ 8-3ページ (タイヤの空気圧)**
  - タイヤ交換時は指定のサイズで、 4輪ともサイズ、銘柄、トレッド パターン(溝模様)が同一のもの を装着する
  - 著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しない
  - サスペンションやブレーキを改造 しない(車高やサスペンションの 硬さ変更など)
  - サスペンションやブレーキを著し く劣化した状態で走行しない
  - エンジンを改造しない(マフラー の改造など)
  - LSD(リミテッドスリップデフ) を装着するなどの改造をしない
- ●タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、VDCが正常に作動しない場合があります。

# - √lm アドバイス ―

- ●次のような操作をすると、一時的に モーター音やカチッという音が聞こ えることがあります。これはシステ ムをチェックしている音で異常では ありません。
  - エンジンスイッチを ON にしたと
  - ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
  - エンジンをかけたとき
  - エンジンをかけ、最初の発進時

●エンジン回転が高いときに VDC が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

## スリップ表示灯



79KN1

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ

#### (警告灯・表示灯の見かた)

- ◆ VDCの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになります。
  - トラクションコントロールおよびス タビリティコントロールは作動しま せん。
  - ABSは作動します。
- 次のような状況になると、0.2 秒間隔 で小刻みに点滅します。
  - 発進時や加速時にトラクションコントロールが作動している
  - 急ハンドル時や旋回時にスタビリティコントロールが作動している
- ●システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
- ●次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあ と、約2秒間たっても点灯したまま

# ▲ 注意

小刻みに点滅したときは、滑りやすい 路面で、車がスタックまたは横滑りし やすい状態になっています。とくに慎 重に運転してください。


## - イトm アドバイス -

点灯中はトラクションコントロールお よびスタビリティコントロールは作動 しませんが、ABSは使用することがで きます。

# VDC OFFスイッチ

- ◆次のようなときは、メーター内のVDC OFF 表示灯が点灯するまで VDC OFF スイッチを押し続けてください。トラ クションコントロールおよびスタビリ ティコントロールが作動しなくなりま す。
  - 車検を受けるときなどテスターに載 せる場合。トラクションコントロー ルおよびスタビリティコントロール を作動停止の状態にする必要があり ます。
  - スタックからの脱出などの場合。ト ラクションコントロールが脱出に適 さないときがあります。

- 次のような操作をすると、VDC OFF表 示灯が消灯し、トラクションコント ロールおよびスタビリティコントロー ルが作動可能な状態にもどります。
  - もう一度VDC OFFスイッチを押す
  - 一度エンジンを止め、再始動する



## **帰アドバイス** -

- ●安全のため、VDC OFF スイッチを操 作しても、ABS は作動停止の状態に なりません。
- ●スタックからの脱出などのあとに通 常走行するときは、VDC OFFスイッ チを再度押してVDC OFF表示灯を消 灯させ、もとの状態にもどしてくだ さい。トラクションコントロールお よびスタビリティコントロールは自 動復帰しません。(一度エンジンを 止め、再始動したときを除く)

## VDC OFF表示灯



57L3004

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- ◆ エンジンスイッチが ON のときに、 VDC OFF スイッチを長押しすると点 灯します。
  - 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検を 受けてください。
  - エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあ と、約2秒間たっても消灯しない

# **´ ヒルスタートアシスト**

# タイプ別装備

ヒルスタートアシストは、急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に(約2秒間)防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- アイドリングストップ装備車の場合、 エンジン自動停止後の再始動時なら、 坂道だけでなく平坦な道路でも作動します。
  - → 4-33 ページ (アイドリングストップ)

# ▲警告

- ●常に周囲の状況を確認して、必要に 応じてブレーキペダルを操作して安 全運転に努めてください。ヒルス タートアシストによる制御には限界 があります。
- ●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発 進時に車両が後退する場合があります。
- ●ヒルスタートアシストは、坂道で車 を停止させるシステムではありません。

ヒルスタートアシストは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

# -√lmアドバイス -

作動中にエンジンルームから音が聞こ えることがありますが、異常ではあり ません。

# **タイヤ空気圧警告システム**

#### タイプ別装備

いずれか 1 輪のタイヤ空気圧が大幅に低下した状態で走行を続けたときに、メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点灯し、運転者へ注意を促すシステムです。

# ▲ 注意

- ●空気圧低下の原因がパンクである場合があります。すみやかに安全な場所に停車し、タイヤを点検してください。
  - → 7-2ページ

(パンクしたときは)

- ●本システム装備車であっても日常点 検項目である「タイヤ空気圧の点 検」は必ず実施してください。
  - → 2-2ページ (タイヤの空気圧をチェック)
  - **→ メンテナンスノート (日常点検)**
- ●タイヤチェーンを装着したときなど には、本システムが正常に作動しな い場合があります。

# - √lm アドバイス ―

このシステムは、タイヤの空気圧を直接測定して、空気圧の低下を判断するシステムではありません。空気圧が低下するとタイヤの外径寸法が小さくなるため、他のタイヤと比較して、走行中のタイヤ回転速度に差がみられます。このシステムは、その差を検出して、間接的に空気圧が低下していると判断します。そのため、停車時など走行していない間は空気圧の低下を検出できません。

# タイヤ空気圧警告灯



70K12

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ

#### (警告灯・表示灯の見かた)

- システムが正常で空気圧の低下が検出 されていないときは、エンジンスイッ チを ON にしたときに約2秒間点灯し たあと消灯します。
- ◆次のような状況になると、エンジンス イッチが ON のときに点灯したまま となります。
  - 走行中、いずれか | 輪のタイヤ空気 圧が大幅に低下したと判断されたと き
  - システムに異常があるとき
- タイヤ空気圧警告システムの初期設定 を行なったときは、約3秒間点滅しま す。

# ▲ 注意

前記の場合以外で、空気圧を指定空気 圧に調整後、初期設定したにもかかわ らず、走行中に再点灯する場合はシス テムの異常が考えられます。日産販売 会社で点検を受けてください。

## - √lm アドバイス -

次のような場合はシステムが正常に作動しないため、空気圧が低下しても点灯しなかったり、空気圧が正常でも点灯したりすることがあります。

- ●2輪以上のタイヤ空気圧が同時に低下 したとき
- ●指定空気圧でない状態で、初期設定 したとき
- ●4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のタイヤを装着していないときや、摩耗状態が著しく異なるタイヤを装着しているとき
- ●指定空気圧より高い空気圧で使用しているとき
- ●走行中のバースト(破裂)などにより急激に空気圧が低下し、走行不能となったとき
- ●荒れた路面や、凍結路などの滑りや すい路面を走行しているとき
- ●約20km/h未満および約110km/hを 超える速度で走行しているとき
- ●約5分未満の短時間走行のとき
- ●ブレーキ装置の故障で、制動灯が正常に点灯・消灯しないとき
- ●4輪への荷重が著しく偏っているとき

# タイヤ空気圧警告システムの 初期設定が必要なとき


タイヤ空気圧の調整を行なったときは、 必ず次の手順でシステムの初期設定を行 なってください。また、次のようなとき も、必ず空気圧の調整後、システムの初 期設定を行なってください。

- タイヤまたはホイールの交換後
- タイヤのローテーション後
- メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点 灯したとき
  - → 2-2ページ (タイヤの空気圧をチェック)
  - → 8-3ページ (タイヤ/ホイール)
- 1 安全な場所に停車し、パーキングプレーキをしっかりとかけてエンジンを止めます。
- **2** タイヤ空気圧の調整後、エンジンをかけます。

# ▲注意

必ず4輪とも指定空気圧に調整してください。指定空気圧に調整せずに初期設定を行うと、タイヤ空気圧の正常な状態を検知できないため、システムが正常に作動しなくなる場合があります。

**3** 停車したままで、メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点滅するまで運転 席足元にあるタイヤ空気圧警告システムのリセットスイッチを押し続けます。



50M007

# ▲注意

リセットスイッチを押し続けても、タイヤ空気圧警告灯が点滅しない、または点灯したままのときはシステムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

## - √m アドバイス ―

走行中にリセットスイッチを押して も、初期設定されません。

4 しばらく走行すると、システムがタイヤ空気圧の正常な状態を検知し、初期設定が完了します。

# ▲注意

初期設定が完了するまでは、タイヤ空 気圧の低下を警報できません。

## - dm アドバイス -

初期設定にかかる時間は、車速や路面状況などの条件により異なります。

# アイドリングストップ

### タイプ別装備

アイドリングストップは、信号待ちや渋滞などで停車した際に、自動的にエンジンを停止・再始動させるシステムです。 排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役立ちます。

- ヒルスタートアシストが装備されています。
  - → 4-30 ページ (ヒルスタートアシ スト)

# ▲注意

- ●本システムは一定の条件のもとでブレーキペダルを踏んでいる間に限りエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。
- ●本システム装備車は、非装備車に比べて高性能な専用のバッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーをご使用ください。指定外のものを使用した場合、バッテリーの寿命が短くなり、本システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
  - → 8-2ページ (サービスデータ)

# ■ アイドリングストップ表示灯 (緑色)

# **ENG** A-STOP

68LM27

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- 本システムが作動してエンジンが自動 停止しているときに点灯します。
- システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

# ■ アイドリングストップ警告灯 (オレンジ色)

# **ENG** A-STOP

68LM271

メーターパネル内にあります。

→ 3-56ページ


#### (警告灯・表示灯の見かた)

- 次のような状況になると、エンジンス イッチが ON のときに点灯します。 日産販売会社で点検を受けてください。
  - 本システムに異常があるとき
  - エンジン部品(スターター)やバッテリーが交換時期であるとき
- ◆本システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

# エンジンの自動停止

次の条件をすべてみたすと、エンジンが 自動停止してアイドリングストップ表示 灯(緑色)が点灯します。

- 5 km/h以上で走行後の停車時
- ブレーキペダルを踏んでいる
- セレクトレバーが D 位置
- $\bullet$  S  $(Z\pi^{-}y)$  E-FZ
  - → 4-17ページ (S (スポーツ) モードスイッチ)



50M0206

# ▲注意

エンジンの自動停止中は電動パワース テアリングシステムが働かないため、 ハンドル操作が重くなります。

## -√mアドバイス ―

- ●エンジンの自動停止中に運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けると室内ブザーが5回鳴ります。 ドアを閉め、ベルトを着用してください。
- ●エンジンの自動停止中でもオーディ オなどの電装品は使用できますが、 エアコンは送風に切り替わります。

## ■ エンジン自動停止の禁止条件

前記の条件をみたしていても、次のよう な場合はエンジンが自動停止しません。

- 運転席ドアが完全に閉まっていない
- 運転席シートベルトを着用していない
- ボンネットが完全に閉まっていない
- 急な坂道での停車時
- エンジン冷却水温やCVT油温、バッテリーの内部が所定温度より低いか、または高いとき
- バッテリーの性能が低下しているとき
- アクセルペダルを踏んでいる
- ブレーキ倍力装置の負圧が低い
- ブレーキペダルの踏みかたが弱い
- ABSが作動して、車両が停止したとき
- アイドリングストップ OFFスイッチ内 の表示灯が点灯している
- アイドリングストップ警告灯(オレン ジ色)が点灯している


## -dm アドバイス —

車を長期間使用しなかったときなどで バッテリーが放電しているときは、エ ンジンが自動停止するまでに時間がか かることがあります。

## エンジンの自動再始動

エンジンの自動停止中に次のいずれかの 操作をすると、エンジンが自動的に再始 動します。このときアイドリングストッ プ表示灯(緑色)が消灯します。

- ブレーキペダルから足を離す
- アクセルペダルを踏む
- ◆セレクトレバーの位置を D 以外にする
- S (スポーツ) モードスイッチをONに する



50M02

## -√lm アドバイス

オーディオの音量が大きいと、エンジンの再始動時に音が途切れることがありますが異常ではありません。

# ■ エンジン強制再始動の条件

次のような状況になると、ブレーキペダルを踏んでいてもエンジンが自動的に再始動します。このときアイドリングストップ表示灯(緑色)が点滅したあと消灯します。

- ●バッテリーの放電が進んだとき
- ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
- 坂道などで車両が動き出したとき
- 本システム以外の異常を検出したとき
- エンジンが自動停止してから、数分経 過したとき

# ■ エンジンが自動再始動しない とき

次のような状況になると、安全のため室 内ブザーが2回鳴って通常のエンジン停 止状態となります。エンジンは自動再始 動しませんので、エンジンスイッチを操 作して再始動してください。

- ボンネットを開けたとき
- 本システムの異常を検出したとき(アイドリングストップ警告灯(オレンジ色)が点灯)

## -√lmアドバイス ―

エンジンの自動停止中に通常のエンジン停止状態になると、メーターパネル内の次の警告灯が点灯します。


- ●エンジン警告灯
- ●パワーステアリング警告灯
- ●油圧警告灯
- ●充電警告灯
- ●アイドリングストップ警告灯(本システムの異常検出時)
- → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

# アイドリングストップ OFF ス イッチ

本システムを停止状態にできます。


- ◆システムを停止状態にするときは、スイッチを押してスイッチ内の表示灯(1)を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすと きは、もう一度スイッチを押してス イッチ内の表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを始動するたびに、システムは作動可能な状態にリセットされ、スイッチ内の表示灯は消灯します。



# 5. 装備の取扱い

| ● エアコン、ヒーター   |      |
|---|------|
| 吹出し口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5-2  |
| オゾンセーフエアコン(ダイヤル式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-3  |
| オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式)・・・                              | 5-7  |
| エアコンの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5-12 |
|   |      |
| ● オーディオ   |      |
| オーディオの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5-14 |
| アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | 5-14 |
| ディスプレイ付CD一体   |      |
| AM/FMラジオの取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 5-16 |
| 故障かなと思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5-47 |
| エラー表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 5-49 |
| バックビューモニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 5-51 |
|   |      |
| <ul><li>● その他の装備</li></ul>                            |      |
| 燃料給油口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 5-54 |
| ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5-55 |
| サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5-58 |
| ルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5-59 |
| 電源ソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5-61 |
| USBソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5-61 |
| フロントセンターアームレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5-61 |
| 助手席シートアンダーボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 5-62 |
| 助手席アッパーボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5-63 |
| グローブボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5-64 |
| インパネボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 5-64 |
| カードケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 5-65 |
| 運転席ポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | 5-65 |
| インストトレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5-66 |
| 運転席アンダートレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 5-66 |
| インストセンターロアボックス ・・・・・・・・・・・・                           | 5-67 |
| フロントカップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5-67 |
| ドアポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            | 5-68 |
| 可倒式アシストグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | 5-69 |
| 助手席シートバックポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 5-69 |
| 買い物フック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 5-69 |
| ラゲッジアンダーボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 5-70 |
| フロアカーペット(タイプ別装備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 5-72 |

# 吹出し口



50M0079

(1) デフロスター

(2) サイドデフロスター (3) サイド吹出し口

. (4) 中央吹出し口


(5) 足元吹出し口

(6)後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト、タイプ別装備)

- ●中央吹出し口(4)は、ノブ(7)を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口(3)は、凸部(9)を押して開いたルーバー(8)を上下または回転 させると、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口は、開閉ができます。

## 中央吹出し口


## サイド吹出し口



## - イトーハアドバイス -

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように サイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

# オゾンセーフエアコン (ダイヤル式) タイプ別装備



70K085

- (1) 吹出し口切替えダイヤル
- (3) 温度調節レバー
- (5) エアコンスイッチ


- (2) 内外気切替えスイッチ
- (4) ファン(風量)調節ダイヤル
- ※ リヤデフォッガースイッチについては、**3-71ページ**をお読みください。

# 各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

# (1)吹出し口切替えダイヤル

使用目的にあわせて、吹き出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

| 目的   | 上半身に送風したいとき | 上半身、足元に送風したいとき |
|------|-------------|----------------|
| ダイヤル | <b>*</b>    | + <b>,</b>     |
| 吹出し口 | 50M0081     | 50M0082        |



| 目的   | 窓ガラスのくもりを取りたいとき | アドバイス  |
|------|-----------------|--|
| ダイヤル | THY             | USE<br>WITH  |
| 吹出し口 | 50M0085         | このマークは、窓ガラスのくもりを早く取るためのアドバイスです。<br>吹出し口切替えダイヤルを ☞ または 〒 にして内外気切替えスイッチを外気導入にすると、内気循環にくらべて窓ガラスのくもりが早く取れます。 |

## - ۥﺳアドバイス -----

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように サイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

# (2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切り替わり、 スイッチ内の表示灯が点灯します。

| 表示           | 状 態  |
|--------------|--|
| 点灯 溢流 (外気導入) | 外気を導入しています。<br>● 通常はこの位置でお使<br>いください。                                    |
| 点灯流流         | 外気をしゃ断しています。<br>● トンネル内や渋滞時など<br>外気が汚れているとき<br>や、早く冷暖房したいと<br>きにお使いください。 |

# – ۥﺳアドバイス -----

長時間、内気循環にするとガラスがく もりやすくなります。

## (3) 温度調節レバー

温度調節レバーを右に操作すると、温度 が高くなります。左に操作すると、温度 が低くなります。

### 頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が **ジ** のときに、温度調節レバーを中間の位置に 操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身に は比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度 差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ ます。

# (4) ファン(風量)調節ダイヤル

ファン調節ダイヤルをまわすと、風量が 調節できます。

| ダイヤル位置 | *  | •••  |
|--------|----|------|
| 風量     | 停止 | 弱←→強 |

# - √lm アドバイス -

長時間の停車や渋滞では、バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

## (5) エアコンスイッチ

エンジンをかけ、ファン調節ダイヤルを 停止の位置から時計方向にまわし、エア コンスイッチを押します。除湿された風 が吹き出すとともに、スイッチ内の表示 灯が点灯します。

止めるときは、スイッチをもう一度押し ます。


### 除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、 ここちよい暖房になります。

## **プランドバイス**

- ●装置保護のため、エアコンの冷却器を 通る空気の温度が0°C近くまで下がる と、エアコンが切れます。このため、 外気温が0°C近くまで下がっていると きに外気導入にすると、エアコンが作 動しません。
- ●エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

# オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)タイプ別装備



- (1) モード切替えスイッチ
- (3) オートスイッチ
- (5) ファン調節スイッチ
- (7) 外気温表示スイッチ
- (9) OFFスイッチ

- (2) 内外気切替えスイッチ
- (4) 温度調節ダイヤル
- (6) エアコンスイッチ
- (8) デフロスタースイッチ


※リヤデフォッガースイッチについては、**3-71ページ**をお読みください。

# オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式) の使いかた

# ■ 通常の使いかた (自動で使うとき)

オートスイッチ(3)を押して温度調節 ダイヤル(4)で希望の温度を設定すると、各機能(5-10ページ参照)が自動制 御されます。

1 エンジンをかけ、オートスイッチ (3) を押します。 ディスプレイに次のように表示(代 表例)されます。



(10)風量

(11)**AUTO**表示

(12)**A/C**表示

(13)設定温度

(14)内外気切替え表示

(15)吹出し口

## -√トーハース -

冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(6)を押してエアコンを止めてください。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

温度調節ダイヤル(4)をまわして 希望の温度を設定します。設定温度 はLO、18~32℃、HIの間で、0.5℃ 間隔で設定できます。

## -√lm アドバイス -

25 ℃を基準に希望の温度を設定してください。ただし、冷房能力や暖房能力を超える場合は、希望の設定温度にならないことがあります。

**3** 作動を停止するときは、OFFスイッチ (9) を押します。

## ー√トハアトバイス -

- ●エンジンを停止しても設定温度を記 憶しています。
- ●AUTO作動中に、ファン調節スイッチ (5)、モード切替えスイッチ(1)のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されてディスプレイの **AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- ●AUTO作動中に、デフロスタースイッチ(8)を押すと、ディスプレイの AUTO表示が消えて風量が増加し、外 気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコン が作動しないこともあります。

- ●外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- ●エンジンスイッチが ON のときに、 ディスプレイの **AUTO** 表示が点滅し たときは、システムの異常が考えられ ます。日産販売会社で点検を受けてく ださい。

# ■ 手動で使うとき


好みにあわせてスイッチを操作してください。


- AUTO 作動中でも、操作したスイッチ の機能が優先され、操作したスイッチ 以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすとき は、オートスイッチ(3)を押します。
- ●止めるときは、OFFスイッチ(9)を押します。

# 各スイッチ、ダイヤルの使いかた

# (1) モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り 替わります。





# -√m アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるように サイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

# (2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切り替わり、 ディスプレイの表示も切り替わります。

| 表示     | 状態  |  |
|--------|---|--|
| (外気導入) | 外気を導入しています。<br>●通常はこの位置でお使い<br>ください。                                    |  |
| (内気循環) | 外気をしゃ断しています。<br>●トンネル内や渋滞時など<br>外気が汚れているとき<br>や、早く冷暖房したいと<br>きにお使いください。 |  |

## -√lm アドバイス -

- ●長時間、内気循環にするとガラスがく もりやすくなります。
- ●外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

# (3) オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに**AUTO A/C**が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し□の切替え
- 内気循環/外気導入の切替え

### 頭寒足熱暖房

- ●足元に温かい風が吹き出し、上半身に は比較的低い温度の風が吹き出しま す。
- エアコンを作動させると、さらに温度 差のある効果的な頭寒足熱暖房ができ ます。

# (4) 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18  $^{\circ}$ C $\sim$ 32 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ HIの間で設定温度を変更できます。設定温度は、ディスプレイに表示されます。

## –√mアドバイス –

- •ダイヤルを 18  $^{\circ}$ Cから反時計方向にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルを 32  $^{\circ}$ Cから時計方向にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房となります。
- •LO または HI が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

# (5) ファン(風量)調節スイッチ

ファン調節スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは ★ (凸部)、風量を小さくするときは ♥ (凹部) を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ(9)を押します。

# (6) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用でき、エアコンス イッチを押すごとに、エアコンの作動と 停止が交互に切り替わり、ディスプレイ の表示も切り替わります。

#### 除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを 入れると、除湿された温風が吹き出して、 ここちよい暖房になります。

## −√lm アドバイス −−

- ●装置保護のため、エアコンの冷却器を 通る空気の温度が0℃近くまで下がる と、エアコンが切れます。このため、 外気温度が0℃近くまで下がっている とき外気導入にすると、エアコンが作 動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばら くの間白い霧が吹き出すことがあり ます。これは湿った空気が急に冷やさ れて発生するもので、異常ではありま せん。

# (7) 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプ レイに約5秒間、外気温度が表示されま す。


表示中にもう一度押すと、表示が消えま す。

# |フリーズマーク | <del>※</del>

外気温が氷点下近くになると、フリーズ マーク (雪の結晶マーク) が表示されま す。路面が凍結しているおそれがありま すので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-11ページ

(雪道を走行するとき)



## (1) フリーズマーク

### -イlm アドバイス

- ●停車中や低速走行中に外気温が上昇 すると、センサーがエンジンの熱の影 響を受けていると判断して値を更新 せず、正確な外気温を表示できない場 合があります。
- ●エンジンスイッチを ON にした直後 やセンサー異常時は、外気温が表示さ れない場合があります。
- ●フリーズマークは、外気温を表示して いないときにも表示されます。

# (8) デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的 にエアコンが作動し、吹出し口が切り替 わります。同時にスイッチ内の表示灯が 点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。(オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります)

- ●内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコン スイッチを押して停止してください。



# -√lmアドバイス -

- ●内気循環に切り替えないでください。 くもりが取れにくくなります。
- ●設定温度を低くしないでください。窓ガラスの外側に、露がつくことがあります。

- ●早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くしてください。
- ●外気温が低いときは、エアコンが作動 しないこともあります。
- ●スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- ●運転席や助手席のドアガラスがく もったときは、ドアガラスに風が直接 あたるようにサイド吹出し口を調節 すると、より早くくもりが取れます。

# (9) OFFスイッチ

OFF スイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。


# エアコンの上手な使いかた


# 温度感知装置

## オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)

オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式) は、日射センサー (1)、室温センサー (2)、外気温センサーなどによって周囲の状況を感知し、自動制御しています。

# インパネ運転席側





85K259

## -√lm アドバイス -

日射センサーの上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないでください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

# エアコンガスを充てんする ときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a (R134a) を使用してください。

# − √m アドバイス −

- ●エアコンガスを充てんするときは、日 産販売会社にご相談ください。
- ●地球環境を守るため、エアコンガスを 大気中に放出しないでください。エア コンの修理や廃車時の処理は、日産販 売会社にご相談ください。
- ●冷房性能が低下してきたと感じた場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

## 長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にオイルを循環させてください。油ぎれを防ぐことにより寿命をのばします。

# 炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

# エアフィルターを交換する ときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

| 地域           | 清掃時期<br>の目安                                 | 交換時期<br>の目安 |
|--------------|---|-------------|
| 寒冷地、粉じんの多い地域 | <b>5,000km</b><br>ごと、または<br><b>6か月</b> ごと   | 車検ごと        |
| 上記以外の<br>地域  | <b>10,000km</b><br>ごと、または<br><b>12か月</b> ごと | 車検ごと        |

## - √lm アドバイス -

エアフィルターの清掃と交換は、日産 販売会社にご相談ください。

# (オーディオの上手な使いかた)

オーディオはタイプ別装備

# 安全運転のさまたげにならな い音量でお聞きください

- オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ(雑音)が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- オーディオが不法電波の影響を受ける と、正常に作動しないことがあります。
- エンジンを停止したまま長時間オー ディオを使うと、バッテリーあがりの 原因となります。

# ▲ 注意

走行中はオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

# - √m アドバイス —

オーディオの操作については、**5-16** ページの「ディスプレイ付 CD 一体 AM/FMラジオの取扱いについて」またはオーディオに付属の取扱説明書をお読みください。


## アンテナ

## **₹** アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオ の電波は刻々と変わるため、ビルの谷 間などでは良好な受信状態を保てない ことがあります。

## ルーフアンテナ

車両後部の運転席側にあります。




50M015

## ■ アンテナの調節

アンテナの位置は3段階(①、②、③)に調節できます。

- 動節は手でアンテナを動かして行ないます。
- 通常は、②の位置に固定します。




50M0162

## - √m アドバイス -

- ●車庫の天井などにアンテナがあたる ときは、手でアンテナを①または③の 位置に倒してください。
- ●ラジオを聞くときは、アンテナを②の 位置に固定してください。アンテナが ①または③の位置に倒れていると、ラ ジオの受信が正常にできないことが あります。

## ■ アンテナの脱着

- 取り外すときは、アンテナ(1)を反時 計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナを ベース部(2)にねじ込み、しっかりと 取り付けてください。



# ▲注意

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷 するおそれがあります。

- ●自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

# ディスプレイ付CD一体 AM/FMラジオの取扱いについて

タイプ別装備

# お手入れについて

お手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。

液体芳香剤やジュースなどの液体類が付着したときは、すみやかに柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、変形、ひび割れの原因となります。

# ▲ 注意

- ●自動車用クリーナーなどは使用しないでください。変質したり、塗料がはげたりする原因となります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させておくと、しみがつくことがあります。
- ●ベンジンやシンナーなどの溶剤や酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。しみ、変色、ひび割れの原因となります。



0MA089

# タッチパネル操作について

- タッチパネルは指で触れる程度にタッチして操作してください。
- 次のような場合は、正常に動作しない ことがあります。
  - 手袋をした指での操作
  - 爪先での操作

# 🛕 注意

故障の原因になりますので、指で強く押したり、先のとがったもの(爪、ペン、ボールペン、など)を押し付けないでください。

また、濡れた手での操作も行わないでください。

## 表示画面について

- 非常に寒いときに、画面の動きが遅く なったり、画面が暗くなったりするこ とがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- 表示画面の表示色が、本体の熱や車内 の温度によって変色することがありま すが、発光体特有の現象で、故障では ありません。常温に戻れば回復します。

# エラー表示について

システム保護のため、各種の自己診断機 能を備えています。エラー表示はセン ターユニットのディスプレイに表示され ます。

ディスプレイにエラーが表示されたときには、**5-49ページ**の「**エラー表示について**」の項を参照して障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作になります。

# CDの演奏について

- 車内が極度に冷えた状態で、ヒーター を入れてすぐに本機を使用すると、CD や本機内部の光学部品がくもって正常 に再生できない場合があります。 CDがくもっているときは、やわらかい 布で拭いてください。光学部品がく
  - もったときは、電源を入れた状態で1 時間ほど放置すると自然にくもりがと れ、正常な状態にもどります。
- 悪路などで車体が激しく振動すると、 CDが音飛びを起こすことがあります。

# CDについて


次のマークのついた CD をご使用くださ い。ハート形や八角形など、特殊形状の CDは使用しないでください。



- CD-R/CD-RW は、音楽用 CD-R/CD-RWだけを使用してください。また、録 音状態によっては再生できない場合が あります。
- 各種コピーコントロールCDは、CD規 格に合致しない特殊ディスクであり、 再生できない場合があります。CDの発 売元にお問い合わせください。
- シングル CD (8cmCD) は使用できま せん。

## ■ 取扱いについて

- CD-R/CD-RWは、通常の音楽CDに比 べて高温多湿の環境に弱く、一部の ディスクは再生できない場合がありま す。車室内に、長時間放置しないでく ださい。
- ●新しいディスクは、ディスクの周囲に 「バリ」が残っていることがあります。 このようなディスクを使用すると、再 牛できなかったり音飛びの原因となり ます。ディスクにバリがあるときは、 ボールペンなどでバリを取り除いてか らお使いください。



(1) バリ

(2) ボールペン

# ▲ 注意

- ●レーベル面(印刷面)や記録面にシー ル、シート、テープなどを貼らないで ください。
- ●テープやレンタルCDのラベルなどの 糊がはみ出したり、はがしたあとが あったりするCDは使用しないでくだ さい。そのままCDプレーヤーに入れ ると、CD が取り出せなくなったり、 故障の原因となったりします。

# ■ CDは次のような場所には保管 しない

- 直射日光のあたる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房の熱が直接あたる場所

# ■ お手入れ

- ●汚れたときは、内側から外側へ向かってやわらかい布でよく拭いてください。
- ●レコードクリーナー液やアルコールなどで拭かないでください。

# MP3/WMA/AACについて

### ■ MP3とは

MPEG 規格のオーディオ・レイヤー3 (MPEG audio layer3) に分類される音声圧縮方式で、パソコンユーザーの間で同方式は標準フォーマットとして浸透しています。

# ■ WMAとは

- 「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフト社が開発した音声圧縮方式です。
- WMA の著作権保護機能が有効な楽曲 は再生できません。

## ■ AACとは

「Advanced Audio Cording」の略で、映像圧縮規格(MPEG-2、MPEG-4)で使われる音声圧縮方式です。

- 本機ではiTunesでエンコードして作成 したAACファイルのみを再生の対象と します。
- AACの著作権保護機能が有効な楽曲は 再生できません。
- iTunes ミュージックストアなどで購入 した楽曲は再生できません。
- AACファイルをエンコードした iTunesのバージョンによっては正常 に再牛できない場合があります。
- ◆ Apple ロスレスエンコーダーには対応 していません。

# ■ MP3/WMA/AAC ディスク 作成時には

## ファイル拡張子

- ファイルに付ける拡張子は、必ず半角 文字で「.MP3」「.WMA」「.M4A」で あることを確認してください。
- 拡張子は大文字、小文字の混在設定が 可能です。
- ◆上記以外の拡張子を付けたファイルや、拡張子がついていないファイルは、 再生ができません。

#### タイトル表示について

- ●曲名、アーティスト名、アルバム名を タイトルとして表示することが可能で す。
- 設定した文字コードによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●同一フォルダー内に、同じ曲名を付けないでください。
- MP3の場合は、ID3-TAG V2.4/2.3/2.2/ 1.1/1.0に対応しています。TAG表示は、 V2.4/2.3/2.2を優先します。
- AACの場合は、iTunesで編集したTAG データのみを表示します。iTunes以外 のTAG編集ソフトでTAG設定をした場 合は、正しく表示されない場合があり ます。

#### フォルダー階層

8 階層を超えたフォルダー/ファイルは 再生できません。

#### ファイル数/フォルダー数

- ファイル数、フォルダー数は、最大で 255までの再生が可能です。
- ●曲の再生はディスクに記録した順番に 行なわれます。(パソコン上で表示され る順番通りに再生されるとは限りません。)
- ●記録時のエンコーダーソフトによっては、若干ノイズが発生する場合があります。

# ■ 再生可能なMP3/WMA/AAC ファイルの規格について

フォルダー階層:

最大8階層(ROOTフォルダー含む)

フォルダー数/ディスク:

最大255フォルダー(ROOTフォルダー 含む)

ファイル数/ディスク:

最大999ファイル

ファイル数/フォルダー:

最大255ファイル

ディスクフォーマット:

ISO9660(レベル1、2)、Joliet、Romeo

### (MP3ディスク)

フォーマット:

MPEG-1/2/2.5オーディオレイヤーサンプリングレート (kHz)

MPEG-1 : 32/44.1/48 MPEG-2 : 16/22.05/24 MPEG-2.5 : 8/11.025/12 ビットレート (kbps/VBR)

MPEG-1 : 32~320 MPEG-2 : 8~160 MPEG-2.5 : 8~160

## (WMAディスク)

フォーマット:

WMA7/WMA8/WMA9

(Pro/Voice/losslessは除く)

サンプリングレート (kHz):

32/44.1/48

ビットレート (kbps/VBR):32~192

#### (AACディスク)

フォーマット:

MPEG2-AAC/MPEG4-AAC

サンプリングレート (kHz):8~48 ビットレート (kbps/VBR):8~320


## 操作パネルの見かた

## ■ 操作パネル構成について

本機は、タッチキーにより、操作を行います。

モードに関係なく操作可能な「**固定キー**」と、モードによって操作可能となるディスプレイ上の「**モード別キー**」から構成されます。

#### 固定キーパネル



50MA005

### モード別キーパネル



50MA006

- ディスプレイ内に表示されます。
- ■図のパネルは、ラジオ (FM) の例です。モード別キーパネルの詳細は、各モードの説明をお読みください。

# ■ タッチ操作について


本機では、指先でタッチすることにより、すべての操作が可能です。

タッチしたキーを離した時にキーが有効となりますので、キーをタッチしたまま(押している状態)では有効になりません。

ただし、TRACK/TUNEキーやVOLUME キーは押したままでも有効(動作開始) となります。

# – √m アドバイス –

タッチ操作は、文字またはマーク部の 上をタッチしてください。正しい位置 をタッチしないと、反応しなかったり、 別の動きをする場合があります。 5



- (1) Power≠-
- (3) VOLUME (+) \*-
- (5) Mute + -

- (2) VOLUMEスライドタッチエリア
- (4) VOLUME (-)  $\pm -$

# ■ 電源を入れる

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、Powerキー(1)をタッチしま す。



50MA009


- (1) Power +-
- もう一度Powerキー(1)をタッチする と、電源が切れます。

# — √lm アドバイス —

- ●初期電源投入時、日時は"1/1(金)12: 00"が表示されます。
- ●電源を入れると、前回の操作終了時の モードがディスプレイに表示されま す。

# ■ 音量を調節する

# 音量を大きくする場合




(3) VOLUME (+) \*-

● タッチし続けると連続して大きくなり ます。

#### 音量を小さくする場合

VOLUME (-) +- (4) equiv 8 equiv 9 equiv 9



50MA01

## (4) VOLUME (-) \*-


◆タッチし続けると連続して小さくなります。

# ▲ 注意

- ●車外の音が聞こえる程度の音量にしてください。
- ●電源を切るときは、音量を小さくしてください。電源を入れたときに突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因となります。

# – √lm アドバイス *–*

VOLUME スライドタッチエリア(2)を上下方向にスライドしても音量調節が可能です。



(2) VOLUMEスライドタッチエリア

## 音を一時的に消す(ミュート)

Muteキー(5)をタッチします。



50MA08

#### (5) Muteキー

◆もう一度Muteキー(5)をタッチする ともとの音量に戻ります。

## 音質、画質、時計を設定する

本機では次の設定ができます。(設定可能な項目は現在の再生モードによって異なります)

| 項目                                    |            | 機能  |
|---------------------------------------|------------|---|
| リピート・ランダム<br>→ <b>5-38ページ、5-45ページ</b> |            | CD/USB/iPodモードでのプレイモードを変更します                    |
| 低音                                    |            | 低音を調整します  |
|                                       | 高音         | 高音を調整します  |
| 音質                                    | 左右バランス     | 左右の音量のバランスを調整します                                |
|                                       | 前後バランス     | 前後の音量のバランスを調整します                                |
|                                       | 自動音量調整(※1) | 車速に応じて音量を調整します                                  |
|                                       | 明るさ        | 画面の明るさを調整します                                    |
| 画質                                    | コントラスト     | 画面のコントラスト(明暗)を調整します                             |
|                                       | 画面サイズ      | VTR画面での画面比率を選択します                               |
| 口吐                                    | 日時表示       | 日時表示のON/OFFを選択します                               |
| 日時                                    | 日時調整       | 日時の設定を行ないます                                     |
| 操作音                                   |            | 操作音のON/OFFを選択します                                |
| Bluetooth®                            | 電話登録       | Bluetooth <sup>®</sup> 電話の登録を行ないます( <b>※</b> 2) |

#### ※〕自動音量調整とは


車の速度に連動して自動的に音量を 補正する機能です。

車の速度が速いほど音量が大きくなり、遅いほど音量が小さくなります。

- 自動音量調整レベルには 4 段階 あります。(LEVEL OFF、1、2、3)
- LEVEL OFFが自動音量調整機能 なしの状態で、LEVEL の値が大 きくなるほど、音量の変化量が 大きくなります。
- ※2 Bluetooth<sup>®</sup>対応携帯電話用ハンズフ リーキットの設定がないため、ご使 用できません。


## ■ 音質、画質を調整する

- 1 設定キー(6)をタッチします。
  - ◆各種設定のメニュー画面が表示 されます。



=0.00 %

### (6) 設定キー



(7) リストキー (8) リスト表示エリア

(9) リストアップキー

(10)現在ページ/総ページ数

(11)リストダウンキー

(12)リターンキー

# – √lm アドバイス *---*-

- ●選択中の項目は、キーの囲みの色が変わって表示されます。
- ●バックビューモニターモードの場合、 メニュー画面は表示されません。
- ●走行中はリピート・ランダムを除く各 種設定操作ができません。

2 設定したいリストキー (7) をタッチしてゆき、各調整画面を表示させます。




### 前の画面へ戻るには

一つ前の画面に戻る場合はリターンキー (12)をタッチします。

#### ページを切り替えるには

- ●リストアップキー(9)/ダウンキー(11)をタッチすると、選択中カーソルが上下に移動します。
- リスト表示エリア(8)を上下に大き くスライドするとページが切り替わり ます。




- (8) リスト表示エリア
- (9) リストアップキー
- (11)リストダウンキー

# – √lm アドバイス *-*--

リスト表示エリア (8) 内で小さくスライドさせた場合は反応しない場合があります。

- 3 設定値を変更します。
  - ●設定変更キー(-)(13)/(+) (14)をタッチします。
  - タッチし続けると、連続的に設 定値が変化します。



- (12)リターンキー
- (13)設定値変更キー(-)
- (14)設定値変更キー(+)

設定項目と操作方法については、次表のようになります。

| 設定項目       | キー操作                  |                |
|------------|-----------------------|----------------|
| <b></b>    | <b>—</b> または <b>∢</b> | 十または▶          |
| 低音         | 低音を抑制                 | 低音を強調          |
| 高音         | 高音を抑制                 | 高音を強調          |
| 左右<br>バランス | 左スピーカー<br>音を強調        | 右スピーカー<br>音を強調 |
| 前後<br>バランス | 後スピーカー<br>音を強調        | 前スピーカー<br>音を強調 |
| 自動音量 調整    | レベルDown               | レベルUp          |
| 明るさ        | 明るさを抑制                | 明るさを強調         |
| コント<br>ラスト | コントラスト<br>を抑制         | コントラスト<br>を強調  |
| 画面<br>サイズ  | ノーマル/ワイド切替え           |                |
| 日時表示       | 時計ON/OFF切替え           |                |
| 操作音        | 操作音ON/OFF切替え          |                |

#### 設定操作を終了するには


リターンキー(12)をタッチし続けます。

### − √lm アドバイス −

設定画面の表示中、7秒以上操作しな いでいると、設定画面が終了します。


## ■ 時計をあわせる

- 1 設定キー(6)をタッチします。
  - 各種設定のリスト画面が表示さ れます。



(6) 設定キー

**2** リストダウンキー (11) をタッチするか、リスト表示エリア (8) を下 にスライドさせて次ページを表示さ せます。



50MA019

- (8) 表示エリア (11)リストダウンキー
- 3 リスト画面から「日時」をタッチし ます。
  - 日時設定画面が表示されます。



50MA021

- 4
- 「日時調整」をタッチします。
  - 日時調整画面が表示されます。



- 5 項目送りキー (15) をタッチし、調整したい項目を選択します。
  - 「西暦」→「月」→「日」→「時」
     →「分」の順番で切り替わります。
  - ●選択された項目は色がオレンジ 色に変化します。



50MA023

- (12)リターンキー
- (13)設定値変更キー(-)
- (14)設定値変更キー(+)
- (15)項目送りキー
- 6 設定値変更キー(-)(13)/(+)(14)をタッチし、設定値を変更します。



### · イlm アドバイス -

西暦の設定範囲は2010年~2039年となります。

#### 時計あわせを終了するには

リターンキー(12)をタッチし続けます。


### - √lm アドバイス・

設定画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、設定画面が終了します。

## ■ バックビューモニターの画質 を調整する


バックビューモニターモード中に「**明る さ**」と「**コントラスト**」を調整をすることができます。

- 1 バックビューモニターモード中に画面をタッチします。
  - ●画面右下に設定キー(16)が表示されます。



(16)設定キー

- 2 設定キー(16)をタッチします。
  - 「明るさ」調整画面に切り替わります。
  - 項目送りキー(19)をタッチするたびに次のように切り替わります。



- (17)設定値変更キー(-)
- (18)設定値変更キー(+)
- (19)項目送りキー

3 設定値変更キー(-)(17)/(+) (18)をタッチし、「明るさ」や「コ ントラスト」を調整します。

#### 調整画面を終了するには

項目送りキー(19)を、調整画面が消えるまでくり返しタッチします。


#### - √lm アドバイス -

- 調整画面の表示中、7 秒以上操作しないでいると、調整画面が終了します。
- バックビューモニターモード中に設 定した明るさとコントラストは、他 のモードには反映されません。

# ■ バックビューモニターのガイドライン表示/非表示を切り替える

バックビューモニターモードでのガイドライン表示/非表示を切り替えることができます。

- 1 バックビューモニターモード中に画面をタッチします。
  - 画面右下に設定キー(16)が表示されます。



(16)設定キー

(20)ガイドライン

- 2 設定キー (16) をタッチします。
- **3** 項目送りキー(19)を2回タッチして、ガイドライン表示ON/OFF画面を表示させます。



(19)項目送りキー

- (21)ON+-
- (22)OFF+-
- **4** ONキー(21)/OFFキー(22)を タッチします。

**ON**: ガイドライン表示 **OFF**: ガイドライン非表示

# 調整画面を終了するには


項目送りキー(19)をタッチします。

# – √lm アドバイス -

調整画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、調整画面が終了します。

# 5

## ラジオ放送を聴く



50MA029

- (1) TRACK/TUNEダウンキー
- (3) TRACK/TUNEスライドエリア
- (5) AM/FMキー

- (2) TRACK/TUNEアップキー
- (4) 交通情報キー

#### ディスプレイ




50MA030

- (6) プリセット局受信中表示
- (8) ミュートインジケーター
- (10)プリセットキー
- (12)周波数表示

# ■ AM/FMを聴く

AM/FMキー(5)をタッチします。



- (7) バンド表示
- (9) 日時表示
- (11)ステレオインジケーター
  - ●押すたびに、次のように切り替わります。



#### ステレオ放送の受信について

ステレオ放送を受信すると、ディスプレイのステレオインジケーターが点灯します。

# – √lm アドバイス —

本機はAMステレオ放送には対応していません。

# ■ 交通情報を聴く

交通情報キー(4)をタッチします。



50MA032

#### (4) 交通情報キー


● 交通情報放送局(AM1620kHz)を受信します。

#### もとのモードに戻すには

もう一度、交通情報キー(4)をタッチします。

# ■ 自動選局する(シーク選局)

TRACK/TUNEアップキー(2) / ダウンキー(1) をタッチし続けます。




50MA033

- (1) TRACK/TUNEダウンキー
- (2) TRACK/TUNEアップキー

敢送局のあるところで、自動的に選局が止まります。


# ■ 手動選局する(マニュアル選局)



● 受信している周波数が表示されます。

### - √lm アドバイス -

TRACK/TUNEスライドエリア (3) を 上下方向にスライドしても手動選局が 可能です。



(3) TRACK/TUNEスライドエリア

# ■ 放送局をメモリーする(プリセットメモリー)

#### プリセットメモリーについて

プリセットメモリーできるのは、FM1、FM2、AM1、AM2各6局、合計で24局です。

- メモリーしたい放送局を選びます。
- 2 メモリーしたいプリセットキー (1 ~6) をタッチし続けます。(約2秒 間)



50MA03

● 周波数表示が点滅し、現在受信 中の周波数がメモリーされま す。

# ■ メモリーされている放送局を 聴く(プリセット選局)


プリセットキー(1~6)をタッチします。



50MA035

あらかじめメモリーしてある放送局を 選局します。

### CDを聴く



50MA037

- (1) CD+-
- (3) TRACK/TUNEアップキー
- (5) ディスク挿入口

- (2) TRACK/TUNEダウンキー
- (4) TRACK/TUNEスライドエリア
- (6) イジェクトキー /ディスクインジケーター

#### ディスプレイ(音楽CDのとき(CDDA))



50MA038

# ディスプレイ(MP3/WMA/AACディスクのとき)



50MA039

- (7) 現在TRACK No. /総TRACK数
- (8) モード表示
- (9) ミュートインジケーター
- (10)日時表示
- (11)リピートインジケーター
- (12)ランダムインジケーター
- (13)再生時間/残り時間
- (14)再生時間
- (15)曲名
- (16)アーティスト名
- (17)アルバム名
- (18)現在FILE No./フォルダー内総FILE数
- $(19) \times = 7 = -$

# · flm アドバイス ―

曲名、アーティスト名、アルバム名が 記録されていない場合は、表示されま せんん

### ■ ディスクを入れる


### ディスク・イン・プレイ機能とは

本機の電源が入っていない状態でも、エ ンジンスイッチが ACC または ON で あれば、CDを入れると自動的に電源が 入って演奏が始まります。

# ▲ 注意

ディスク挿入口に手、指、異物を入れ ないでください。けがをしたり、火災 や感電の原因となるおそれがありま す。

ディスク挿入口(5)にCDを入れます。



● CDを入れると、自動的に演奏が始まり、 ディスクインジケータ(イジェクト キー)(6)が点灯します。

# -√mアドバイス -


- ◆CD は、印刷されている面を上にして 入れてください。
- ●CD-R、CD-RW、各種コピーコント ロールCDは、再生できない場合があ ります。
- ●本機ではCD-TEXTのタイトル情報は 表示されません。
- ●次のマークがないCDやCD-ROMは、 使用できません。



50MA080

### ■ ディスクを取り出す

イジェクトキー(6)をタッチします。



50MA04

#### (6) イジェクトキー

- ◆ CDがイジェクトされ、ディスクインジ ケーター (イジェクトキー) (6) が消 灯します。
- ◆ CDをイジェクトしたままにしておくと、 約 15 秒後に本機内に引きこまれます。 (オートリロード機能)

# ▲注意

オートリロード前に、無理にCDを押し込まないでください。ディスク表面に傷がつくおそれがあります。

# ■ すでに入っているディスクを 聴く

エンジンスイッチが  $\boxed{ACC}$  または  $\boxed{ON}$  のときに、CDキー (1) をタッチします。



50MA042

#### (1) CD+-


◆ CDモードになると、自動的に演奏が始まります。

#### ■ 曲を選ぶ

#### 次の曲を聴く場合

#### 前の曲を聴く場合

TRACK/TUNEダウンキー(2)を2回タッチします。




50MA043

- (2) TRACK/TUNEダウンキー
- (3) TRACK/TUNEアップキー

# −√mアドバイス -


TRACK/TUNEスライドエリア (4) を 上下方向にスライド操作しても選曲操 作が可能です。



(4) TRACK/TUNEスライドエリア

### ■ 早送り、早戻しする

TRACK/TUNEアップキー(3) / ダウンキー(2) をタッチし続けます。



# ■ 曲をリストから選ぶ (リスト選 択モード)


MP3/WMA/AAC ファイルを収録した ディスクでのみ操作が可能です。

1 メニューキー(19)をタッチします。



(19)メニューキー

リスト選択モードになり、ディスク内の音楽ファイルを含むフォルダーがリスト表示されます。




(20)選択中カーソル (21)フォルダー名リスト (22)リスト表示エリア (23)リストアップキー (24)選択リストNo/リスト総数 (25)リストダウンキー (26)リターンキー

2 選択したいフォルダー名リスト (21) をタッチします。




●選択したフォルダーにある音楽 ファイルが表示されます。



(22)リスト表示エリア (27)ファイル名リスト

**3** 再生したいファイル名リスト(27) をタッチします。



(26)リターンキー (27)ファイル名リスト


> ●タッチした曲を再生します。 (リスト選択モードは終了します)

#### 前の画面へ戻るには

一つ前の画面に戻る場合はリターンキー (26) をタッチします。

#### ページを切り替えるには

● リスト表示エリア (22) を上下スライ ド操作するとページが切り替わりま す。 リストアップキー(23) /ダウンキー (25) をタッチすると、選択中カーソルが上下に移動します。



(22)リスト表示エリア (23)リストアップキー (25)リストダウンキー

#### リスト選択モードを解除するには

リターンキー(26)をタッチし続けます。

#### −√lmアドバイス −

#### 自動再生について

- フォルダーの選択中に、約 2 秒間操作が無い場合は、選択中フォルダー内の 先頭曲を再生します。
- 曲の選択中に、約2秒間操作が無い場合は、選択中の曲を再生します。

# ■ プレイモードを変更する (リピート・ランダム演奏)

1 設定キー(29)をタッチします。



#### (29)設定キー

● 設定画面が表示されます。



50MA053

- **2** 「リピート・ランダム」をタッチします。
  - リピート・ランダム設定画面が 表示されます。
- 3 設定したいプレイモードのキーを 」 タッチします。



| プレノエービ 再件支法               |   |  |
|---------------------------|---|--|
| プレイモード                    | 再生方法  |  |
| リピート<br>(すべて)             | ディスクに含まれるすべ<br>ての曲を繰り返し再生し<br>ます。(初期値)                  |  |
| <b>デ</b><br>フォルダー<br>リピート | 現在再生対象となっているフォルダー内の曲を繰り返し再生します。<br>(MP3/WMA/AAC再生の場合のみ) |  |
| <b>1</b> 曲<br>リピート        | 現在再生している曲を繰<br>り返し再生します。                                |  |
| <b>ナ</b><br>オール<br>ランダム   | ディスクに含まれるすべ<br>ての曲をランダム再生し<br>ます。                       |  |
| <b>F</b> フォルダー  ランダム      | 現在再生対象となっているフォルダー内の曲をランダム再生します。<br>(MP3/WMA/AAC再生の場合のみ) |  |
| <b>OFF</b> ランダムOFF        | ランダム再生をOFFにし<br>ます。(初期値)                                |  |


# −ۥſmアドバイス ──

- フォルダーリピートまたは 1 曲リ ピートモードにした場合、自動的に ランダムOFF設定となります。
- オールランダムモードまたはフォル ダーランダムモードにした場合、自 動的にリピート OFF 設定となりま す。

## USB機器、iPodを操作する

USBソケットにUSB機器、iPodを接続すると、本機で再生が可能です。

→ 5-61ページ (USBソケット)



- (1) USB +-
- (3) TRACK/TUNEアップキー
- (2) TRACK/TUNEダウンキー
- (4) TRACK/TUNEスライドエリア

### ディスプレイ(USBモード)



- (5) メニューキー
- (7) モード表示
- (9) 日時表示
- (11)アーティスト名
- (13)ランダムインジケーター

- (6) 再生時間
- (8) ミュートインジケーター
- (10)曲名
- (12)アルバム名
- (14)リピートインジケーター
- (15)現在TRACK/フォルダー内総TRACK数

#### ディスプレイ(iPodモード)

#### ● アートワーク設定曲再生時



50MA06

(16)アートワーク表示

### −√lm アドバイス −

アートワークはアートワークを設定した曲を再生時に表示します。

#### ● アートワーク未設定曲再生時



50MA063

### ■ 接続できるUSB機器、iPod

本機では次の機器が接続可能です。

| 機器名       | 機器の条件  |
|-----------|--|
| USB<br>機器 | USB マスストレージクラス対<br>応のポータブルオーディオや<br>USBメモリ               |
| iPod      | 対応する iPod については、5-<br>42ページの「接続可能なiPod<br>について」をお読みください。 |

#### 接続可能なUSB機器とファイル

本機で再生ができるUSB機器、ファイル の仕様は次表のとおりです。

| 項目                      | 仕様   |
|-------------------------|--|
| 接続規格                    | USB2.0   |
| 通信速度                    | Full Speed/<br>High Speed  |
| 対応ファイル<br>システム          | FAT12/FAT32  |
| 再生可能<br>ファイル            | <b>5-19ページ</b> の「再生可<br>能なMP3/WMA/AAC<br>ファイルの規格につい<br>て」をお読みください。 |
| 対応<br>メモリサイズ            | 最大8GB(8GBを超えるメモリを接続した場合、正常に再生されない場合があります)                          |
| フォルダー階層                 | 最大8レベル<br>(ROOTフォルダー含む)  |
| フォルダー数                  | 最大255フォルダー<br>(ROOTフォルダー含む)  |
| フォルダー、<br>ファイル総数        | 最大2500フォルダー、<br>ファイル   |
| ファイル数 <i>/</i><br>フォルダー | 最大255ファイル  |

# ■ USB 機器及び接続、再生に関する事項

- ●本機に接続をして再生できるUSB機器は、「USBマスストレージクラス」として認識されることが条件となりますが、すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
  - ※「USBマスストレージクラス」に準拠したデバイスは、特殊なドライバーやアプリケーションソフトを使用することなく接続するだけで使用できます。
- 使用する USB 機器が「USB マスストレージクラス」に準拠しているかは、 USB機器の販売メーカーにお問い合わせください。
- 記録されているデータを消失してしまったときのために、貴重なデータは 必ずパソコンなどにバックアップを とっておくことをお勧めします。
- ●本機はパソコンとの接続には対応していません。また、USBハブを介して接続することもできません。
- 2 つ以上のドライブで構成されている USB機器は、どちらか一方のドライブ のみを認識します。
- セキュリティー機能の付いたUSB機器 は再生できません。
- ●接続するUSB機器によっては曲順などが変わってしまう場合があります(パソコン上で表示される順番通りに再生されないことがあります)。
- USBメモリとiPodの同時装着はできません。

#### 接続可能なiPodについて

● 本機では、次表のiPodに対応し、収録 された曲を聴くことができます。

2010年12月現在

| iPodモデル       | ファームウエア<br>バージョン |
|---------------|------------------|
| iPod 5G       | 1.3 ~            |
| iPod classic  | 2.0.4 ~          |
| iPod touch    | 3.1.3 ~          |
| iPod touch 2G | 4.0 ~            |
| iPod touch 3G | 4.0 ~            |
| iPod nano     | 1.3.1 ~          |
| iPod nano 2G  | 1.1.3 ~          |
| iPod nano 3G  | 1.1.3 ~          |
| iPod nano 4G  | 1.0.4 ~          |
| iPod nano 5G  | 1.0.2 ~          |
| iPhone        | 3.1.3 ~          |
| iPhone 3G     | 4.0.1 ~          |
| iPhone 3GS    | 4.0.1 ~          |

- 上記以外のiPodを接続した場合、音楽 が再生されません。
- ◆ VIDEO再生、VIDEOコントロールには 対応していません。
- 本機はiPod shuffle には対応していません。
- 本機はiPodの充電が可能です。

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, and are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

#### iPod接続/再生に関する事項

● iPhone通話に関する事項:

通話音声にノイズが入る可能性がある ため、iPodモード中にiPhoneで通話す る場合、本機の操作を行なわないでく ださい。

● 著作権に関する事項:

iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製、再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製、再生する為に使用許諾されているものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

# ▲注意


iPod を直接日光の当たる場所に長時間放置すると、高温により変形、変色、 損傷のおそれがあります。使用しない ときは、直接日光の当たらない場所に 保管してください。

### ■ USB機器の曲を聴く

#### USB機器を接続する

- **1** USB機器を接続します。
  - USB 機器を本機に接続する場合、 または取り外す場合は、必ずエン ジンスイッチが ON の状態で行 なってください。
  - USBコネクターは、奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが不完全な場合、USB機器を認識しない場合があります。

2 USBキー(1)をタッチして、USB モードを選択します。



50MA06

- ◆ USBモードでの次の操作については、「CDを聴く」と同様です。
  - → 5-34ページ (CDを聴く)
  - 曲を選ぶ
  - 早送り、早戻しをする
  - 曲をリストから選ぶ
  - 曲を繰り返し聴く
  - 曲を順不同に聴く

# ▲注意

USBのハブを使用しないでください。 消費電流が増えて、過熱、発煙のおそ れがあります。

### -√mアドバイス -

- USB 機器を接続しただけでは USB モードになりません。
- ファイル、フォルダー数が多いUSB 機器を接続した場合、再生まで時間 がかかる場合があります。

### ■ iPodの曲を聴く

#### iPodを接続する

本機では iPod と接続することによって、 iPodに収録した

- ミュージック
- Podcast
- ●オーディオブック を聴くことができます。
- \_\_\_\_\_\_iPod機器を接続します。
- **2** USBキー (1) をタッチして、iPod 」 モードを選択します。
  - iPod モードでの次の操作につい ては、「**CDを聴く**」と同様です。 → 5-34ページ (CDを聴く)
    - 曲を選ぶ
    - 早送り、早戻しする

#### 曲を選ぶ(iPodメニューモード)

iPodメニューモードでは、iPod本体の操 作と同じ感覚でアルバム名、アーティス ト名などによる選曲操作が可能です。

1 メニューキー (5) をタッチして、 iPodメニューモードにします。



50MA087

(5) メニューキー

サニュー画面が表示されます。



(17)リスト表示エリア (18)メニューリスト (19)リストアップキー (20)選択リストNo/リスト総数 (21)リストダウンキー (22)リターンキー

**2** メニューリスト (18) をタッチし て、再生したい曲を選びます。




(22)リターンキー

#### 前の画面へ戻るには

一つ前の画面に戻る場合はリターンキー (22) をタッチします。

#### ページを切り替えるには

- リスト表示エリア (17) を上下スライ ド操作するとページが切り替わりま す。
- リストアップキー(19) /ダウンキー(21) をタッチすると、選択中カーソルが ト下に移動します



(17)リスト表示エリア (19)リストアップキー (21)リストダウンキー

**iPodメニューモードを解除するには** リターンキー (22) をタッチし続けます。

# −√mアドバイス ──

項目(カテゴリ)を選択せずに8秒間 操作がない場合もメニューモードは解 除されます。

#### 自動再生について

- カテゴリの選択中に、約2秒間操作が 無い場合は、選択中カテゴリ内の先頭 曲を再生します。
- 曲の選択中に、約 2 秒間操作が無い場合は、選択中の曲を再生します。

# ■ プレイモードを変更する (リピート・ランダム演奏)

1 設定キー(23)をタッチします。



50MA07

#### (23)設定キー

● 設定画面が表示されます。



50MA072

- 2 「リピート・ランダム」をタッチします。
  - リピート・ランダム設定画面が表示されます。
- **3** 設定したいプレイモードのキーを タッチします。



50MA073

| プレイモード                     | 再生方法  |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>り</b> ピート<br>(すべて)      | 現在選択されているカ<br>テゴリ内にあるすべて<br>の曲を繰り返し再生し<br>ます。 |  |
| <b>门</b> ピート<br>1曲リピート     | 現在再生している曲を<br>繰り返し再生します。                      |  |
| OFF<br>リピートOFF             | リピート再生を OFF に<br>します。                         |  |
| <b>ン</b><br>ソング<br>シャッフル   | カテゴリ内の曲を順不<br>同に再生します。                        |  |
| <b>アルバム</b><br>シャッフル       | アルバムを順不同に再<br>生します。                           |  |
| <b>OFF</b><br>シャッフル<br>OFF | シャッフル再生を OFF<br>にします。                         |  |

- オーディオブック再生時は、再生速度 切替えを行ないます。リピートモード、 シャッフルモード切替え操作は行なえ ません。
- Podcast 再生時は、シャッフルモード 切替え操作は行なえません。

# -√トﺳアドバイス ―

- ●iPod モード以外で iPod を本機に接続 した場合は、自動的に再生が始まりま せん。
- ●iPod を本機に接続すると、iPod 本体側の操作はできません。
- ●設定したタイトルの情報によっては、 本機表示部にタイトル情報が正しく 表示されない場合があります。
- ●リピート、ランダム初期設定値は接続 したiPodに依存します。
- ●ランダム再生操作を連続的に行なった場合、正しいタイトルデータが表示されない場合があります。

- ●iPod 内の収録曲数や曲の選択方法に よっては、再生開始までに時間がかか る場合があります。
- ●アートワークが設定された曲を再生する場合、アートワーク画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●アートワークは、安全のため停車時の み表示されます。
- ●iPod VIDEO 再生中に接続した場合、 ミュージック再生となります。
- ●エラー表示になった場合は iPod を取り外し、iPodをリセットしてから再度接続してください。リセット方法については、iPodの取扱説明書をご覧ください。
- ●その他、iPodの取り扱いについては、 iPodの取扱説明書をご覧ください。

# ハンズフリー機能について

この車には、Bluetooth<sup>®</sup>対応携帯電話用 ハンズフリーキットの設定がないため、 ご使用できません。



50MA090

#### (1) 電話キー

● Bluetooth<sup>®</sup>対応携帯電話用ハンズフリー キットの設定がないため、使用しません。

# 故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではなく、次のような原因による場合があります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

|     | 症状                  | 原因  | 処置  |
|-----|---------------------|---|---|
|     | 電源が入らない/音が出ない。      | 配線が不完全。   | お買い求めの販売店にご相談く<br>ださい。                            |
| 共通  | キーが効かない             | <ul><li>●爪で押している。</li><li>●手袋をしている。</li><li>●押す位置がずれている。</li><li>●他のキーに触れている。</li></ul> | 指先で、キーの中央を押してく<br>ださい。                            |
| ラジオ | 雑音が多い。              | 放送局の周波数に合ってい<br>ない。   | 正しい周波数に合わせてください。                                  |
| オ   | 自動選局で選局できない。        | 強い電波の放送局がない。  | 手動選局で選局してください。                                    |
|     | 音飛びする/ノイズ<br>などが入る。 | CDが汚れている。   | CD をやわらかい布でふいてく<br>ださい。                           |
|     |                     | CD に大きい傷やソリがある。   | CD を無傷なものに交換してく<br>ださい。                           |
| CD  | 電源を入れた直後、音が良くない。    | 湿気の多いところに駐車すると、内部のレンズに水滴<br>がつくことがある。   | 電源を入れた状態にして、約1時間乾燥させてください。                        |
|     | CDが入らない。            | 本機の中に CD などが入っ<br>ている。  | イジェクトキーを押して入って<br>いる CD を取り出してから再度<br>CDを入れてください。 |

|       |                        | T  | Г  |
|-------|------------------------|--|--|
|       | 症状                     | 原因   | 処置   |
|       | 音が出ない。                 | USB機器内にMP3/WMA/<br>AACファイルがない。                           | MP3/WMA/AACファイルを書<br>き込んでください。                             |
|       |                        | ファイルが MP3/WMA/<br>AACファイルではない。                           | 正しくエンコードされた MP3/<br>WMA/AAC ファイルをご使用<br>ください。              |
|       | 音飛びする/ノイズ<br>などが入る。    |  | 正しくエンコードされた MP3/<br>WMA/AAC ファイルをご使用<br>ください。              |
| Ų     | USB 機器が認識されない。         | USB機器が破損している。  | USB コネクターを抜き差しし  |
| USB機器 |                        | USBコネクターの接続が悪い。  | てください。それでも認識したい場合には、新しいUSB機器と交換してください。                     |
|       |                        | 動作状況により、本機と<br>USB機器やiPod、携帯オー<br>ディオが認識されない場合<br>があります。 |  |
|       | USB 機器が挿入で<br>きない。     | USBコネクターの挿入方向<br>が間違っている。                                | USB コネクターの向きを変え<br>て挿入してください。                              |
|       |                        |  | 新しい USB 機器と交換してく<br>ださい。または、USB変換ケー<br>ブルを使用してください。        |
| その他   | ディスプレイに「エ<br>ラー表示」が出る。 | 自己診断機能がはたらき、<br>障害が発生したことを知ら<br>せている。                    | <b>5-49ページ</b> の「 <b>エラー表示</b> 」を<br>参照して、内容を確認してくだ<br>さい。 |

# エラー表示について

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のようなエラーが表示されたときは、それぞれの対処方法にしたがってください。

|                  | エラー表示                | 原因  | 対処方法  |
|------------------|----------------------|---|---|
| С                | イジェクトキーを押<br>してください。 | CD デッキ内の CD が引っか<br>かっている。                        | イジェクトを何回か行って<br>ください。   |
|                  | ディスクが入ってい<br>ません。    | 音楽 CD が挿入されていない。                                  | 音楽 CD を挿入してください。  |
| D                | ディスクをチェック<br>してください。 | CD デッキ内の CD に傷など<br>がある。                          | 傷やソリのない CD と交換し<br>てください。   |
|                  |                      | CD デッキ内の CD を裏返し<br>に入れ、演奏できない。                   | CD をイジェクトし、正しく<br>入れ直してください。  |
| C D / U S B      | 再生できないファイ<br>ルです。    | 著作権保護または再生規格<br>外のファイルを再生しよう<br>とした。              | 著作権保護された楽曲は再<br>生できません。正しくエン<br>コードされた MP3/WMA/<br>AAC ファイルをご使用くだ<br>さい。                              |
|                  | USBがありません。           | USB 機器または iPod が接続<br>されていない。                     | USB 機器または iPod を接続<br>してください。   |
|                  | 音楽ファイルがあり<br>ません。    | USB 機器または iPod 内に再<br>生可能なファイルがない。                | USB 機器または iPod に曲を<br>入れてください。  |
| U                | USB をチェックして<br>ください。 | 再生できない USB 機器また<br>はセキュリティ機能付きの<br>USB機器が接続されている。 | 再生可能な USB 機器を接続<br>してください。  |
| B /              |                      | 再生できない iPod が接続されている。                             | 再生可能な iPod を接続して<br>ください。   |
| i<br>P<br>o<br>d |                      | 規定以上の電流を消費する<br>機器が接続されている。                       | 次の順序で対処してください。 1)接続した機器を取り外します。 2)エンジンスイッチを一度 [LOCK (OFF) にします。 3)接続可能な機器を接続します。 4)エンジンスイッチを ON にします。 |

|    | エラー表示        | 原因                         | 対処方法                    |
|----|--------------|----------------------------|-------------------------|
| その | 走行中は操作できません。 | 走行中は操作できない仕様<br>です。        | 車を停車させた状態で操作<br>してください。 |
| 他  |              | 走行中は、VTR映像は表示<br>できない仕様です。 | 車を停車させた状態でご覧<br>ください。   |

<sup>※</sup>上記の対処方法にしたがってもエラーが解消されない場合は、本機の電源を切り、日 産販売会社にご相談ください。

# バックビューモニター

#### タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに、セレクトレバーを R に入れると、自動的に車両後方の映像がディスプレイ付 CD 一体AM/FMラジオのバックビューモニター画面に映し出されます。

- ◆次のページもあわせてお読みください。
  - → 5-28 ページ (バックビューモニターの画質を調整する)
  - → 5-29 ページ (バックビューモニターのガイドライン表示/非表示を切り替える)

# ▲警告


- ●バックビューモニターは運転者の注 意義務を軽減するものではありませ ん。運転の補助としてご使用くださ い。
- ●画面に映し出す範囲には限界があります。後方および周囲の安全は、直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●画面上に表示される台形状の距離・車幅ガイドラインは目安であり、実際の距離間隔・車幅間隔とは異なる場合があります。

# ▲ 注意

エンジン停止中に、長時間使用しない でください。バッテリーあがりの原因 となります。

# バックビューモニターカメラ の位置

バックドアハンドルの横にあります。



(1) バックビューモニターカメラ

# ▲注意

- ●高圧洗浄機を使うときは、カメラ周 辺部にノズルを向けないでください。 カメラに水が入るなどして、火災や 故障、結露などの原因となります。
- ●カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などは、棒などで突くなどして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。
- ●カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。変色などの原因となります。
- ●カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。バックビューモニターの映像が見づらくなる場合があります。


#### -√lm アドバイス -

ワックスをかけるときは、カメラに付 着しないよう気をつけてください。

→ 5-54ページ (バックビューモニ ターの映像の映りが悪い)

### バックビューモニターの使いかた

- エンジンスイッチを ON にします。 → 4-8ページ (エンジンのかけかた)
- **2** セレクトレバーを R に入れます。
  - 自動的に車両後方の映像が画面 に映し出されます。
  - セレクトレバーを R 以外にする と、もとの表示画面にもどりま す。
  - → 4-15ページ (セレクトレバーの操作)




### **stm アドバイス**


- バックビューモニターの映像は、どの 画面表示よりも優先して映し出され ます。ただし、システム起動中は映し 出されません。
- ●オーディオの電源が切れている状態 でも、バックビューモニターは作動し ます。

### 画面に映る範囲

- 車両の後方が、バックドア後端から映 ります。ただし、バンパー付近やバン パー下にあるものは映りません。
- カメラより上の部分は映し出されませ ん。標識などの背が高く上部が張り出 している障害物は、画面上では上部ま で確認できません。
- バックビューモニターの映像の距離感 覚は、実際の距離とは異なります。

# ■ バックビューモニターの視野 節用イメージ





(1) 視野節用イメージ

#### -√lm アドバイス ----


- バックビューモニターの映像は、ルー ムミラーやドアミラーで見る場合と 同じように、左右が反転して映し出さ れます。
- ●バックビューモニターの映像は、実際 の色味とは多少異なることがありま す。
- ●次のような場合は、バックビューモニ ターの映像が見づらくなることがあ りますが、故障ではありません。
  - 夜間や雨の日、および暗い場所
- 炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱 いときや冷たいとき、または雨天な どで湿度が高いとき(カメラレンズ が曇る場合があります)
- 直接カメラに強い光が入るとき(映 像に白い縦線などが入る場合があ ります)
- 蛍光灯などの照明の下(映像にちら つきが出る場合があります)
- 外気温が低いとき (画面が暗くなる 場合があります)
- カメラのレンズが汚れているとき、 または水滴がついているとき
- → 5-54ページ (バックビューモニ ターの映像の映りが悪い)

# 距離ガイドラインの誤差

距離ガイドラインは、平らな場所で車両 に積載がない状態での距離を示していま す。路面状態や積載状況などにより、実 際の距離と異なる場合があります。

### ■ 後方に上り坂がある場合


実際の距離より手前に、距離ガイドライ ンが表示されます。



- (1) 距離ガイドライン(約0.5m) の示す 地点
- (2) 距離ガイドライン(約2.0m) の示す 地点

# ■ 後方に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離ガイドライ ンが表示されます。



- (1) 距離ガイドライン(約0.5m) の示す 地点
- (2) 距離ガイドライン(約2.0m)の示す 地点

#### 故障かなと思ったら

# ■ バックビューモニターの映像 が映らない

- エンジンスイッチは ON になっていますか?
- セレクトレバーは R に入っていますか?

# ■ バックビューモニターの映像 の映りが悪い

- カメラのレンズが汚れていませんか?
- ◆太陽の強い反射光や後続車のヘッドランプの光が直接カメラにあたっていませんか?

#### -√lm アドバイス ―

カメラのレンズに、水滴、雪、泥などの汚れが付着したときは水洗いし、柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどいときや、レンズにワックスなどが付着したときは、中性洗剤を使ってください。

## 燃料給油口

**2-18ページ**の「**給油するときは**」もあわせてお読みください。

# ▲ 警告

ガソリンは引火性が高いため、給油するときはタバコなどの火気は厳禁です。 また、エンジンは必ず止めてください。

# フューエルリッド


助手席側の車両後方にあります。

- ●開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー(1)を引き上げます。
- ●閉めるときは、フューエルリッドを手で押しつけます。



### フューエルキャップ

- ●開けるときは、ゆっくり反時計方向に まわします。
- ●閉めるときは時計方向にまわし、カチッという音が2回以上するまで締めます。



- (2) フューエルキャップ
- (3) フューエルリッド


# ▲ 警告

- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●指定の日産純正フューエルキャップ 以外は使用しないでください。燃料 漏れのおそれがあります。

#### キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

◆給油中は外したキャップが車体にあたらないように、ひもの部分をかけてください。



(4) キャップホルダー


# ボンネット

# ▲ 警告


- ●お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ●ボンネットを開けているときは、お 子さまを近づけないでください。
- ●点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。

#### 開けかた

**1** 運転席足元のボンネットオープナー を引くと、ボンネットの先端が少し 浮き上がります。




 浮き上がったボンネットのすき間に 手を入れ、ロックレバーを左側へ押 しつけながら、ボンネットを持ち上 げます。



# ▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に必ず確認してください。
- ●ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。ワイパーアームやボンネットが傷つくおそれがあります。
- 3 ボンネットを固定します。
  - ボンネット側にあるステー(1) をホルダー(2)から外し、車体 側の固定穴(3)に差し込みます。



# ▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどのおそれがありますので、ステー を持つ前に必ず確認してください。
- ●ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。
- ●ボンネットが風にあおられて、ステーが外れることがあります。とくに風 の強い日は注意してください。
- ●ステーをホルダーから外すときは、ステーが曲がらないように、ステーの 先端から7cm以内のところを持って ください。

#### 閉めかた

- ボンネットを片手でささえながら、 ステーを外して、もとのホルダーに 固定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
  - ボンネットを20cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手をはなします。




50M0093M

# ▲注意

- ●ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
- ●ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

#### サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。



0J1222

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

# チケットホルダー

### 助手席側はタイプ別装備

サンバイザーの裏側(ミラーカバーの外側)にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

# ▲ 注意


炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-18ページ (ライターやメガネ などを放置しない)

### バニティーミラー

#### 助手席側はタイプ別装備

ミラーカバーを開けた場所にあります。



70K178

(4) バニティーミラー


# ▲注意

- ●走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意の原因となります。
- ●バニティーミラーを使用するときは、 SRS エアバッグの収納場所に近づい たり、寄りかかったりしないでくだ さい。SRS エアバッグが作動したと き、強い衝撃を受けるおそれがあり ます。

### ■ 照明付きバニティーミラー

#### タイプ別装備

照明(5)は、ミラーカバーを開けてい る間、点灯します。




(4) バニティーミラー

# ▲注意


エンジン停止中に、ミラーカバーを開 けたまま放置しないでください。照明 が点灯したままとなり、バッテリーあ がりの原因となります。

# ルームランプ

#### マップランプ



#### ラゲッジルームランプ



82K159

(1) DOOR位置

# **▲**注意

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。バッテリーあがりの原因 となります。

#### − √lm アドバイス −

- ●バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、ルームランプが自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)
  - エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置で、プッシュエンジンスター ター非装備車はキーを差していない。
  - ルームランプスイッチが DOOR 位置
  - 点灯したまま15分が経過
- ●ルームランプスイッチが DOOR 位置 のときに、リモートコントロールエン トリーシステムまたはプッシュエン ジンスターター装備車のリクエスト スイッチを作動させると、ルームラン プが点灯または点滅します。
- → 3-11ページ

(アンサーバック機能)

# プッシュエンジンスターター 非装備車

#### 

ドアの開閉に関係なく点灯します。

#### ■ DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

- すべてのドアを閉めると約 15 秒間点 灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- すべてのドアを閉めているときでも、 キーを抜くと約10秒間点灯し、徐々に 減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作 をすると、徐々に減光しながら消灯しま す。

- ●エンジンスイッチにキーを差し込む
- ◆キーまたは運転席ドアのロックレバー による施錠
- リモートコントロールエントリーシス テムによる施錠

#### ■ OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

# プッシュエンジンスターター 装備車

#### 

ドアの開閉に関係なく点灯します。

#### ■ DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

すべてのドアを閉めると約 15 秒間点 灯し、徐々に減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作 をすると、徐々に減光しながら消灯しま す。

- エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする
- リクエストスイッチまたはリモートコントロールエントリーシステムによる施錠
- ◆キーまたは運転席ドアのロックレバー による施錠


### ■ OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

# 電源ソケット

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源(規定容量12V 120W以下)として使用できます。

●使用するときは、ふた(1)を開けます。



(1) ふた

# ▲ 注意


- ●規定容量を超える電気製品を使用す ると、ヒューズが切れることがあり ます。
- ●使わないときは、ふたを閉めてくだ さい。ソケット内に異物が入ると、故 障やショートの原因となります。
- エンジン停止中に長時間使用すると、 バッテリーあがりの原因となります。 また、エンジンがかかっていてもア イドリング状態で長時間使用すると、 バッテリーがあがることがあります。
- ●事故防止のため、日産純正用品以外 の電気製品を使用しないでください。

### USBソケット

#### タイプ別装備

カバー(1)を開けると、USB機器、iPod が接続できます。


- ◆オーディオ本体で、再牛・操作ができ ます。
  - → 5-40ページ (USB機器、iPodを 操作する)



# フロントセンタ・ アームレスト

手前に倒して使用します。

使用後は、持ち上げて収納します。



# ▲ 警告

シートベルトは、フロントセンター アームレストの下をとおしてください。フロントセンターアームレストに ベルトがかかっていると、シートベル トが本来の効果を発揮できません。



82K379

# ▲注意


フロントセンターアームレストに腰を かけたり、荷物をのせたりしないでく ださい。フロントセンターアームレス トが破損するおそれがあります。

# 助手席シートアンダー ボックス

助手席クッションの下に小物入れボックスがあります。この小物入れボックスは、 車外に持ち出すことができます。

### ■ 取り出しかた


1 クッション後部のバンドを引き上げて、固定を外します。



-√mアドバイス -

バンドを引き上げにくいときは、背も たれを後ろ方向に倒してください。

2 クッションを車の前方向に起こし、 とっ手を持ってボックスを取り出し ます。




70K106

# ▲注意

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取付部が損傷するおそれがあります。

### ■ もとにもどすときは


下図の斜線部分よりも上に物が入っ ていないことを確認します。



# ▲ 注意

上図の斜線部分よりも上に物を入れな いでください。クッションやボックス、 中の物が破損するおそれがあります。

2 ボックスの両端がシートのパイプに はまるように、ボックスをはめ込み ます。




**3** クッションを車の後ろ方向に倒します。クッションは、もとの位置まで もどると固定されます。

# 助手席アッパーボックス

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

### 助手席

開けるときは、ふた(1)の矢印部分を押 します。




# ▲ 注意

- ●ふたを開けたまま走行しないでくだ さい。ブレーキや加速、衝突のときな どに、中の物が飛び出すおそれがあ ります。物を出し入れしたあとは、ふ たを閉めてください。
- ●炎天下で駐車するときは、ボックス 内にCDケースなどのプラスチック製 品を放置しないでください。車内が 高温になるため、CDケースなどの変 形やひび割れを起こすおそれがあり ます。
  - → 2-18ページ(ライターやメガネ などを放置しない)

## グローブボックス

レバー(1)を手前に引いてふたを開けます。




## ▲注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたにあたったり、中の物が飛び出したりするおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。

## 車検証/カードホルダー

図のようにボックス内にあります。



- (1) 車検証ホルダー
- (2) カードホルダー

## ▲注意


炎天下で駐車するときは、カードホル ダーなどにプラスチック素材のカード を放置しないでください。車内が高温 になるため、カードの変形やひび割れ を起こすおそれがあります。

→ 2-18 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

## インパネボックス

#### タイプ別装備

手回り品や小物などの収納にご使用ください。




(1) インパネボックス

## ▲ 警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

## カードケース

- カードなどを出し入れするときは、 ケースを手前に引き出します。
- 取り外すときは、レバー(1)を下に押 さえながら引き抜きます。



## ▲ 注意


- ●ケースを開けたまま走行しないでく ださい。カードなどが飛び出すおそ れがあります。カードなどを出し入 れしたあとは、押し込んで格納して ください。
- ●炎天下で駐車するときは、カードケー スなどにプラスチック素材のカード を放置しないでください。車内が高 温になるため、カードの変形やひび 割れのおそれがあります。
  - → 2-18ページ(ライターやメガネ などを放置しない)
- ●灰皿としては絶対に使用しないでく ださい。灰皿としての耐熱性はあり ません。



#### 運転席ポケット

#### 運転席

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。




50M0102

- (1) 運転席ポケット
- ◆上図のポケットは代表例です。お車の タイプにより異なります。

走行中にころがり落ちるような物を入 れないでください。ブレーキペダルや アクセルペダルに物がはさまると確実 なペダル操作ができなくなり、事故を 起こすおそれがあります。

#### インストトレイ

手回り品や小物などの収納にご使用ください。



- (1) 助手席インストトレイ
- (2) インストセンタートレイ


## ▲ 警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

## 運転席アンダートレイ

#### 運転席

手回り品や小物などの収納にご使用ください。




(1) 運転席アンダートレイ

## ▲警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

## インストセンターロア ボックス

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。



(1) ペットボトルホルダー

## ▲警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

#### ペットボトルホルダー

ポケットの中にあります。

## ▲警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ (タイプ別装備) やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

#### -√lm アドバイス

ペットボトルの大きさや形状によって は、収納できない場合があります。

## **クロントカップホルダー**

缶ジュースやカップが置けます。


## ▲警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ (タイプ別装備) やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。


#### インパネ

- 使用するときは、次のようにして手前 に引き出してください。
  - ①カップホルダーを押します。
  - ②すべて自動でせり出してきます。

#### 運転席



#### 助手席



使用後は、押し込んで格納します。

缶ジュースやカップ以外のものを置か ないでください。走行中に落ちてけが をしたり、運転の妨げになったりする おそれがあります。


## ▲ 注意

カップホルダーを押さずに、格納され た状態から無理に引き出そうとする と、破損するおそれがあります。


## ドアポケット

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

## 前席ドア



## 後席ドア



(1) ペットボトルホルダー

## ペットボトルホルダー

後席ドアポケットの中にあります。


飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ ぼさないように注意してください。熱 い飲み物がこぼれると、やけどのおそ れがあります。また、飲み物がオー ディオ (タイプ別装備) やスイッチ類、 フロア下の配線や電気部品などにかか ると、火災や故障につながったり、 SRS エアバッグシステムが正常に作 動しなくなったりするおそれがありま す。

#### -√lmアドバイス ―

ペットボトルの大きさや形状によって は、収納できない場合があります。

## 可倒式アシストグリップ


アシストグリップ(1)を手前に倒して 使用します。



80.11233

#### 助手席シートバック ポケット

雑誌や手荷物などの収納にご使用くださ L10



(1) 助手席シートバックポケット

## 買い物フック

買い物袋などを引っかけるときにご使用 ください。


## ▲ 注意

フックにかける物は、次に示す荷重以 下としてください。フックが破損する おそれがあります。

- ●インパネのフックは2kg以下
- ●荷室のフックは1kg以下

#### インパネ


● 使用するときは、フック(1)の下部を 押しながら回転させます。



●使用後は、反転させてフックを格納し ます。

## 荷室

荷室の左右側面にフック(1)が計2個あ ります。




## **(ラゲッジアンダーボックス)**

#### スライド機構なし後席車


荷室のフロアボード(1)下にあります。

物を出し入れするときは、フロアボー ドを引き上げます。




50M0113

- ラゲッジアンダーボックス(2)の下 には、ツールボックス(3)があります。
  - → 7-2ページ(工具、ジャッキ、タイ ヤパンク応急修理セットの収納場 所)




## 取外しかた

ボックスのとっ手2か所(4)を持ち上げます。



## 取付けかた

ボックスを車両側クリップ4個(5)には めこみます。



## - √lm アドバイス -

収納後は軽くゆすって、しっかり固定 されているか確認してください。


## フロアカーペット (タイプ別装備)

この車(年式)専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

#### ■ 固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- **2** フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。



64L20190


※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、 日産販売会社にお問い合わせください。

## **A** 警告

●この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### 運転席にフロアカーペットを敷くときは

- ●日産純正品であっても、他車種及び異なる 年式のフロアカーペットは使用しない。
- ●フロアカーペットでペダルを覆わない。
- ●フロアカーペットを重ねて敷かない。
- ●フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- ●運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- ●フロアカーペットを前後逆さまにしたり、 裏返して使用しない。



64L20040

#### 運転する前に

- ●フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- ●エンジン停止時及びセレクトレバーが P のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

# 6. お車との上手な つきあいかた

| ● お手入れ   |      |
|--|------|
| 外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6-2  |
| 内装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 6-3  |
| タイヤの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6-4  |
| リモコンキーの電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 6-6  |
| ●寒冷時の取扱い   |      |
| 冬期に入る前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6-9  |
| 出発の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          | 6-10 |
| 雪道を走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 6-11 |
| 駐車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 6-12 |
| タイヤチェーンを装着するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-13 |

## 外装のお手入れ

#### 塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、 日頃のお手入れが大切です。

- ●駐車、車の保管は風通しのよい車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- ◆次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
  - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道 を走行したとき。とくに車体の下ま わり、足まわりを洗車してください。
  - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄 粉、ばい煙、コールタールなどが付 着したり、酸性雨に濡れたりしたと き。
  - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または 水のはじきが悪くなったら行なってく ださい。ワックスがけのしかたは、 ワックス(別売り)の容器に書かれて いる取扱説明に従ってください。



●飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ の原因となります。見つけたら早めに 補修してください。

#### **♪** テドバイス -

塗装面の傷を補修するときは、日産販売会社にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

#### 洗車のときのご注意

## ▲ 注意

- ●エンジンルームに水などをかけない でください。エンジンの始動不良や 電気部品が故障する原因となります。
- ●車体の下まわりや足まわりを洗うと きは、けがをしないように気をつけ てください。
- ●洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
  - → 2-14ページ (水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認)

#### 手洗い洗車をするときは

- 十分に水をかけながら、スポンジや セーム皮のような柔らかいものを 使って汚れを洗い落とします。
- **2** 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。

**3** 柔らかい布で水をよくふき取り、水 滴のあとが残らないようにします。



80J3

#### 自動洗車機を使うときは

## ▲注意

ドアミラーを格納し、アンテナを取り 外してください。洗車機にひっかか り、ドアミラーやアンテナを損傷する おそれがあります。

#### - √m アドバイス -

自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

## 高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してくだ さい。

## **▲**注意

- ●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- ●洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

## フロントウインドーガラスの 手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー(別売り)で汚れを取ってください。

# アルミホイール (タイプ別装備) の手入れ

**6-2 ページ**の「**手洗い洗車をするとき は**」をお読みください。

#### - √lm アドバイス -

- ●酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- ●硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

## 内装のお手入れ

- ●砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼった柔らかい布でふき取ってください。 そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーや柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

## ▲ 警告

車内に水などをかけないでください。 オーディオ(タイプ別装備)やスイッ チ類、フロア下の配線や電気部品など にかかると、火災や故障につながった り、SRS エアバッグシステムが正常 に作動しなくなったりするおそれがあ ります。

## ▲ 注意

次のような成分が含まれているケミカ ル用品は使用しないでください。し み、変色、変形、強度低下などの原因 となります。

- ●ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
- ●酸性、アルカリ性の洗剤
- ●漂白剤や染料

#### **小かアドバイス**

- ●液体芳香剤はこぼさないように容器 を固定するか、固形タイプのものの ご使用をおすすめします。
- ●色物の革製品・毛皮・ビニールなど を長時間、放置しないでください。 内装の変色や変質の原因となりま す。

## 布地、ビニールレザー、樹脂 部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をふき取ります。
- **3** 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

## バックドアガラスの室内側の 手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませた柔らかい布で熱線に沿ってふいてください。

## タイヤの交換


タイヤ空気圧警告システム装備車の場合、次の作業のあとにタイヤ空気圧警告 システムの初期設定を行なってください。

- タイヤ空気圧の調筋後
- タイヤまたはホイールの交換後
- タイヤのローテーション後
- メーター内のタイヤ空気圧警告灯が点 灯したとき
  - → 4-31ページ (タイヤ空気圧警告システム)

#### タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 をのばすために、約 **5,000km** 走行ごと に行なってください。(次の図参照)

● タイヤローテーションを行うときは日 産販売会社にご相談ください。



80J305

## ▲ 注意


回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

#### - √lm アドバイス –

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤの側面に回転方向を示すマークがあります。

#### タイヤ交換するときは

- ●指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る 場合は、タイヤのバランスを点検して ください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 検してください。ウェアインジケー ター(溝の深さが1.6mm浅い部分)が 現れて溝の一部が消えていたら、他の タイヤと交換してください。



▲注意

- ●指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。(冬用タイヤも同様です)
  - 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
    - ABS
    - VDC (タイプ別装備)
    - タイヤ空気圧警告システム(タ イプ別装備)
  - 4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

## リモコンキーの電池交換

電池および取り外した部品は、お子さ まが誤って飲み込まないよう注意して ください。

## ▲ 注意

故障を防ぐため、次のことをお守りく ださい。

- ●濡れた手で電池交換しない
- ●電子部品に触れたり、端子を曲げた りしない
- ●油や異物を付着させない

#### − √lm アドバイス −−−


- ●電池交換の際、リモコンキーを破損 するおそれがありますので、日産販 売会社での交換(有料)をおすすめ します。
- ●電池は、日産販売会社や家電量販 店・ホームセンターなどでご購入く ださい。

## プッシュエンジンスターター 非装備重

使用雷池

リチウム電池CR1216

- - ■スクリュー(1)は、サイズの 合ったプラスドライバー(市販 品)で外します。




## ▲ 注意


スクリューの大きさに合ったプラスド ライバーを使用して、スクリューの頭 をつぶさないよう注意してください。

# **2** 電池を交換します。


● 古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。



● 新しい電池は、必ず+極を上にし て取り付けてください。



- キーカバーを組み付けます。 3
  - 図のようにカバーの先端を合わせ てから取り付けます。




- スクリューを確実に締め付けま す。
- 4 リモコンキーが正常に作動するか確 認します。

## プッシュエンジンスタータ**ー** 装備重

使用雷池

リチウム電池CR2032

- リモコンキー(携帯リモコン)から キーを取り出します。
  - **→ 3-2ページ (キー)**
- 2 携帯リモコンのケースを分割しま す。
  - ケースは、ロック解除レバー (1) 側を上にします。(内部ユ ニットの落下防止のため)
  - 傷つき防止のため、マイナスドラ イバー(市販品)に布などをかぶ せます。キー格納穴の両側にある 溝(2)へ差し込み、ケースを分 割します。




## ▲ 注意

- ●ケースを分割するときは、ロック解 除レバー(1)側を下にしないでく ださい。内部ユニットが落下して破 損するおそれがあります。
- ●ドライバーで、内部ユニットを破損 しないよう注意してください。


#### 電池を交換します。 3

● 古い電池を取り出します。傷つき 防止のため、布などをかぶせたマ イナスドライバー(市販品)を使 用します。



82K383

● 新しい電池は、必ず+極を上にし て取り付けてください。




# 4 ケースを組み付けます。

ケースの合わせ部分のすきまが均 等になるように確実にはめ込みま す。

#### - √m アドバイス —

万一部品がばらけてしまった場合は、 次の図を参考に組み付けてください。



- (3)内部ユニット (4)スイッチ (5)アッパーケース(6)ロアケース
- 5 キーを格納します。
- 6 携帯リモコンが正常に作動するか確 認します。

## 冬期に入る前の準備

#### ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で 配合してください。

#### 〈日産純正ウォッシャー液の場合〉

| 使用地域・季節 | 薄める割合  | 凍結温度  |
|---------|--------|-------|
| 通常      | 原液1に水3 | 約-7℃  |
| 温暖地の冬期  | 原液1に水2 | 約-10℃ |
| 寒冷地の冬期  | 原液1に水1 | 約-20℃ |
| 極寒冷地の冬期 | 原液のまま  | 約-50℃ |

#### バッテリー

バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ

(バッテリーの液面を点検する)

## 冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

- **→ 8-1ページ (サービスデータ)**
- **→ メンテナンスノート (日常点検)**

## - √mアドバイス -

冷却水の濃度点検および交換は、日産 販売会社へお申し付けください。

#### スノーブレード

スノーブレード(降雪地用ワイパーブレード、別売り)は、金属部分をゴムでおおって雪の付着を少なくするものです。必要に応じて交換してください。

## ▲ 注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

#### – √lm アドバイス —

雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。

## 冬用タイヤ、タイヤチェーン、 輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要で す。準備してください。



- (1) 冬用タイヤ
- (2) タイヤチェーン
- (3) 輪止め

6

## 出発の前に

#### 屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時 に落下して、視界をさまたげるおそれが あります。




## ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。



#### ガラス面の雪や霜

プラスチックの板(1)を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。



## ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。 凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。



6-10

#### 靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。 そのまま乗車すると、ペダル操作時に 滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ スがくもりやすくなったりします。



## 雪道を走行するとき

#### 雪道や凍結路はゆっくり走行

## ▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



80J03

## ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

## ▲注意

- ●周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ●ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

## 冬用タイヤ、タイヤチェーン を装着


雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって 装着してください。
  - → 6-5ページ(タイヤ交換するときは)
  - → 6-13 ページ (タイヤチェーンを 装着するとき)

## フェンダー裏側に付着した雪 を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 雪が付着してタイヤと接触し、ハンドル の切れが悪くなることがあります。

● ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J313

## 駐車するとき

### パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除で きなくなります。

●長時間駐車するときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを Pに入れ、輪止め(市販品)をします。

#### 凍結防止剤が散布してある道 を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。特に車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。



80J314

#### - √m アドバイス -

- ●ドアキーの穴を避けて洗車してくだ さい。キー穴が凍結すると、ドアが 解錠できなくなります。
- ●ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

#### 屋外に駐車するときは

- 軒下や樹木の下には駐車しないでくだ さい。積雪や落雪で車の屋根がへこむ ことがあります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
  - **→ 5-14ページ (アンテナの脱着)**
- 駐車するときはワイパーアームを立て てください。雪の重みでワイパーアー ムが変形したり、ブレード部(ゴムの 部分)がガラスに凍結したりすること があります。



80J31

# 排気管のまわりが雪でおおわれたときは

## ▲ 警告

排気管のまわりが雪でおおわれたまま エンジンを回転させないでください。 排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。



80J316

## タイヤチェーンを装着するとき

#### タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、日産販売会社にご相談ください。

## ▲ 注意

- ●適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。
- ●タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ(30km/h以下)にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- ●タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
  - ABS
  - VDC (タイプ別装備)
  - タイヤ空気圧警告システム(タイプ別装備)

#### - √lm アドバイス —

- ●タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。 路面が損傷したり、タイヤチェーンの 摩耗が早まったりします。また、4WD 車の場合、駆動装置に無理な力がかか り、故障の原因となります。
- ●走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体にあたると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

#### タイヤチェーンを装着する前 に

## ■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

- ジャッキアップに適した安全 な場所で装着
- フルホイールカバー (タイプ 別装備) を外してから装着

フルホイールカバーの傷つき防止のため、カバーを外してからタイヤチェーンを装着します。

#### タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

## ▲ 注意

アルミホイール (タイプ別装備) の場合、タイヤチェーンで傷がつくおそれがあります。

# 7. 万一のとき


| <ul><li>● パンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> | 7-2  |
|---|------|
| ● バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 7-18 |
| ● ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 7-22 |
| ● 電球切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 7-26 |
| ● オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 7-30 |
| ● その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | 7-31 |

## 工具、ジャッキ、タイヤパンク 応急修理セットの収納場所


荷室のフロアーボード(1)下にあるツー ルボックス(2)に収納されています。

- ◆ スライド機構なし後席車の場合、ツールボックスはラゲッジアンダーボックスの下にあります。
  - → 5-70 ページ (ラゲッジアンダーボックス)

#### スライド機構付後席車



#### スライド機構なし後席車



- 50M0118
- (3) ホイールナットレンチ
- (4) ジャッキバー
- (5) ジャッキ
- (6) タイヤパンク応急修理セット
- ◆ 上図のタイヤパンク応急修理セットは 代表例です。お車のタイプにより異な ります。

#### - √m アドバイス ―

- ●工具(ジャッキバー、ホイールナットレンチ)、タイヤパンク応急修理 セットは、所定の位置に収納してく ださい。
- ●ジャッキは、完全に縮めてから所定 の位置に収納してください。

## パンクしたときは

タイヤパンク応急修理セットをお使いく ださい。


7

## タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクした ときに応急的に使用するものです。パン クしたタイヤはすみやかに日産販売会社 で修理または交換してください。

- 応急修理セットは、A タイプとB タイ プのどちらかとなります。
- A タイプのコンプレッサーの場合、空 気圧計の隣に黄色いボタンがありま す。(Bタイプには黄色いボタンはあ りません)


#### Aタイプ



50M0119

- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル (3) 注入ホース
- (4) 注入ホースの栓 (5) コア回し
- (6) バルブコア(予備)
- (7) 速度制限シール
- (8) セット付属の取扱説明書

#### Bタイプ



- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル (3) 注入ホース
- (4) 延長ホース(修理剤抜き取り用)
- (5) コア回し
- (6) バルブコア(予備)
- (7) 速度制限シール
- (8) セット付属の取扱説明書

- ●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、 医師の診察を受けてください。
- ●保管するときは、お子さまが誤って 手を触れないように所定の位置に収 納してください。
- ●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。その他の目的で使用しないでください。
- ●エアコンプレッサーは DC12V 専用で す。他の電源での使用はできません。
- ●エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
  - ・10分以上連続して使用しない
  - 防水加工がされていないため、降 雨時などは水がかからないように する
  - •砂やほこりなどを吸い込ませない
  - 使用中に動作がおそくなったり、 本体が熱くなったりしたときはす ぐにスイッチをOFFにして、30分 以上放置する
  - 分解、改造などをしない
  - 強い衝撃や圧力を加えない

## 応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
  - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- 電源ソケットの確認
- エアコンプレッサー作動の確認
  - エンジンスイッチを ACC にし、 エアコンプレッサーの電源プラグを 電源ソケットに差し込んで行ないます。

#### タイヤの応急修理のしかた

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急 修理セットで応急修理できます。

## ▲ 注意

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。

## ■ 次のような場合はタイヤの応 急修理ができません


日産販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

● 応急修理剤の有効期限(1)が切れている(有効期限はボトルのラベルに記載)




50M0120

- ◆上図のボトルは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- タイヤの接地面に長さ 4mm 以上の切り傷や刺し傷(2)がある




82K113

● タイヤの側面に傷(3) を受けている




82K114

- ◆タイヤの空気がほとんど抜けた状態で 走行した
- タイヤがホイールリム (4) の外側へ 完全に外れている



82K300

★イールリム(4)が破損または変形している




82K116

● タイヤが 2 本以上パンクしている(修 理剤はタイヤ1本分です)


## ■ タイヤ応急修理のしかた (Aタイプ)

Bタイプの場合は、**7-10ページ**以降をお 読みください。


- 1 他車に注意をうながすため、非常点 滅灯を点滅させます。他車の通行の じゃまにならず、安全に作業がで き、地面が硬くて平らな場所に車を 移動します。
- **2** パーキングブレーキをしっかりとか けます。セレクトレバーを P に入 れ、エンジンを止めます。必要に応 じて、停止表示板(別売り)を置き ます。
- 3 同乗者がいるときや重い荷物をのせ ているときは、車からおろします。 タイヤパンク応急修理セットを取り 出し、注入ホースをねじ込む前に、 修理剤ボトルをよく振ります。




- 注入ホース(1)を修理剤ボトルに 4 しっかりとねじ込みます。
  - ボトルの栓が破れます。



**5** タイヤバルブからキャップ (2) を 反時計方向にまわして外します。コ ア回し(3)の羽根状部分の先端な どでバルブ内のバルブコア(4)を 押し、タイヤに残った空気を完全に 抜きます。




- 6 コア回し(3)でバルブコア(4) を反時計方向にまわして外します。
  - バルブコアは再使用します。汚れ ないようにきれいなところへ保管 します。




バルブコアを外すとき、タイヤに空気 が残っているとバルブコアが飛び出す ことがあります。慎重に外してくださ い。

- 「**7** 注入ホースの先端をタイヤバルブに 差し込みます。修理剤ボトルを逆さ まにして持ち、手で何回も圧迫し、 修理剤をすべてタイヤ内に注入しま す。
  - 空になったボトルは、修理剤の抜 き取りに必要なため、タイヤ交換 または修理を依頼するときに日産 販売会社にお渡しください。
  - こぼれた修理剤は、ふき取るかそ のまま乾燥させてからはがしま す。



8 注入ホースをタイヤバルブから引き 抜き、コア回し(3)でバルブコア (4) をタイヤバルブにしっかりと ねじ込みます。




#### - √lm アドバイス −


外しておいたバルブコアが汚れていた り紛失したりした場合は、タイヤパン ク応急修理セット内にある予備のバル ブコアをご使用ください。

|エアコンプレッサーの底面から、 ホースを取り出します。

10 エアコンプレッサーのホース(5) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込 みます。




11 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認しま す。電源プラグ(6)を電源ソケッ ト(7) に差し込み、エンジンス イッチを ACC にします。




50M0146

- エアコンプレッサーのスイッチ 12 (8) を ON にし、空気を入れま す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな るまで昇圧させます。
  - 指定空気圧まで昇圧するには、約 5分程度が必要です。5分以内に 十分昇圧しないときは、ジャッキ でタイヤを地面から浮かせて手で 2~3回以上回し、修理剤をタイ ヤ全体にいきわたらせてから、再 度昇圧操作を行ないます。
    - → 7-14ページ(ジャッキアッ プ)
  - タイヤがホイールリムから外れて いる場合は、空気がもれないよう にリムとタイヤのすき間をなくす ようにしてから、コンプレッサー を作動させます。(すき間がなく なれば空気圧が上がります。)
  - ●空気圧が十分高くならないとき は、タイヤがひどい損傷を受けて いる可能性があります。この場合 は、本修理セットによる応急修理 ができません。日産販売会社や JAFなどのロードサービス事業者 にご連絡ください。



● 空気を入れすぎたときは、コンプ レッサーのボタン(9)を押し て、空気を抜きます。



- ●コンプレッサーの起動・停止は、コ ンプレッサー本体のスイッチで行 なってください。
- ●コンプレッサーを作動させていると きは、タイヤの近くに立たないでく ださい。万一バーストなどした場合 に、けがのおそれがあります。
- ●タイヤがふくらむと、タイヤがリム 部にはまり込みます。指などをはさ まないように注意してください。
- ●コンプレッサーは10分以上連続して 作動させないでください。故障につ ながるおそれがあります。

## - √lm アドバイス -

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 開口部に貼付してある空気圧ラベルで 確認できます。

13 指定空気圧まで昇圧できたら、修理 剤をタイヤ内にゆきわたらせるた め、コンプレッサーを収納し、ただ ちに走行します。スピードを控えめ にして、急加速や急ハンドル、急ブ レーキなどはせず、慎重に運転して ください。

- \_\_\_\_\_ 14 約10分間または5km程度走行した ら、タイヤ空気圧をコンプレッサー の空気圧計で確認します。空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm<sup>2</sup>) 以上あれ ば、パンク応急修理の完了です。再 度、指定空気圧に調整してくださ
  - コンプレッサーの空気圧計でタイ ヤ空気圧を測定するときは、ホー ス先端の口金をタイヤバルブにね じ込んだあとに、一度スイッチを ON にしてコンプレッサーを作動 させます。そのあと、すぐにス イッチをOFFにしてから、空気圧 を確認します。
  - 走行後、タイヤ空気圧が 130kPa 未満に低下していた場合は、本修 理セットによる応急修理ができて いないことを示しています。走行 を中止して、日産販売会社やJAF などのロードサービス事業者にご 連絡ください。

## ▲ 注意

必ず空気圧のチェックを行ない、応急 修理の完了を確認してください。

15 異常がなければ、付属の速度制限 シールを運転者のよく見えるところ に貼ります。十分注意して80km/h 以下の速度で走行してください。



82K359


次のような場所には、速度制限シール を貼らないでください。

- ●SRS エアバッグの収納部。万一のと きに、エアバッグが正常にふくらま なくなるおそれがあります。
- ●警告灯やスピードメーターが見えな くなる位置


## ■ タイヤ応急修理のしかた (Bタイプ)

A タイプの場合は、**7-6 ページ**以降をお 読みください。


- 1 他車に注意をうながすため、非常点 滅灯を点滅させます。他車の通行の じゃまにならず、安全に作業がで き、地面が硬くて平らな場所に車を 移動します。
- 2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。セレクトレバーをP に入 れ、エンジンを止めます。必要に応 じて、停止表示板(別売り)を置き ます。
- 3 同乗者がいるときや重い荷物をのせ ているときは、車からおろします。 タイヤパンク応急修理セットを取り 出し、注入ホースをねじ込む前に、 修理剤ボトルをよく振ります。




4 修理剤ボトルのキャップ(1)を外 し、中ぶた(2)を外さずに注入 ホース(3)をねじ込みます。



**5** タイヤバルブからキャップ (4) を 反時計方向にまわして外します。 コア回し(5)の後ろ(凸部)でバ ルブ内のバルブコア(6)を押し、 タイヤに残った空気を完全に抜きま す。




- 6 コア回し (5) でバルブコア (6) を反時計方向にまわして外します。
  - バルブコアは再使用します。汚れ ないようにきれいなところへ保管 します。




バルブコアを外すとき、タイヤに空気 が残っているとバルブコアが飛び出す ことがあります。慎重に外してくださ い。

7 注入ホースの栓(7)を外し、ホー スの先端をタイヤバルブに差し込み ます。




82K120

- 8 修理剤ボトルを逆さまにして持ち、 手で何回も圧迫し、修理剤をすべて タイヤ内に注入します。
  - 空になったボトルは、修理剤の抜 き取りに必要なため、タイヤ交換 または修理を依頼するときに日産 販売会社にお渡しください。
  - こぼれた修理剤は、ふき取るかそ のまま乾燥させてからはがしま




9 注入ホースをタイヤバルブから引き 抜き、コア回し(5)でバルブコア (6) をタイヤバルブにしっかりと ねじ込みます。




## -√lm アドバイス -

外しておいたバルブコアが汚れていた り紛失したりした場合は、タイヤパン ク応急修理セット内にある予備のバル ブコアをご使用ください。


- 10 エアコンプレッサーの側面から、 ホースを取り出します。
- 11 エアコンプレッサーのホース(8) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込 みます。



12 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認しま す。電源プラグ(9)を電源ソケッ ト(10) に差し込み、エンジンス イッチを ACC にします。



- エアコンプレッサーのスイッチ 13 (11) を ON にし、空気を入れま す。タイヤ空気圧が指定空気圧にな るまで昇圧させます。
  - 指定空気圧まで昇圧するには、約 5 分程度が必要です。5 分以内に 十分昇圧しないときは、ジャッキ でタイヤを地面から浮かせて手で 2~3 回以上まわし、修理剤をタ イヤ全体にいきわたらせてから、 再度昇圧操作を行ないます。
    - → 7-14ページ(ジャッキアッ プ)
  - タイヤがホイールリムから外れて いる場合は、空気がもれないよう にリムとタイヤのすき間をなくす ようにしてから、コンプレッサー を作動させます。(すき間がなく なれば空気圧が上がります。)
  - ●空気圧が十分高くならないとき は、タイヤがひどい損傷を受けて いる可能性があります。この場合 は、本修理セットによる応急修理 ができません。日産販売会社や JAFなどのロードサービス事業者 にご連絡ください。



● 空気を入れすぎたときは、コンプ レッサーのホース先端の口金をゆ るめて、空気を抜きます。

- ●コンプレッサーの起動・停止は、コ ンプレッサー本体のスイッチで行 なってください。
- ●コンプレッサーを作動させていると きは、タイヤの近くに立たないでく ださい。万一バーストなどした場合 に、けがのおそれがあります。
- ●タイヤがふくらむと、タイヤがリム 部にはまり込みます。指などをはさ まないように注意してください。
- ●コンプレッサーは10分以上連続して 作動させないでください。故障につ ながるおそれがあります。

#### -√lm アドバイス -

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの 開口部に貼付してある空気圧ラベルで 確認できます。

14 指定空気圧まで昇圧できたら、修理 剤をタイヤ内にゆきわたらせるた め、コンプレッサーを収納し、ただ ちに走行します。スピードを控えめ にして、急加速や急ハンドル、急ブ レーキなどはせず、慎重に運転して ください。

- | | 15 | 約 10 分間または 5km 程度走行した ら、タイヤ空気圧をコンプレッサー の空気圧計で確認します。空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm<sup>2</sup>) 以上あれ ば、パンク応急修理の完了です。再 度、指定空気圧に調整してくださ
  - コンプレッサーの空気圧計でタイ ヤ空気圧を測定するときは、ホー ス先端の口金をタイヤバルブにね じ込んだあとに、一度スイッチを ON にしてコンプレッサーを作動 させます。そのあと、すぐにス イッチをOFFにしてから、空気圧 を確認します。
  - 走行後、タイヤ空気圧が 130kPa 未満に低下していた場合は、本修 理セットによる応急修理ができて いないことを示しています。走行 を中止して、日産販売会社やJAF などのロードサービス事業者にご 連絡ください。

## ▲ 注意

必ず空気圧のチェックを行ない、応急 修理の完了を確認してください。

16 異常がなければ、付属の速度制限 シールを運転者のよく見えるところ に貼ります。十分注意して80km/h 以下の速度で走行してください。



82K359

# ▲ 注意

次のような場所には、速度制限シール を貼らないでください。

- SRS エアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。
- ●警告灯やスピードメーターが見えな くなる位置

#### タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的 に使用するものです。すみやかに日産販 売会社で、タイヤ交換または修理してく ださい。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります
- 新しい修理剤は日産販売会社でご購入 ください。

# ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキング ブレーキをしっかりとかけてください。


• セレクトレバーを $\boxed{\mathsf{P}}$  に入れ、エンジンを止めてください。

# ▲警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- ●地面が硬くて平らな場所でジャッキ アップしてください。
- ●ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。
- ●ジャッキはこの車に付属のものを使用し、他の車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキを他の車に使用しないでください。
- ●ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ●ジャッキで必要以上に車を持ち上げ ないでください。
- ●ジャッキで車を持ち上げているとき は、車の下にもぐったり、エンジン をかけたり、車をゆすったりしない でください。
- ●ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下に物をはさまないでください。
- ●複数のジャッキを使用して、複数輪 を同時にジャッキアップしないでく ださい。

- 1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置に軽く接触させます。
- 2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、 ジャッキ頭部の凹み部が指定位置に はまっているか確認します。




64L70050

- (1) 車載ジャッキ指定位置
- 3 ジャッキに、ジャッキバーとホイー ルナットレンチを取り付けます。 (次の図参照)

#### — √lm アドバイス -

ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、 タイヤが地面から少し離れるまで、 車体を慎重に持ち上げます。




64L7006

- (2) ジャッキバー
- (3) ホイールナットレンチ

#### ガレージジャッキ (市販品) を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック(市販品)の指定位置を下図に示します。詳細 については、日産販売会社にご相談ください。

● 2WD 車のフロント側ガレージジャッキ指定位置は、サスペンションフレームにある リブとリブの中央を目安にしてください。



#### 50M0171

# ⚠警告

- ●必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ●ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてくださ い。
- ●フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め(市販品)を置いてください。

# タイヤの取付け・取外し

1 ホイールナットを外して、タイヤを 取り外します。外したタイヤは、車 体の下に置きます。

# ▲ 注意


- ◆ホイールの取付け面を汚したときや汚れがあるときはふき取ってください。汚れがあると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。
- ●ナットやボルトに、オイルやグリス を付着させないでください。必要以 上にナットを締め過ぎて、ボルトが 折れるおそれがあります。

#### – √lm アドバイス —

タイヤを地面に置くときは、ホイール 表面を上にすると傷つきにくくなりま す。


2 ホイールナットのテーパー部 (1) が、ホイール穴のシート部 (2) に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

#### スチールホイール装備車



82K130


#### アルミホイール装備車



82K13

- 3 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまで ジャッキを下げます。
- 4 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを下図の順序で2~3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク: 85N・m (870kgf・cm)




82K13

# ▲注意

ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は 330N (34kgf) を目安にしてください。ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締め過ぎてボルトが折れるおそれがあります。

# 5 フルホイールカバー (タイプ別装備) を付けます。

● タイヤの空気注入口(3)とカバー の切り欠き部分を合わせてから、 確実に押し込みます。



# タイヤを交換したあとは

- 工具とジャッキを所定の位置に収納してください。
- タイヤ空気圧警告システム装備車は、 空気圧の調整後にタイヤ空気圧警告シ ステムの初期設定を行なってください。
  - → 4-31ページ (タイヤ空気圧警告システム)
- パンクした標準タイヤは、後席の背も たれを倒すなどして荷室に収納してく ださい。

# ▲ 注意

- ●タイヤを交換してしばらく走行した あと、ホイールナットにゆるみがな いか確認してください。
- ●タイヤを交換したあと、車体の振動 などの異常を感じたときは、日産販 売会社にご連絡ください。
- ●アルミホイール装備車は、タイヤを 交換してから 1,000km 程度走行し たあとに、ホイールナットにゆるみ がないか点検してください。

#### バッテリーあがりとは

次のようなときは、バッテリーがあがっ ています。


- ■エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドランプが極端に暗かったり、 ホーンの音が小さかったりする。

# バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12Vバッテリーを使用している他のバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

1 本目のブースターケーブルを①→②の順序で接続し、2 本目のブースターケーブルを③→④の順序で接続します。

- ①バッテリーあがり車の⊕端子
- ②バッテリー正常車の ⊕ 端子
- ③バッテリー正常車の ⊖端子
- ④ バッテリーあがり車のエンジン本体 (エンジンマウントのボルトなど)




50M0149

- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車のバッテリー
- ①~④の数字は、ブースターケーブル を接続する順序を表しています。
- **2** バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。
- **3** バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 4 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。
- 5 お近くの日産販売会社でバッテリー を完全充電します。

## ▲ 警告

●バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。

バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認下限(2)以下のままで充電などすると、バッテリーの発熱や爆発のおそれがあります。また、バッテリー補充液を上限(1)まず、新命を縮めるおそれがあります。バッテリー補充液を上限(1)なっぱんでさい。



80.1126

- 充電は火気のない風通しのよいところで、すべてのバッテリーキャップを外して行なってください。
- ④の接続のときに、バッテリーが あがった車の ⊝ 端子につながな いでください。発生した火花が水 素ガスに引火し、爆発のおそれが あります。バッテリーから離れた エンジン本体などに接続してくだ さい。
- 乾いた布でバッテリーをふかない でください。静電気が発生して引 火のおそれがあります。
- ●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

## ▲ 注意

- ●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ファンベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
- ●ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの ⊕端子以外の部分(⊝端子、ボデー、ブラケットなど)と接触させないでください。
- オートマチック車 は押しがけができません。

#### バッテリーを交換するときは

## ▲ 警告

バッテリーを交換するときは、次のことをお守りください。

- ●濡れた手でバッテリーに触らないでください。感電のおそれがあります。
- ●走行後の場合は、30 分以上放置し、 バッテリーの水素ガスが抜けるのを 待ってから作業を行なってくださ い。
- ●バッテリーを交換するときは、ブレーキパイプに当たらないように注意してください。ブレーキパイプが変形するおそれがあります。万一、ブレーキパイプが変形したときは、自分で直さず、日産販売会社で点検を受けてください。

# ▲ 注意

アイドリングストップ装備車は、非装備車に比べて高性能な専用のバッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーをご使用ください。指定外のものを使用した場合、バッテリーの寿命が短くなり、アイドリングストップが正常に作動しなくなるおそれがあります。


**→ 8-2ページ (サービスデータ)** 

#### - √m アドバイス ―

バッテリー交換の際、バッテリーや車 両の部品を損傷するおそれがあります ので、日産販売会社での交換(有料) をおすすめします。

#### ■ 外しかた

- 1 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。プッシュエンジンスターター非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- - ●バッテリー端子のナットは、 10mmスパナ (市販品) などでゆ るめます。



# ▲注意


ショート防止のため、次のことをお守 りください。

- ⊝ 側のケーブルから先に外す
- ●金属工具などにより、⊕端子と ⊝端子とを接触させない
- ●外したケーブルは、交換時にバッテ リー端子と接触しないよう、バッテ リーの側面や離れた場所へ動かす
- 3 バッテリーケーブルの ⊕側(2)を 外します。
  - カバーを開け、ナットをゆるめます。
- 4 取付金具(3)を外します。
  - 取付金具のナットは、8mmスパナ (市販品)などで外します。

#### −√lm アドバイス ―

取付金具を外すときは、取り付けるときに位置を間違えないよう、あらかじめ両側のフックがかかっている位置を確認してください。

- 5 バッテリーを外します。
  - 奥側を斜めに引き上げるようにして持ち上げます。
  - ●バッテリーは重いため、両手でしっかりと持って、ブレーキパイプなどに当たらないように取り出します。



1 ... 1 ...

(4) ブレーキパイプ

# ▲注意

バッテリーを傾けすぎないでくださ い。液漏れのおそれがあります。

#### ■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- ●バッテリーのタイプについては、巻末の「サービスデータ」をご覧ください。
  - **→ 8-2ページ (サービスデータ)**
- バッテリーを交換したときは、初期設 定が必要な機能があります。
  - → 8-5 ページ (次の機能は、必ず初期設定してください)

# ▲ 注意

- ●バッテリーケーブルを取り付けると きは、⊕側から先に取り付けてくだ さい。ショートのおそれがありま す。
- ●バッテリー端子のナットは、確実に 締め付けてください。ゆるみがある と、火災や故障の原因となります。

#### − √lm アドバイス −

バッテリー交換は、「マイナスで始ま り、**マイナスで終わる**」と言われま す。作業手順を守ってください。

# バッテリーあがりを 防ぐためには


- エンジンを停止したままライトをつけ たり、長時間ラジオ (タイプ別装備) などを聞いたりしないようにしましょ う。
- 渋滞などで長時間アイドリングを続け ている場合は、電装品の使用を極力避 けてください。
  - → 2-3ページ (バッテリーの液面を点検する)

#### ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切 れていないのにランプが点灯しないとき は、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転 席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置に ヒューズがない場合があります。ま た、装備がなくてもヒューズだけがあ る場合があります。


#### エンジンルーム内のヒューズ



- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーボックス

## ■ リレーボックス内のヒューズ


ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 にあります。



● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

| 位置 | 表示              | 容量  | 接続先名称                     |
|----|-----------------|-----|---------------------------|
| 1  | H/L<br>HI/SOL L | _   | _                         |
| 2  | ESP BUP         | 10A | VDC                       |
| 3  | FI              | 15A | 燃料噴射装置                    |
| 4  | H/L R           | 15A | ヘッドランプ<br>(右)             |
| 5  | CPRSR           | 10A | コンプレッサー                   |
| 6  | A-STOP          | 10A | アイドリング<br>ストップ<br>コントローラー |
| 7  | H/L             | _   | _                         |
| 8  | ST2             | 30A | スターター<br>モーター             |
| 9  | _               | _   | _                         |
| 10 | _               | _   | _                         |
| 11 | RDTR            | 30A | ラジエーター<br>ファン             |
| 12 | THR MOT         | 15A | スロットル<br>モーター             |
| 13 | DCDC2           | 30A | DCDCコンバー<br>ターNo 2        |
| 14 | AT/CVT          | 15A | CVT                       |
| 15 | DCDC            | 30A | DCDCコンバー<br>ターNo 1        |
| 16 | H/L L           | 15A | ヘッドランプ<br>(左)             |
| 17 | FR FOG          | _   | _                         |


# 運転席足元のヒューズ



- (1) 運転席足元のヒューズ(A)
- (2) 運転席足元のヒューズ(B)

# ■ 運転席足元のヒューズ (A)

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり ます。



82K149

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

| 位置 | 表示       | 容量  | 接続先名称              |
|----|----------|-----|--------------------|
| 1  | ST       | 30A | スターター              |
| 2  | B/U      | 25A | ルームランプ<br>オーディオ    |
| 3  | P/W      | 30A | パワー<br>ウインドー       |
| 4  | 注)P/W T  | 20A | パワーウインドー<br>タイマー機能 |
| 5  | BLW      | 25A | ブロワー<br>ファン        |
| 6  | D/L      | 20A | ドアロック              |
| 7  | ВСМ      | 10A | ВСМ                |
| 8  | RADIO    | 15A | ラジオ                |
| 9  | HTR      | 10A | ヒーター               |
| 10 | WIP      | 15A | ワイパー               |
| 11 | BACK     | 10A | 後退灯                |
| 12 | A/B      | 10A | エアバッグ              |
| 13 | ACC      | 15A | 電源ソケット             |
| 14 | RR DEF   | 20A | リヤ<br>デフォッガー       |
| 15 | STL      | 15A | 電動ハンドル<br>ロック      |
| 16 | STOP     | 10A | 制動灯                |
| 17 | HORN HAZ | 15A | ホーン<br>非常点滅灯       |
| 18 | TAIL     | 10A | 尾灯                 |
| 1  |          |     |                    |


| 位置 | 表示      | 容量  | 接続先名称          |
|----|---------|-----|----------------|
| 19 | DOME    | 10A | ルームランプ         |
| 20 | IG1 SIG | 10A | パワー<br>ステアリング  |
| 21 | MTR     | 10A | メーター           |
| 22 | IG COIL | 15A | イグニッション<br>コイル |
| 23 | ABS/ESP | 10A | ABS/VDC        |

- 注) P/W Tのヒューズを外したり交換し たりしたときは、はさみ込み防止機 構の初期設定を行なってください。
  - → 3-22ページ(はさみ込み防止 機構の初期設定のしかた)

## ■ 運転席足元のヒューズ (B)

アイドリングストップ装備車

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり ます。



● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。


| 位置 | 表示            | 容量  | 接続先名称        |
|----|---------------|-----|--------------|
| 1  | CVT<br>PUMP   | 15A | 電動<br>オイルポンプ |
| 2  | CVT           | 15A | CVT          |
| 3  | RADIO<br>DOME | 15A | ラジオ<br>メーター  |
| 4  | ACC2          | 10A | ラジオ          |

# **ビューズの点検と交換**

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き(低背ヒューズ用、市販品) および交換用ヒューズ(別売り) が必要となります。点検・交換の際は、日産販売会社にご相談ください。

#### 点検・交換のしかた

- エンジンスイッチを LOCK (OFF)にします。
- 2 エンジンルーム内のリレーボックス では、リレーボックスのカバーを外 します。
- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。 ヒューズ抜き(市販品)をヒューズ に差し込んで引き抜き、ヒューズが 切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量の ヒューズと交換します。
  - 交換したヒューズがすぐに切れる ときは、電気系統の故障が考えら れます。日産販売会社で点検を受 けてください。



- (1) 正常なヒューズの例
- (2) 切れたヒューズの例

# ▲ 注意

ヒューズは、同じサイズで同じ容量の ものと交換してください。サイズの違 うヒューズ、容量の大きいヒューズ、 針金、銀紙などを使用すると、配線が 焼損したり火災が発生したりする原因 となります。

#### 電球の点検

ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

#### - √m アドバイス ―

- ●制動灯は他の人に見てもらうか、壁 などを利用して点検してください。
- ●メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅灯の電球切れが考えられます。

#### ヘッドランプなどのレンズ内 面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついていると きやランプ内に水がたまっているとき は、日産販売会社で点検を受けてくださ い。

#### - √lm アドバイス ―

ヘッドランプやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。(窓ガラスがくもるのと同じ現象です)

#### 電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。 電球のワット数および型式は、サービス データ(8-3ページ)をご覧ください。

● 電球を交換しても点灯しない、または すぐ切れるときは電気系統の故障が考 えられます。日産販売会社で点検を受 けてください。


なお、制動灯が点灯しないときには、 タイヤ空気圧警告システム(タイプ別 装備)が正常に作動しない場合があり ます。

→ 4-31ページ (タイヤ空気圧警告システム)

# ▲ 注意

電球を交換するときは、次のことをお 守りください。

- ●安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- ●電球が十分に冷えてから行なってください。消灯直後は熱くなるため、やけどのおそれがあります。とくにハロゲン電球(ヘッドランプ)が高温になります。また、エンジンルーム内の電球は、エンジンが十分に冷えてから交換してください。
- ●ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- ●車両の部品などで手や腕などをけが しないよう、長袖の上着と手袋を着 用してください。




#### - √lm アドバイス -


ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が 付着していない、きれいな手袋をはめ てください。使用時電球が高温になる ため、素手で扱ってガラス部分に油な どが付着すると、発熱による早期電球 切れのおそれがあります。

#### ハロゲンヘッドランプ

- **1** ボンネットを開けます。 → 5-55ページ(ボンネット)
- **2** カプラー(1)は、カプラー本体を しっかり持って車両後方へまっすぐ 引いて外します。 ゴムカバー(2)は、ツマミ(3) を引いて外します。




3 止め金(4)を図の矢印のように、 押しながら下方にずらして固定フッ ク(5)から外します。



#### − √m アドバイス −

止め金の固定状態は、電球近くの穴 (6) をとおして車両前方からも確認 できます。



50M0153M

4 電球を外します。交換後は、外した ときと逆の手順でもとにもどしま す。

#### 非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、 雷球のみ の交換はできません。ランプ本体の交換 となります。点検・交換の際は、日産販 売会社にご相談ください。


- 方向指示器/非常点滅灯(フェンダー またはドアミラー)
- ハイマウントストップランプ

#### その他の一般的な雷球

電球ソケットおよび電球の取外し/取付 けは、次の方法で行ないます。

# ■ 電球ソケットの取外し/取付け


- ソケットをランプ本体から取り外すと き(1)は、ソケットを反時計方向に まわして引き抜きます。
- 取り付けるとき(2)は、ソケットを ランプ本体の切り欠きに合わせて差し 込み、時計方向にまわします。



#### ■ 雷球の取外し/取付け

2つのタイプがあります。

- ◆Aのタイプは、図のように抜き差しす るだけです。
- Bのタイプは、次のようになります。
  - 取り外すときは、電球を押しながら 反時計方向にまわします。
  - 取り付けるときは、電球を押しなが ら時計方向にまわします。




(1)取外し

(2)取付け

#### ■ 車幅灯

ボンネットを開け、エンジンルーム内か ら交換します。




50M0154M


- (1)車幅灯(Aタイプ)
- (2)方向指示器/非常点滅灯 (前面、Bタイプ)

#### ■ 方向指示器/非常点滅灯 (前面)

- フェンダー内のカバーを一部外しま 1 す。
  - バンパー底部のクリップ(1)は、 マイナスドライバー(市販品)で こじって外します。



フェンダー内のカバー (2) をめ |**2**| フェンター 130... くって内側から交換します。




(2)フェンダー内のカバー

- (3)バンパー
- 3 交換後は、外したときと逆の手順で もとにもどします。
  - フェンダー内のカバーは、バン パーの内側に入れます。

#### ■ リヤコンビネーションランプ

バックドアを開け、ランプ全体を外して から交換します。


- ボルト 2 個は、プラスドライバー(市 販品) などで外します。
- ランプ本体は、車両の後方へ引いて外 します。



- (1)方向指示器/非常点滅灯 (後面、Aタイプ)
- (2)制動灯/尾灯(Aタイプ)
- (3)後退灯(Aタイプ)

#### ■ 番号灯 (Aタイプ)

レンズ(1)を反時計方向にまわして外 してから交換します。



#### \_

#### オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

## ▲ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

#### 水温警告灯



82K08

メータパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温 が高くなると点滅します。また、エン ジン冷却水温が異常に高くなったとき は点灯します。
  - → 3-56ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

#### **(オーバーヒートしたときは**

- すを安全な場所に止めます。
- 2 エンジンをかけたままでボンネット を開けて、エンジンルーム内の風通 しをよくします。
  - **→ 5-55ページ (ボンネット)**
- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。
  - ◆冷却ファンが作動していないとき や、水温警告灯が消灯しないとき は、ただちにエンジンを止め、日 産販売会社にご連絡ください。
- 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを 点検します。

## ▲ 警告

ラジエーターキャップは、エンジンが 十分に冷えてから外してください。エ ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 してやけどのおそれがあります。




- **5** 冷却水の量が不足しているときは補給します。
  - ・水漏れなどの異常があるときは、 日産販売会社にご連絡ください。

#### -√lm アドバイス -

冷却水がなく、やむをえず水だけを補給したときは、できるだけ早く日産販売会社で冷却水の点検または交換をしてください。

#### 発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホル ダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切 や高速道路などの危険な場所で故障し たときに、非常用信号として使用しま す。
- ●使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒は日産販売会社でご購入ください。



(1) ホルダー

(2) 発炎筒

# ▲ 警告

- ◆お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- ●必ずホルダーに保管してください。
- ●点火するときは、筒先を顔や身体に 向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ●ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- ●トンネル内など、換気が悪い場所で 発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 くなります。トンネル内での合図は 非常点滅灯をご使用ください。

### 故障したときは

#### 故障したときの連絡先は


お買い求めの日産販売会社にご連絡くだ さい。

#### 停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板(別売り)を 車に備えてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板を 置くことが法令で義務づけられていま す。

#### 路上で故障したときは


車を路肩などに止め、非常点滅灯を点滅 させます。必要に応じて停止表示板(別 売り) や発炎筒で他車に注意をうながし ます。




全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。

# 踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったとき は、ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。



踏切の非常ボタンがわからないときは、 発炎筒で列車に合図してください。



#### エンストした車を少し移動さ せるときは

踏切や交差点などでエンストして動けな くなったときは、付近の人に押しても らって、車を安全な場所まで移動させて ください。

このとき、セレクトレバーを N に入れ ます。



#### ⋅√lm アドバイス


エンジンスイッチを START の位置 で保持して緊急避難的に車を動かすこ とはできません。

# けん引してもらうときは

- ●レッカー車でけん引するとき、4WD 車は必ず4輪を持ち上げてください。 2WD車は4輪または駆動輪である前輪 を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を 利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かな かったり、いつもと違う音がしたりす るときは、駆動装置の故障が考えられ ます。けん引する前に、日産販売会社に ご連絡ください。

# ▲ 注意

4WD 車は、前輪だけまたは後輪だけ を台車にのせた(車輪が回転できな い) 状態で絶対にけん引しないでくだ さい。車が台車から飛びだすなどの思 いがけない事故につながるおそれがあ ります。また、駆動装置が破損する原 因となります。




#### ロープけん引

#### ロープをかける位置は


ロープは、けん引フック(1)にかけま す。

けん引フックカバー(2)は、手でつま むようにして引き抜きます。



# ▲ 注意

- ●この車で他車をけん引することはで きません。
- ●フロント側およびリヤ側に装備され ている※印のフックは、車を輸送す るときの固定用フックです。けん引 には使用しないでください。フック や車体が破損するおそれがありま す。



50M0138

## ロープでけん引してもらうと きは

1 けん引フックにロープをかけます。


# ▲ 注意

けん引中に、ロープがバンパーを傷つ けるおそれがあるときは、あらかじめ バンパーを外してください。

#### - √m アドバイス −

ロープをかけるときは、できるだけ同 じ側で水平にかけてください。

2 ロープの中間に白い布(30cm 平方 以上)をつけます。



- 3 エンジンはかけたままにします。
  - エンジンがかからないときは、エン ジンスイッチを LOCK (OFF) 以外の位置にします。
  - ハンドルを左右にまわして、ハン ドルロックが解除されているか確 認します。

# ▲ 警告

#### エンジンがかからない車の運転

- ●キーを抜いたりエンジンスイッチを LOCK (OFF) の位置にしたりし ないでください。ハンドルがロック されてまわせなくなります。
- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 いつもより強めにブレーキペダルを 踏んでください。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、通常より大きな力をかけて操 作してください。

# ▲ 注意

故障やバッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

**4** セレクトレバーを N に入れます。

#### **√mアドバイス**

故障やバッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせないときは、4-17 ページの手順でシフトロックを解除してください。

5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。

# ⚠警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

# ▲ 注意

- ●けん引する車は、急発進などけん引 フックやロープに大きな衝撃が加わ る運転をしないでください。けん引 フックや車体が破損するおそれがあ ります。
- ◆やむをえずロープでけん引してもらうときは、トランスミッション保護のため、速度30km/h以下、走行距離30km以内にしてください。

# – √m アドバイス –

後続車に注意をうながすため、けん引 される車は非常点滅灯を点滅させてく ださい。

## 処置のしかた

1 事故の続発を防ぐため、他の交通の さまたげにならない安全な場所に車 を移動し、エンジンを止めます。

万一、事故が起きたときは

- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者 や負傷の程度などを警察官に報告 し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

# 外傷がなくても医師の診断を 受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

\_

| 項                | 目           |  | デ                               | _     | タ  |  |
|------------------|-------------|--|---------------------------------|-------|--|--|
| 燃料               | 使用燃料        |  | 無鉛レギュ                           | ュラーガ  | ソリン  |  |
| )                | タンク容量       | 30 L   |                                 |       |  |  |
| エンジンオイル          |             | ターボ<br>なし車   | 日産純正SMスト<br>(5W-30)<br>日産純正SMスト | トロング  | 『セーブ·X (5W-30)<br>『セーブ·XEスペシャル<br>『セーブ·X (0W-20)<br>セーブ·X (10W-30) |  |
|                  | グレード        | ターボ車   | 日産純正SMスト<br>(5W-30)             | トロング  | ゲセーブ·Χ (5W-30)<br>ゲセーブ·ΧΕスペシャル<br>セーブ·Χ (10W-30)                   |  |
|                  |             | 外気温に応じたオイルのご使用方法については、<br><b>2-28ページ</b> のエンジンオイルの表をご参照ください。 |                                 |       |  |  |
|                  |             |  | オイル交換時                          |       | 2.7 L  |  |
|                  | 規定量         | オイル、   | オイルフィルタ-<br>交換時                 | 一同時   | 2.9 L  |  |
| トランス             | グレード        |  | 日産純正CV                          | Tフルー  | - KNS-2  |  |
| ミッションオイル         | 規定量         |  | 5                               | 5.9 L |  |  |
| トランスファー          | グレード        | スズ=  | F4輪スーパーギ <sup>・</sup>           | ヤオイノ  | レ75W-85 (GL-5)   |  |
| オイル(4WD車)        | 規定量         |  | C                               | ).5 L |  |  |
| リヤデファレン          | グレード        | スズ=  | F4輪スーパーギ <sup>・</sup>           | ヤオイノ  | レ75W-85 (GL-5)   |  |
| シャルオイル<br>(4WD車) | 規定量         |  | 1                               | 1.0 L |  |  |
|                  | グレード        | スズキ純   | 正スーパーロン・                        | グライフ  | フクーラント(青色)   |  |
| 冷却水              | 規定量         |  | ターボなし車                          |       | 3.3 L  |  |
|                  | <b>况</b> 是里 |  | ターボ車                            |       | 3.4 L  |  |
| ウォッシャー液          | グレード        |  | 日産純正ウイン                         | ドーウォ  | ォッシャー液   |  |
| フィックドー放          | タンク容量       |  | 1                               | 1.5 L |  |  |
| ブレーキ液            | グレード        | 日産   | 純正ブレ <del>ー</del> キフノ           | レードト  | No.2500 (DOT-3)  |  |

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

| 項  | 目                               | デ                | _                            | タ            |  |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--|
| スパークプラグ  | タイプ                             | NGK: ILMA        | R7A8 (イリ                     | ジウム)         |  |
| \( \lambda \ | 電極のすき間                          | 0.7~0.8 mm       |                              |              |  |
| バッテリー  | タイプ                             | アイドリングストッ        | プ非装備車                        | 38B20R       |  |
| ハッテリー  | 917                             | アイドリングスト         | ップ装備車                        | M-42R        |  |
|  |                                 | ソリッドディスク         | 基準値<br>(新品時)                 | 11.0 mm      |  |
| フロント<br>ブレーキ   | ディスク厚さ( <u>※</u> )              |                  | 限度値                          | 10.0 mm      |  |
|  | ノイベン序で(※)                       | ベンチレーテッド<br>ディスク | 基準値<br>(新品時)                 | 17.0 mm      |  |
|  |                                 | ·                | 限度値                          | 15.0 mm      |  |
| リヤブレーキ   | ドラム内径(※)                        | 基準値(新品時) 1       |                              | 180.0 mm     |  |
| 9 P J D - 4  | トノム内性(水)                        | 限度値              |                              | 182.0 mm     |  |
| ブレーキペダル  | 遊び                              | 1~8 mm           |                              |              |  |
| フレーキベダル  | 床板とのすき間                         | 68 mm以上〔踏み       | 88 mm以上〔踏み込み力 300 N (31 kgf) |              |  |
| パーキング<br>ブレーキペダル   | 踏みしろ                            | 6~8 ノッチ〔踏み       | 込み力 300                      | N (31 kgf) ) |  |
|  |                                 | 新品時              | 3.7~                         | ~4.3 mm      |  |
|  |                                 | 再張時              | 5.2~                         | -6.0 mm      |  |
| ファンベルト   | たわみ量<br>(100N(10kgf)で<br>押したとき) | 6                |                              | 50M0167      |  |
| ハンドル   | 遊び                              | 0~30 mi          | m(ホイール                       | 外周)          |  |
| タイヤ  | ローテーション                         | 5,00             | 0 km走行ご                      | ک            |  |

※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。日産販売会社にご相談ください。

#### ■ 電球の容量

|     | 名     | 称     | ワット数<br>(型式) | 名 称     | ī   | ワット数     | (型式)    |
|-----|-------|-------|--------------|---------|-----|----------|---------|
| ヘッド | ランプ   |       | 60/55W(H4)   | 制動灯/尾灯  |     | 21W/5W(W | /21/5W) |
| 車幅灯 |       |       | 5W(W5W)      | 後退灯     |     | 16W(V    | V16W)   |
| 方向  | 前面    |       | 21W(PY21W)   | 番号灯     |     | 5W       | (W5W)   |
| 指示器 | 側面(※) | フェンダー | 5W           | ルームランプ  |     |          | 10W     |
| /非常 | 別田(※) | ドアミラー | LED          | ハイマウント  |     |          | LFD     |
| 点滅灯 | 後面    |       | 21W(WY21W)   | ストップランブ | (※) |          | LED     |

<sup>※</sup>側面の方向指示器/非常点滅灯、ハイマウントストップランプは、ランプ本体の交換となります。

#### ■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

#### タイヤの空気圧

| タイヤの種類 | タイヤサイズ        | 空気圧                                |
|--------|---------------|------------------------------------|
| 標準タイヤ  | 145/80R13 75S | 240 kPa (2.4 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|        | 155/65R14 75S | 220 kPa (2.2 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

#### ホイールのサイズ

|               | 適合ホイール    |          |                   |  |  |
|---------------|-----------|----------|-------------------|--|--|
| タイヤ           | リムサイズ     | インセット    | 取付ピッチ円直径<br>(PCD) |  |  |
| 145/80R13 75S | 13×4.00B  | 45 mm    | 100 mm            |  |  |
| 155/65R14 75S | 14×4 1/2J | 45 11111 | TOO MIM           |  |  |


#### タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについて は、日産販売会社にご相談ください。

# 8

#### エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧くださ い。

- (1) ウォッシャータンク
- (2) ブレーキフルードリザーバータンク
- (3) エアクリーナー
- (4) メインヒューズボックス
- (5) リレーボックス
- (6) エンジンオイルフィラーキャップ (12)**バッテリー**
- (7) ファンベルト
- (8) エンジンオイルレベルゲージ
- (9) 冷却水リザーバータンク
- (10)CVTオイルレベルゲージ
- (11)ラジエーターキャップ

# 次の機能は、必ず初期設定してください

| 項目        | 機能         | 初期設定が必要なとき                      |
|-----------|------------|---------------------------------|
| パワーウインドー  | はさみ込み防止機能  | バッテリー端子やヒューズ( <b>7-25 ペー</b>    |
| → 3-19ページ | → 3-22ページ  | <b>ジ</b> 参照)を外すなどしたとき           |
| タイヤ空気圧警告  | タイヤ空気圧の正常な | ●タイヤ空気圧の調整後                     |
| システム      | 状態を検知する機能  | ●タイヤ、ホイールの交換後                   |
| (タイプ別装備)  |            | <ul><li>●タイヤのローテーション後</li></ul> |
| → 4-31ページ |            | ●メーター内のタイヤ空気圧警告灯の点              |
|           |            | 灯時                              |

# こんな機能が設定切替え (カスタマイズ) できます

カーアラーム以外の設定切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

| 項目         | 機能               | 初期設定<br>(工場出荷時) | 設定切替え時 |
|------------|------------------|-----------------|--------|
| プッシュエンジンス  | プッシュエンジンスターターの   | あり              | なし     |
| ターター       | 各発信機の機能          |                 |        |
| (タイプ別装備)   | → 2-26ページ        |                 |        |
|            | 携帯リモコン電池消耗警告灯の   | あり              | なし     |
|            | 点灯(約15秒間)        |                 |        |
|            | → 3-13ページ        |                 |        |
|            | 携帯リモコン検出範囲外警告ブ   | なし              | あり     |
|            | ザーの吹鳴(1回)        |                 |        |
|            | → 4-7ページ、4-11ページ |                 |        |
| アンサーバック機能  | 非常点滅灯/ルームランプによ   | 非常点滅灯/          | ルームランプ |
| → 3-11ページ  | る合図              | ルームランプ          | のみ     |
|            | 車外ブザーによる合図       | あり              | なし     |
|            | (プッシュエンジンスターター   |                 |        |
|            | 装備車のみ)           |                 |        |
| カーアラーム     | カーアラームモード        | 警報モード           | 警報なし   |
| → 3-17ページ  |                  |                 | モード    |
| ECOインジケーター | ECOインジケーターの点灯    | あり              | なし     |
| → 3-65ページ  |                  |                 |        |

| MEMO |   |
|------|---|
|      |   |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      |   |

| 数字 2ステージロードリミッター付 シートベルト・・・・・・ 3-41 4WD車の運転・・・・ 2-23  | V VDC OFFスイッチ・・・・・・・・4-29 VDC OFF表示灯・・・・・3-63、4-30 VDC(ビークルダイナミクス コントロール)・・・・・・4-27  |
|---|--|
| ABS(アンチロックプレーキシステム)<br>警告灯・・・・・・3-58、4-27<br>装置・・・・・・・4-24<br>ACC表示灯・・・・・・3-64、4-4  | アイドリングストップ・・・・・・・4-33<br>アイドリングストップ<br>OFFスイッチ・・・・・・・・・・4-36<br>アイドリングストップ<br>警告灯・・・・・3-62、4-34  |
| CVT(運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | アイドリングストップ<br>表示灯・・・・・・・3-65、4-34<br>アシストグリップ・・・・・・・5-69<br>アルミホイール<br>タイヤチェーン・・・・・・・6-13  |
| ECOインジケーター · · · · · · · 3-65<br>EDR(イベントデータレコーダー) · · · · · · · · · 3-51   | アンサーバック機能 · · · · · · · · · · · 3-11<br>アンテナ · · · · · · · · · 5-14  |
| IG ON表示灯 · · · · · · · · · 3-64、4-5   | イベントデータレコーダー(EDR)  |
| R(リバース)ポジション<br>警告ブザー・・・・・・・2-20、4-19   | ウ  |
| S<br>S(スポーツ)モードスイッチ ····· 4-17<br>S(スポーツ)モード表示 ···· 3-63、4-18<br>SRSエアバッグ警告灯<br>···· 3-41、3-50、3-58<br>SRSエアバッグシステム ···· 2-22、3-43<br>U<br>USBソケット ··· 5-61 | ウインドー ウインドーロックスイッチ・・・・・3-20 後席ウインドー・・・・・3-21 バックドアガラスの手入れ・・・・6-4 パワーウインドー・・・・3-19 フロントウインドーガラスの 手入れ・・・・・6-3 ウェアインジケーター・・・・6-5 ウォッシャー液・・・・・6-9、8-1、8-4 ウォッシャースイッチ・・・・3-69 運転席アンダートレイ・・・・・5-66 運転席ヒーターシートスイッチ・・・3-28 |
|   |  |

運転席ポケット・・・・・・・5-65

オドメーター(看算距離計)・・・・・・ 3-54

9

| エンジンスイッチもどし忘れ                                       | ジャッキアップ  |
|---|--|
| 警告ブザー・・・・・・・・ 4-13                                  | (タイヤチェーン) ・・・・・・・・・・・ 6-14                                   |
| キー抜き忘れ警告ブザー・・・・・・ 4-12                              | ジャッキアップ  |
| 警告ブザーが鳴ったときは・・・・・・1-9                               | (パンクしたとき)・・・・・・・・7-14  |
| 携帯リモコン検出範囲外   | 集中ドアロック ・・・・・・・・・・・・・・ 3-8                                   |
| 警告ブザー・・・・・・・・・ 4-7、4-11                             | 充電警告灯3-61  |
| シートベルト警告ブザー・・・・・ 3-37                               | 樹脂部品などの手入れ・・・・・・・・ 6-4                                       |
| パーキングブレーキ解除忘れ                                       | 出発の前に・・・・・・・・・・2-2   |
| 警告ブザー・・・・・・・・・・ 4-14                                | ジュニアセーフティ  |
| ハンドルロック未作動  | シート ・・・・・・・・・・ 2-6、3-46                                      |
| 警告ブザー・・・・・・・・・ 4-13                                 | 瞬間燃費3-54   |
| ライト消し忘れ警告ブザー・・・・ 3-66                               | 照明付きバニティーミラー・・・・・・ 5-59                                      |
| リクエストスイッチ未作動  | 初期設定 · · · · · · · 8-5                                       |
| 警告ブザー・・・・・・ 3-15                                    | 助手席アッパーボックス・・・・・・5-63  |
| 携帯電話・・・・・・・・・・ 2-12                                 | 助手席シート   |
| 携帯リモコン・・・・・・・ 3-12                                  | アンダーボックス ・・・・・・ 5-62   |
| 携帯リモコン車外持ち出し警告・・・・・4-7                              | 助手席シート   |
| 携帯リモコン電池消耗警告灯                                       | バックポケット・・・・・・・5-69   |
| 3-13,3-62   |  |
| 携帯リモコン閉じ込み防止機能・・・ 3-15                              | ス  |
| けん引・・・・・・・ 7-33                                     |  |
|   | 水温警告灯3-59、7-30   |
|   | スタック(立ち往生) ・・・・・・・・・・ 2-15                                   |
|   | スノーブレード・・・・・・・・・・・6-9  |
| 工具7-2   | スピードメーター(速度計)・・・・・・3-52                                      |
| 後席シート・・・・・・・ 3-30                                   | スポーツ(S)モードスイッチ・・・・・ 4-17                                     |
| 航続可能距離 3-54   | スポーツ(S)モード表示·····3-63、4-18                                   |
| 故障したときは・・・・・・ 7-32                                  | スリップ表示灯 ・・・・・・3-64、4-28                                      |
|   |  |
| サ   | セ  |
|   |  |
| サービスデータ・・・・・・・8-1                                   | セキュリティインジケーター・・・・・3-65                                       |
| サンバイザー・・・・・・ 5-58                                   | 設定切替え(カスタマイズ)・・・・・・ 8-5                                      |
|   | セレクトレバー・・・・・・・・・・・・4-15                                      |
| シ   | 操作・・・・・・・・・・・・・・・・・4-15                                      |
| ``\ \^`  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\            | ポジションインジケーター・・・・・ 3-63                                       |
| シートベルト・・・・・・・ 3-36<br>シートベルト警告灯・・・・・ 3-57           | 洗車・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2 ************************************ |
| シートベルト警告ブザー・・・・・・3-37                               | 前照灯(ヘッドランプ)  |
| シートベルトプリテンショナー・・・ 3-40                              | ・・・・・・・・・・・3-66、7-27、8-3                                     |
| 事故が起きたときは··········· 7-36                           | 前席シート ・・・・・・ 3-26  |
| シフトロック・・・・・・・・・・・4-16、4-23                          |  |
| ジャッキ(収納場所)・・・・・・・・7-2                               | ソ  |
| フ 1 フ 1 (内A(NF3777777777777777777777777777777777777 | 走行中の注音・・・・・・・・・・ 2-11  |

| 速度計(スピードメーター) 3-52              | ディスプレイ付CD一体               |
|---------------------------------|---------------------------|
|                                 | AM/FMラジオ 5-16             |
| タ                               | デフロスター·····5-2<br>電球      |
| ターボ車の運転 ・・・・・・・・・・・・・ 2-24      | 電球の交換(ランプ類)······ 7-26    |
| タイマーロック機能 ・・・・・・・・・・・3-11       | 電球の点検・・・・・・・・・・ 7-26      |
| タイヤ                             | ワット数(ランプ類)・・・・・・8-3       |
| ^<br>応急修理したあとは · · · · · · 7-14 | 点検······2-2、8-1           |
| 応急修理のしかた・・・・・・・ 7-4             | 電源が切り替わらないときは・・・・・・・4-6   |
| 空気圧・・・・・・・8-3                   | 電源ソケット・・・・・・ 5-61         |
| 空気圧警告システム                       | 電源の切替え・・・・・・4-5           |
| リセットスイッチ・・・・・・・・4-32            | 電池交換(リモコンキー)・・・・・・・6-6    |
| 空気圧警告灯 ・・・・・・・・・ 3-62           | 電池大揆(グロコンハー)              |
| 交換したあとは・・・・・・・・7-18             | T.                        |
| 交換するときは ・・・・・・・・・・ 6-5          | F                         |
| チェーン ・・・・・・・・・・・6-13、8-3        | ドア・・・・・・3-4               |
| パンク応急修理セット・・・・・・ 7-3            | ・ デアの開閉・・・・・・ 3-2         |
| 冬用タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・6-12      | ドアポケット・・・・・・ 5-68         |
| ホイールサイズ・・・・・・8-3                | ドアミラー・・・・・・・ 3-23         |
| ローテーション 6-4                     | ドアミラー角度調節スイッチ・・・・ 3-23    |
| 輪止め ・・・・・・・・・・2-16、6-9          | ドアミラー格納スイッチ・・・・・・ 3-24    |
| 立ち往生(スタック)・・・・・・・・2-15          | ドアミラーヒータースイッチ・・・・・ 3-25   |
| 暖機運転・・・・・・・・・・2-29              | ドアロック解除機能・・・・・・3-8        |
|                                 | 凍結防止剤・・・・・・・・・・・ 6-2、6-12 |
| チ                               | 東結路······ 6-11            |
|                                 | 登降坂変速制御・・・・・・・・ 4-18      |
| チェーン(タイヤチェーン) ···6-13、8-3       | トランスミッション警告灯・・・・・ 3-61    |
| チケットホルダー                        | トリップメーター(区間距離計)・・・ 3-54   |
| (サンバイザー) ・・・・・・・5-58            | (                         |
| チャイルドセーフティ                      | ナ                         |
| シート ・・・・・・2-6、3-47              |                           |
| チャイルドセーフティドアロック・・3-8            | 内気循環・・・・・・・・・ 5-5、5-10    |
| 駐車するときは・・・・・・2-16、4-23、6-12     | 内装のお手入れ・・・・・・・・・・6-3      |
| チルトステアリング・・・・・・3-25             | 長い荷物を積むとき                 |
|                                 | (助手席シート)・・・・・・・・ 3-29     |
| テ                               |                           |
|                                 |                           |
| 停止表示板7-32                       |                           |
| 低水温表示灯3-64                      | 日常点検・・・・・・2-2             |
|                                 | 乳児用チャイルド                  |
|                                 | シート・・・・・・・・・ 2-6、3-46     |
|                                 | l .                       |

# ネ

| ネ   | ۲   |
|---|---|
| 燃費 3-54 平均燃費 3-54 燃料 3-54 燃料 2-19、8-1 燃料給油口 5-54 燃料計 3-52 燃料科量 8-5 を 5-58 燃料タンクを量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ビークルダイナミクス コントロール(VDC)・・・・・4-27 ヒーター(エアコン) オゾンセーフエアコン (ダイヤル式)・・・・・5-3 オゾンセーフ式)・・・5-7 吹出し口・・・・・5-2 非常点滅灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 応急修理のしかた・・・・・・7-4<br>番号灯・・・・・・7-29、8-3  | フロントセンターケームレスト・・・・ 3-61<br>フロントワイパー/<br>ウォッシャースイッチ・・・・・・・ 3-69  |
| 半ドア警告灯・・・・・・3-62ハンドルロックが解除できないときは・・・・・・・4-3ハンドルロック未作動警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                         | 平均燃費・・・・・・・3-54         ペースメーカー・・・・・・2-26         ヘッドランプ(前照灯)         ・・・・・・・・3-66、7-27、8-3   |

横風が強いときは ……2-14

9

# レ

| 冷却水(ラジエーター液)<br>オーバーヒート・・・・・・ 7-3<br>寒冷時の取扱い・・・・・・ 6-<br>規定水量・・・・・8- | .9 |
|--|----|
| ワ  |    |

### ワイパー 寒冷時の取扱い・・・・・6-9、6-10、6-13 ワイパースイッチ・・・・・・3-70 ワックス・・・・・・・6-2

| MEMO |   |
|------|---|
|      |   |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      | _ |
|      |   |

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

# お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

#### 日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号